# HITACHI Inspire the Next

# ALTA EFICIÊNCIA



Chiller Condensação a Ar Alta Eficiência Série RCU\_SAZHE Compressor Parafuso

> R-407C CATÁLOGO TÉCNICO II (Manual de Instalação e Operação)

# ÍNDICE



gradecemos a preferência por nosso produto

e cumprimentamos pela aquisição de um equipamento HITACHI

Este cátalogo tem como finalidade familiarizá-lo com o seu condicionador de ar **HITACHI**, para que possa desfrutar do conforto que este lhe proporciona, por um longo período.

Para obtenção de um melhor desempenho do equipamento, leia com atenção o conteúdo deste, onde você irá encontrar os esclarecimentos quanto à instalação e operação

1. NOTIFICAÇÃO IMPORTANTE	.03
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	. <b>04</b>
3. CURVAS DE CAPACIDADE	
4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	. <b>07</b> .07
5. COMPONENTES DO EQUIPAMENTO	
5.1.Desenhos da Estrutura	
6. PREPARAÇÃO E VERIFICAÇÃO INICIAL	10
6.1.Verificação Inicial	10
6.2.Posicionando o Chiller	11
6.2.1.Espaços para Operação	
6.2.2.Gradiente de Fundação	.12
6.3.Centro de Gravidade e Distribuição de Peso nos Apoios	12
6.4.1.Montagem dos Amortecedores de Borracha	14
6.4.2.Recomendações	.14
6.5.Transporte	14
6.5.1.Transporte de Equipamento	
6.5.2.Transporte por Meio de Roletes	
6.5.3.Inclinações durante o Transporte	.16
7. INSTALAÇÃO	16
7.1.Instalação Elétrica;	
7.2.Instalação Elétrica do Circuito de Controle.;;	.18
7.3.Dados Elétricos;	.55
8. PROCEDIMENTO PARA CONEXÃO ENTRE A TUBULAÇÃO DE ÁGUA E O CHILLER 8.1. Tubulação de Água	.55
o. i. i ubulação de Agua	55
8.2.Características da Tubulação de Água	.56
8.2.Características da Tubulação de Água	56 56
8.2.Características da Tubulação de Água	56 56 57
8.2.Características da Tubulação de Água	56 56 57 60
8.2.Características da Tubulação de Água	56 57 60 60
8.2.Características da Tubulação de Água	56 57 60 60
8.2.Características da Tubulação de Água	56 57 60 60
8.2.Características da Tubulação de Água	56 57 60 60 61
8.2.Características da Tubulação de Água	56 57 60 60 61 61
8.2.Características da Tubulação de Água	56 57 60 60 61 61
8.2.Características da Tubulação de Água	56 57 60 61 61 61
8.2.Características da Tubulação de Água	56 57 60 61 61 61 62 62
8.2.Características da Tubulação de Água	56 57 60 61 61 62 62 62
8.2.Características da Tubulação de Água	56 57 60 61 61 62 62 62 62
8.2.Características da Tubulação de Água	56 57 60 61 61 62 62 62 62
8.2.Características da Tubulação de Água	56 57 60 61 61 62 62 62 62
8.2.Características da Tubulação de Água. 8.2.1.Especificações para Montagem da Tubulação de Água dos Chiller's Hitachi 8.2.2.Teste de Vazamento e Primeira Circulação de Água no Sistema (Resfriador). 8.2.3.Teste de contra Vazamentos 8.3.Controle da Água  9. CHECK LIST. 9.1.Inspeção Final da Instalação 9.1.1.Lista de Verificação do Trabalho de Instalação  10. PARTIDA DO CHILLER START-UP. 10.1.Preparação 10.2.Tipos de Aplicação 10.2.1.Condição Padrão 10.2.2.Etileno Glicol 10.3.Início de Operação da Bmba de Água Gelada 10.3.1.Limpeza de Rede Hidráulica 10.3.2.Ajuste de Vazão de Água 10.4.Início de Operação do Chiller 10.5.Instruções para o Cliente após Start-up	56 57 60 61 61 61 62 62 62 62 63 63
8.2.Características da Tubulação de Água	56 57 60 61 61 61 62 62 62 62 63 63
8.2.Características da Tubulação de Água	56 57 60 61 61 61 62 62 62 62 63 63
8.2.Características da Tubulação de Água. 8.2.1.Especificações para Montagem da Tubulação de Água dos Chiller's Hitachi 8.2.2.Teste de Vazamento e Primeira Circulação de Água no Sistema (Resfriador) 8.2.3.Teste de contra Vazamentos 8.3.Controle da Água  9. CHECK LIST 9.1.Inspeção Final da Instalação 9.1.1.Lista de Verificação do Trabalho de Instalação  10. PARTIDA DO CHILLER START-UP 10.1.Preparação 10.2.1.Condição Padrão 10.2.2.Etileno Glicol 10.3.Início de Operação da Bmba de Água Gelada 10.3.1.Limpeza de Rede Hidráulica 10.3.2.Ajuste de Vazão de Água 10.4.Início de Operação do Chiller 10.5.Instruções para o Cliente após Start-up  11. CONTROLES INTERNOS  12. MANUTENÇÃO 12.1.Tabela de Prazos para Manutenção Periódica 12.1.Rotina de Manutenção dos Condensadores	56 57 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63
8.2.Características da Tubulação de Água. 8.2.1.Especificações para Montagem da Tubulação de Água dos Chiller's Hitachi 8.2.2.Teste de Vazamento e Primeira Circulação de Água no Sistema (Resfriador) 8.2.3.Teste de contra Vazamentos 8.3.Controle da Água  9. CHECK LIST 9.1.Inspeção Final da Instalação 9.1.1.Lista de Verificação do Trabalho de Instalação 10. PARTIDA DO CHILLER START-UP 10.1.Preparação 10.2.Tipos de Aplicação 10.2.2.Etileno Glicol 10.3.1.Limpeza de Rede Hidráulica 10.3.1.Limpeza de Rede Hidráulica 10.3.2.Ajuste de Vazão de Água 10.4.Início de Operação do Chiller 10.5.Instruções para o Cliente após Start-up  11. CONTROLES INTERNOS  12.1.Tabela de Prazos para Manutenção Periódica 12.1.1.Rotina de Manutenção dos Condensadores 12.2.Lubrificação	56 57 60 61 61 62 62 62 62 63 63 63
8.2.Características da Tubulação de Água. 8.2.1.Especificações para Montagem da Tubulação de Água dos Chiller's Hitachi. 8.2.2.Teste de Vazamento e Primeira Circulação de Água no Sistema (Resfriador). 8.2.3.Teste de contra Vazamentos. 8.3.Controle da Água.  9. CHECK LIST. 9.1.Inspeção Final da Instalação. 9.1.1.Lista de Verificação do Trabalho de Instalação. 10. PARTIDA DO CHILLER START-UP. 10.1.Preparação. 10.2.Tipos de Aplicação. 10.2.1.Condição Padrão. 10.2.2.Etileno Glicol. 10.3.Início de Operação da Bmba de Água Gelada. 10.3.1.Limpeza de Rede Hidráulica. 10.3.2.Ajuste de Vazão de Água. 10.4.Início de Operação do Chiller. 10.5.Instruções para o Cliente após Start-up.  11. CONTROLES INTERNOS. 12. MANUTENÇÃO. 12.1.Tabela de Prazos para Manutenção Periódica. 12.2.Lubrificação. 12.3.Paradas por Longos Períodos.	56 57 60 61 61 62 62 62 62 62 63 63 63
8.2.Características da Tubulação de Água. 8.2.1.Especificações para Montagem da Tubulação de Água dos Chiller's Hitachi 8.2.2.Teste de Vazamento e Primeira Circulação de Água no Sistema (Resfriador) 8.2.3.Teste de contra Vazamentos 8.3.Controle da Água  9. CHECK LIST. 9.1.Inspeção Final da Instalação 9.1.1.Lista de Verificação do Trabalho de Instalação 10.1.Preparação 10.2.Tipos de Aplicação 10.2.1.Condição Padrão 10.2.2.Etileno Glicol 10.3.1.Limpeza de Rede Hidráulica 10.3.2.Ajuste de Vazão de Água 10.4.Início de Operação do Chiller 10.5.Instruções para o Cliente após Start-up  11. CONTROLES INTERNOS  12. MANUTENÇÃO. 12.1.Tabela de Prazos para Manutenção Periódica 12.1.Rotina de Manutenção dos Condensadores 12.2.Lubrificação 12.3.Paradas por Longos Períodos 12.4.Retorno de Operação de Paradas Longas	56 57 60 61 61 62 62 62 62 62 62
8.2.Características da Tubulação de Água. 8.2.1.Especificações para Montagem da Tubulação de Água dos Chiller's Hitachi. 8.2.2.Teste de Vazamento e Primeira Circulação de Água no Sistema (Resfriador). 8.2.3.Teste de contra Vazamentos. 8.3.Controle da Água.  9. CHECK LIST. 9.1.Inspeção Final da Instalação	56 57 60 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63
8.2.Características da Tubulação de Água. 8.2.1.Especificações para Montagem da Tubulação de Água dos Chiller's Hitachi. 8.2.2.Teste de Vazamento e Primeira Circulação de Água no Sistema (Resfriador). 8.2.3.Teste de contra Vazamentos. 8.3.Controle da Água.  9. CHECK LIST. 9.1.Inspeção Final da Instalação. 9.1.1.Lista de Verificação do Trabalho de Instalação. 9.1.1.Lista de Verificação do Trabalho de Instalação. 10.1.Preparação. 10.2.Tipos de Aplicação. 10.2.1.Condição Padrão. 10.2.2.Etileno Glicol. 10.3.Início de Operação da Bmba de Água Gelada. 10.3.1.Limpeza de Rede Hidráulica. 10.3.2.Ajuste de Vazão de Água. 10.4.Início de Operação do Chiller. 10.5.Instruções para o Cliente após Start-up.  11. CONTROLES INTERNOS. 12. MANUTENÇÃO. 12.1.Tabela de Prazos para Manutenção Periódica. 12.2.Lubrificação. 12.3.Paradas por Longos Períodos. 12.4. Retorno de Operação depois de Paradas Longas. 12.5. Substituição de Peças. 12.6. Ciclo de Refrigeração. 12.7. Procedimentos e Serviços.	56 57 60 61 61 62 62 62 63 63 64 65 65 66 65 66 66 66
8.2.Características da Tubulação de Água. 8.2.1.Especificações para Montagem da Tubulação de Água dos Chiller's Hitachi. 8.2.2.Teste de Vazamento e Primeira Circulação de Água no Sistema (Resfriador). 8.2.3.Teste de contra Vazamentos. 8.3.Controle da Água	56 57 60 61 61 62 62 62 62 63 63 63 64 65 65 65 66 65 66 65 66 .66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 .6
8.2.Características da Tubulação de Água. 8.2.1.Especificações para Montagem da Tubulação de Água dos Chiller's Hitachi. 8.2.2.Teste de Vazamento e Primeira Circulação de Água no Sistema (Resfriador). 8.2.3.Teste de contra Vazamentos. 8.3.Controle da Água.  9. CHECK LIST. 9.1.Inspeção Final da Instalação. 9.1.1.Lista de Verificação do Trabalho de Instalação. 9.1.1.Lista de Verificação do Trabalho de Instalação. 10.1.Preparação. 10.2.Tipos de Aplicação. 10.2.1.Condição Padrão. 10.2.2.Etileno Glicol. 10.3.Início de Operação da Bmba de Água Gelada. 10.3.1.Limpeza de Rede Hidráulica. 10.3.2.Ajuste de Vazão de Água. 10.4.Início de Operação do Chiller. 10.5.Instruções para o Cliente após Start-up.  11. CONTROLES INTERNOS. 12. MANUTENÇÃO. 12.1.Tabela de Prazos para Manutenção Periódica. 12.2.Lubrificação. 12.3.Paradas por Longos Períodos. 12.4. Retorno de Operação depois de Paradas Longas. 12.5. Substituição de Peças. 12.6. Ciclo de Refrigeração. 12.7. Procedimentos e Serviços.	56 57 60 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63

12.11. Torques de Aperto	73
12.11. Torques de Aperto	73
12.11.2. Torque de Aperto em Porcas Curtas	73
12.11.3. Torque de Aperto em Contatores e Relés	74
12.12. Ajustes dos Dispositivos de Controle e Proteção	75
12.13. Limites de Operação	77
13. TROBLESHOOTING	18
14. TABELAS	81
14.1. Tabela de Pressão Manométrica x Temperatura R-407C (Condensação)	81
14.2. Tabela de Pressão Manométrica x Temperatura R-407C (Evaporação)	82
14.3. Tabela de Alarmes	83
14.4. Lista de Variáveis	84
14.5. Tabela de Conversão de Unidades	87
14.6. Gráfico de Densidade de Soluções Aquosas de Monoetileno Glicol (% peso)	
14.7. Registro de Teste de Operação e Manutenção	89
14.8. Registros Diários	90
14.9. Registro de Leitura dos Condensadores	91
14.10. Check List de Start-up de Resfriadores Líquidos	

### 1 NOTIFICAÇÃO IMPORTANTE

As especificações deste catálogo estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso para possibilitar a HITACHI trazer as mais recentes inovações para seus clientes.

A HITACHI não pode se antecipar toda possível circunstância que possa envolver um perigo potencial.

Este manual ou parte dele não pode ser reproduzido sem autorização prévia da HITACHI.

Palavras de sinal (PERIGO, ADVERTÊNCIA e CUIDADO) são usadas para identificar níveis de seriedade de perigo. Definição para níveis de perigo é identificada com símbolos e respectiva palavras conforme abaixo:



#### **PERIGO**

Perigo imediato que pode resultar severos danos pessoais ou morte.



#### **ADVERTÊNCIA**

Perigo ou práticas inseguras nas quais podem resultar ao operador danos pessoais ou morte



#### **CUIDADO**

Perigo ou práticas inseguras nas quais podem resultar danos pessoais ou danos secundários ao Chiller.

#### NOTA:

Informação útil para manutenção e/ou operação.

Se você tiver qualquer pergunta, contate seu instalador ou representante HITACHI.

Esta instrução dá uma descrição comum e informação do Chiller que você opera bem como para outros modelos desta linha de produtos.

A família de resfriadores de líquido HITACHI foi projetada para operar nas seguintes faixas de temperatura:

#### **FAIXA DE TRABALHO**

	Mínimo	Máximo
Temperatura de Entrada do Ar no Condensador	+ 5 °C *- 5 °C	40 °C
Temperatura de Saída de Água Resfriada	+ 5 °C *- 10 °C	15 °C

#### **OBSERVAÇÃO:**

\* OPCIONAL

#### NOTA:

A Hitachi Ar Condicionado do Brasil se isenta da responsabilidade dos danos e choques ocorridos ao Chiller no período entre a entrega e o START-UP do mesmo, tais como:

- -RISCOS;
- -DANOS A PINTURA;
- -AMASSAMENTOS E AVARIAS NO ALETADO DOS CONDENSADORES;
- -FALTA DE MANUTENÇÃO;
- -TRAVAMENTO E/OU CORROSÃO DO EIXO DOS VENTILADORES

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

#### 2.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS R-407C (60Hz)

tom			Pial -	DC11120CA7UEAA	DC11440CA7UE4A	DC11480CA7UEAA	DC11240CAZUEAA	DCIIOANCAZUEAA	A POLIDENCA ZUEAA
			5		VE 3113 VOCE 100 V	ATTITUDE OF THE STATE OF THE ST	מסקומסטיבווביוט	VERIFICATION	
			kcal/h	359.337	417.993	539.005	626.990	718.673	777.330
Capacidade Nominal (60 Hz)	minal (60 Hz)		kW	417,8	486,0	626,7	729,0	835,6	903,8
			TR	118,8	138,2	178,2	207,3	237,7	257,1
Acabamento Externo	terno			Aestrutura	é construída em chapa cor t	n de aço tratada contra pege aplicada em chap	A estrutura é construída em chapa de aço tratada contra corrosão, pintura a pó eletrostática à base de poliéster na cor bege aplicada em chapa de aço curada em estufa.	letrostática à base de p lufa.	ooliéster na
	Largura		mm			1.8	1.891		
Dimensões (*)	Profundidade		шш	968'9	96	9.6	8.091	10.	10.892
	Altura		mm			2.4	2.405		
	Economizer			Z	S	Ν	S	Z	S
	100000000000000000000000000000000000000	Tipo	-			Semi Hermético -	Semi Hermético - Parafuso HITACHI		
	lossaidilloo	Modelo	-			AS	ASC-Z		
	Condensador	Tipo	1		Tubular c	te Cobre com Aletas dε	Tubular de Cobre com Aletas de Alumínio em Corrente Cruzada	Cruzada	
Compartimento	Ventilador	Tipo				Š	Axial		
Frigorífico		Tipo				SHELL	SHELL & TUBE		
	Kesmador	Vazão de Água	m³/h	65,3	76,0	98,0	114,0	130,7	141,3
	Dispositivo de	Dispositivo de Controle de Refrigeração				Válvula de Expan	Válvula de Expansão ELETRÔNICA		
	N° de Ciclos			2	2:		3	,	4
	Oftography	Tipo	-			R-407	07 C		
	Reirigeranie	Carga (kg)		2 × 47	2 x 48	3 x 47	3 x 48	4×47	$2 \times 47 + 2 \times 48$
Faixa de Controle de Capacidade	le de Capacidaα	de	%	15 a 100 (7,5)	13 a 100 (6,5)	15 a 100 (5,0)	13 a 100 (4,5)	15 a 100 (7,5)	13 a 100 (7,0)
Dispositivo Anti-Vibração	Vibração		-			Borracha Anti-Vibraçê	Borracha Anti-Vibração sob o Equipamento		
Controle de	Controle de Capacidade	apacidade	-		Transı	missor de Temperatura	Transmissor de Temperatura na Entrada e Saída de Água	Água	
Operação	Comando					IHM - Display LC	IHM - Display LCD Alfa Numérico		
	COP		kWo/kWi	3,15	3,14	3,15	3,14	3,15	3,15
Características	IPLV		1	15,1	15,0	15,1	15,0	15,1	15,1
Elétricas	Fonte de	Força	1		22	220V / 380V / 440V/ 60 Hz	Hz - Trifásico + ou - 10%	%	
	Energia	Comando				220 V / 60 Hz - Mc	Monofásico + ou - 10%		
Nível de Ruído		1,5 m Altura e <b>1,0 m</b> Distância	dB(A)	92	12	76		27	
Standard		1,5 m Altura e <b>10 m</b> Distância	dB(A)	63	Ó	64		65	
	100	Entrada de Água e Saída		Contra Flange - Ø Interno = 129,6 mm	nterno = 129,6 mm		Contra Flange - Ø I	Contra Flange - Ø Interno = 170,7 mm	
Conexoes do Resmador	estriador	de Água		ANSI B 16,5 - # 150 PSI - Ø5"	‡ 150 PSI - Ø5"		ANSI B 16,5 - #	ANSI B 16,5 - # 150 PSI - Ø6"	
Peso Líquido			kg	4270	4310	6115	6175	4270+4270	4310+4270
NOTAS:									

NOTAS:

A Capacidade Nominal e Características Elétricas são baseadas nas condições abaixo:
-Temperatura de Entrada da Água no Resfriador: 12,2°C;
-Temperatura de Saída da Água do Resfriador: 6,7°C;
-Temperatura de Entrada do Ar no Condensador: 35°C.

COP inclui Consumo do(s) Compressor(es) mais Ventiladores. Os modelos iguais e maiores que o RCU240SAZHE são compostos de 2 módulos e com 2 quadros elétricos. (\*) Dimensões do Equipamento sem a Caixa de Comando.

			7:41	DC11200CAZUEAA	DC112006 AZUEAA	DC11220CA7UEAA	DC112505 A7UEAA	DC112006A7UEAA	DCIIAOCAZUEAA
ונפווו			Ö.	NCUZ003AZITE4A	NCO3003AZITE4A	NCO3503AZIIE4A	A+3HZACOCCOON	ACO3903AZIIE4A	A+3HZACUZ+OAN
			kcal/h	835.986	898.341	956.998	1.044.983	1.165.995	1.253.980
Capacidade Nominal (60 Hz)	inal (60 Hz)		kW	972,0	1044,5	1112,7	1215,0	1355,7	1458,0
			Η	276,5	297,1	316,5	345,6	385,6	414,7
Acabamento Externo	erno			A estrutura	é construída em chapa cor t	i de aço tratada contra o	A estrutura é construída em chapa de aço tratada contra corrosão, pintura a pó eletrostática à base de poliéster na cor bege aplicada em chapa de aço curada em estufa.	letrostática à base de p ufa.	ooliéster na
	Largura		mm			1.891	191		
Dimensões (*)	Profundidade		mm	10.892		13.587		16.3	16.282
	Altura		шш			2.4	2.405		
	Economizer			S	z	S	S	S	S
		Тіро	,			Semi Hermético -	Semi Hermético - Parafuso HITACHI		
	Compressor	Modelo				ASC-Z	Z-2		
	Condensador	. Tipo	,		Tubular	de Cobre com Aletas de	Tubular de Cobre com Aletas de Alumínio em Corrente Cruzada	Cruzada	
Compartimento	Ventilador	Тіро				Axial	ial		
Frigorífico	3	Тіро				SHELL	SHELL & TUBE		
	Kestnador	Vazão de Água	m³/h	152,0	163,3	174,0	190,0	212,0	228,0
	Dispositivo de	Dispositivo de Controle de Refrigeração				Válvula de Expans	Válvula de Expansão ELETRÔNICA		
	N° de Ciclos			4		5		9	9
	400000000000000000000000000000000000000	Тро				R-4(	R-407 C		
	Keingerante	Carga (kg)		4 × 48	5 × 47	$3 \times 47 + 2 \times 48$	5×48	$3 \times 47 + 3 \times 48$	6 × 48
Faixa de Controle de Capacidade	e de Capacidad	qe	%	13 a 100 (6,5)	15 a 100 (6,0)	14 a 100 (5,5)	15 a 100 (5,0)	14 a 100 (7,0)	13 a 100 (6,5)
Dispositivo Anti-Vibração	/ibração					Borracha Anti-Vibraçã	Borracha Anti-Vibração sob o Equipamento		
Controle de	Controle de Capacidade	Sapacidade			Trans	missor de Temperatura	Transmissor de Temperatura na Entrada e Saída de Água	Água	
Operação	Comando		٠			IHM - Display LC	IHM - Display LCD Alfa Numérico		
	COP		kWo/kWi	3,15	3,14	3,15	3,14	3,15	3,15
Características	IPLV		-	15,1	15,0	15,1	15,0	15,1	15,1
Elétricas	Fonte de	Força	-		22	220V / 380V / 440V/ 60 Hz	4z - Trifásico + ou - 10%	%	
	Energia	Comando	-			220 V / 60 Hz - Mc	220 V / 60 Hz - Monofásico + ou - 10%		
Nível de Ruído	1,5 m Altura e	1,5 m Altura e 1,0 m Distância	dB(A)		78	8		7	62
Standard	1,5 m Altura e	1,5 m Altura e 10 m Distância	dB(A)		9	99		9	29
obcirion Doctoria	, cir.	Entrada de Água e Saída		Contra Flange - Ø Interno = 170,7 mm		Contra Flange - Ø	Contra Flange - Ø Interno = 1x E/S 129,6 + 1x E/S 170,7 mm	+ 1x E/S 170,7 mm	
		de Água		ANSI B 16,5 - # 150 PSI - Ø6"		ANSI B 1	ANSI B 16,5 - # 150 PSI - 2x Ø5" + 2x Ø6"	' + 2x Ø6"	
Peso Líquido			kg	4310+4310	6615+4270	6615+4310	6175+4310	6115+6175	6175+6175
NOTAS:									


NOTAS:

A Capacidade Nominal e Características Elétricas são baseadas nas condições abaixo:
-Temperatura de Entrada da Água no Resfriador: 12,2°C;
-Temperatura de Salida da Água do Resfriador: 6,7°C;
-Temperatura de Entrada do Ar no Condensador: 35°C.

COP inclui Consumo do(s) Compressor(es) mais Ventiladores.
Os modelos iguais e maiores que o RCU240SAZHE são compostos de 2 módulos e com 2 quadros elétricos.
(\*) Dimensões do Equipamento sem a Caixa de Comando.

#### 3 CURVAS DE CAPACIDADE

#### RCU350SAZHE



#### 4 INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

#### 4.1. UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDOS HITACHI

#### Para Iniciar a Operação:

- 1. Abra as válvulas de entrada e saída de água.
- 2.Certifique-se que todas as chaves de força estão desligadas e posicione a chave de operação SW6 na placa de ajustes para operação Local ou Remoto.
- 3.Confirme se fases R, S e T estão corretamente conectadas.

A conexão de fase correta pode ser conferida por um indicador de sequência de fase. Se as fases não estiverem corretamente conectadas, o compressor não opera devido a ativação de um dispositivo de proteção contra reversão de fase. Desligue o interruptor principal e trocar dois de três terminais, R, S e T e ligue o disjuntor novamente.

- 4. Ligue a bomba de água gelada.
- 5. Abra completamente as válvulas de esfera nas linhas de líquido.
- 6.Ligue o Chiller: Modo Local > Botão "ON"; Modo Remoto > Botão Liga Remoto (fornecido pelo instalador).
- 7. Regulgue o termostato na temperatura desejada.

#### Desligar o Chiller:

- 1. Acione o botão desliga, local ou remoto.
- 2.Desligue o disjuntor principal quando o Chiller ficar parado por um longo período de tempo.

#### Lâmpada Piloto:

A lâmpada vermelha indica a operação normal.

Quando a lâmpada vermelha piscar ou a lâmpada laranja for ativada, qualquer um dos dispositivos de segurança pode estar funcionando. Acione o serviço de manutenção para correção da falha.

#### Verificação Diária:

- 1. Verifique a Tensão de Alimentação.
- 2. Verifque se há Sons Anormais e Vibração.
- 3. Verifique a Amperagem do Chiller.
- 4. Veifique as Pressões de Operação.

#### **Troubleshooting:**

#### \*Chiller Não Liga

- 1.O disjuntor principal foi acionado?
- 2.Os fusíveis estão OK?
- 3. Há circulação de água no sistema?
- 4.Os termostatos estão solicitando a operação de resfriamento?


#### \*Baixa Capacidade de Resfriamento


- 1.O Ar provido ao condensador é suficiente? (ver espaçamentos mínimos)
- 2. A temperatura de set point está correta?
- 3. As pressões operacionais estão normais?
- 4. Há água suficiente no sistema?
- 5.0 filtro "Y" na entrada de água gelada está limpo?

#### \*Manutenção

- 1.Remova qualquer obstáculo a corrente de ar no condensador e limpe o mesmo.
- 2.Limpe o Chiller.
- 3.Limpe o Filtro "Y" na entrada de água gelada regularmente.
- 4.Limpeza do resfriador. (É recomendado que um especialista seja contatado para este tipo de trabalho).

#### 5 COMPONENTES DO EQUIPAMENTO





# 5.2. COMPOSIÇÃO DOS CICLOS (MODELO CHILLER X MODELO COMPRESSOR X Nº DE CICLOS X Nº DE MÓDULOS)

						1 MÓDULO
MODELO			CICL	_0		
WODLLO	1	2	3	4	5	6
RCU120SAZHE	60ASC-Z	60ASC-Z	-	-	-	-
RCU140SAZHE	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	-	-	-	-
RCU180SAZHE	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	-	-	-
RCU210SAZHE	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	-	-	-

						2 MÓDULOS
			CICL	.0		
MODELO	1	2	3	4	5	6
	MÓDL	JLO 1		MÓDL	JLO 2	
RCU240SAZHE	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	-	-
RCU260SAZHE	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	-	-
RCU280SAZHE	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	-	1
RCU300SAZHE	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	-
RCU320SAZHE	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	-
RCU350SAZHE	60ASC-Z + Eco	1				
RCU390SAZHE	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco
RCU420SAZHE	60ASC-Z + Eco					

#### 6 PREPARAÇÃO E VERIFICAÇÃO INICIAL

#### 6.1. VERIFICAÇÃO INICIAL

#### - Local da Instalação

Confirme que o local da instalação final é provido com tubulação de água e fontes de alimentação elétrica conveniente para o correto funcionamento do Chiller. Água com dureza muito alta deve ser evitada.

#### - Espaço da Instalação

Verifique para que não haja obstáculos que restrinjam o fluxo do Ar nos condensadores ou impeça o trabalho de manutenção no espaço especificado conforme **Capítulo 6.2.** 

#### - Fundação

Confira e assegure que a fundação seja plana, nivelada e com uma massa de 1,5 a 2 vezes o peso do Chiller em operação, levando em conta o gradiente de fundação **Capítulo 6.2.** 

Deverão estar disponíveis equipamentos para içamento e movimentação horizontal conforme mostrado no **Capítulo 6.5** deste manual.

Os Chillers devem ser fixados com parafusos chumbadores em uma base de concreto tanto para instalações de piso quanto para instalações em lajes.

É aconselhável, na instalação em locais próximos a gramados ou terra que se coloque pedriscos ao redor do Chiller para se evitar que haja obstrução do condensador pela aspiração destes componentes.

#### - Chiller

Confira se o Chiller chegou até o local de instalação sem danos em sua estrutura ou componentes, causado por falhas no transporte.

#### - Transporte

Antes de iniciar a movimentação do Chiller certifique-se que o caminho a ser percorrido por ele é suficiente para as suas dimensões.

MODELO	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA				
MODELO	(mm)	(mm)	(mm)				
RCU120SAZHE	5766						
RCU140SAZHE	3700						
RCU180SAZHE	8461						
RCU210SAZHE	0401						
RCU240SAZHE							
RCU260SAZHE	5766 + 5766	2405	1891				
RCU280SAZHE		2403					
RCU300SAZHE							
RCU320SAZHE	8461 + 5766						
RCU350SAZHE							
RCU390SAZHE	8461 + 8461						
RCU420SAZHE	0401 1 0401						

#### 6.2. POSICIONANDO O CHILLER



#### **PERIGO**

Se for detectado vazamento de gás, pare o Chiller e contate o servico de manutenção o mais rápido possível. Não utilize macarico se o ciclo de refrigeração estiver pressurizado, pode haver risco de explosão.



#### **ADVERTÊNCIA**

Este Chiller é operado com refrigerante R-407C que é não inflamável e não venenoso.

Porém, o gás refrigerante é mais pesado que o ar de forma que o chão pode ficar coberto com gás refrigerante caso haja vazamento. Então, mantenha bem ventilado o ambiente para evitar asfixia durante a reparação do vazamento.



#### CUIDADO

Confira para assegurar que válvulas estão abertas corretamente. Se não estiverem totalmente abertas. poderão causar sérios danos ao compressor devido a alta pressão.

#### **Transporte**

O Transporte do Chiller até o local de instalação deve ser feito com a mesma embalagem. Desembalar somente no momento da interligação e ativação.

Providencie material adequado para a movimentação e colocação do Chiller no local de instalação.




#### CUIDADO

Os modelos RCU240SAZHE a RCU420SAZHE são fornecidos em dois módulos porém os mesmos devem ser instalados sempre alinhados no comprimento como se fossem um só módulo.


#### 6.2.1. ESPAÇOS PARA OPERAÇÃO


A altura da parede deve ser menor ou igual a altura do Chiller. Quando o Chiller é instalado em local onde o mesmo é cercado com paredes e há suspeita de obstrução de circulação de ar consulte este manual para os espaços mínimos recomendados.



#### 6.2.2. GRADIENTE DE FUNDAÇÃO


O Chiller deve ser instalado em uma posição vertical dentro do gradiente mostrado a seguir:





E/OU QUALQUER TIPO DE COBERTURA O NÃO CUMPRIMENTO IMPLICARÁ NO NÃO FUNCIONAMENTO DO CHILLER.

#### 6.3. CENTRO DE GRAVIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE PESO NOS APOIOS




#### PARA MÁQUINAS DE 220 e 380 V

			, INI	QUII	173		220 6	, 500	•			
MODELO					F	RCU_S	AZHE					
MODELO	120	140	180	210	240	260	280	300	320	350	390	420
PONTOS				F	REACÕ	ES NO	S APOI	OS (kg)				
1	547	552	627	633	547	547	552	627	627	633	627	633
2	453	458	523	529	453	453	458	523	523	529	523	529
3	574	579	644	650	574	574	579	644	644	650	644	650
4	558	563	552	558	558	558	563	552	552	558	552	558
5	679	684	777	783	679	679	684	777	777	783	777	783
6	654	659	756	762	654	654	659	756	756	762	756	762
7	434	439	766	772	434	434	439	766	766	772	766	772
8	372	377	619	625	372	372	377	619	619	625	619	625
9	-	-	457	463	498	503	503	457	457	463	457	463
10	-	ı	393	399	403	408	408	393	393	399	393	399
11	-	ı	•	•	573	578	578	498	503	503	571	571
12	-				557	562	562	403	408	408	467	467
13	-	-	-	-	680	685	685	573	578	578	646	646
14	-				655	660	660	557	562	562	555	555
15	-	-	-	-	483	488	488	680	685	685	783	783
16	-				421	426	426	655	660	660	762	762
17	-	ı	•	•	-	٠	-	483	488	488	776	776
18	-	ı	•	•	-	٠	-	421	426	426	628	628
19	-	ı	•	•	-	٠	-	-	•	-	525	525
20	-	,			-		-	-		-	461	461
			Pl	ESO EN	/ OPEF	RAÇÃO	(kg)					
VALOR (kg)	4270	4310	6115	6175	8540	8580	8620	10385	10425	10485	12290	12350
		LOCAL	IZAÇÃO	DO C	ENTRO	DE GF	RAVIDA	DE (mr	n)			
DIMENSÃO "A"	2488	2485	3811	3813	2488	2488	2485	3811	2485	3813	3811	3813
DIMENSÃO "B"	884	885	864	865	884	884	885	864	885	865	864	865
DIMENSÃO "C"	-	-	-	-	2640	2635	2635	2640	2640	2640	4010	4010
DIMENSÃO "D"	-	-	-	-	884	885	885	884	884	884	865	865
DIMENSÃO "h1"	970	962	988	980	970	970	962	970	962	980	988	980
DIMENSÃO "h2"	_		_	_	970	962	962	970	970	970	980	980


#### PARA MÁQUINAS DE 440 V


MODELO					F	RCU_S	AZHE					
MODELO	120	140	180	210	240	260	280	300	320	350	390	420
PONTOS				F	REACÕ	ES NO	S APOI	OS (kg)				
1	615	620	728	734	615	615	620	728	728	734	728	734
2	521	526	624	630	521	521	526	624	624	630	624	630
3	580	585	653	659	580	580	585	653	653	659	653	659
4	563	568	561	567	563	563	568	561	561	567	561	567
5	683	688	782	788	683	683	688	782	782	788	782	788
6	658	663	761	767	658	658	663	761	761	767	761	767
7	436	441	770	776	436	436	441	770	770	776	770	776
8	374	379	622	628	374	374	379	622	622	628	622	628
9	-	-	460	466	500	505	505	460	460	466	460	466
10	-	-	396	402	406	411	411	396	396	402	396	402
11	-	ı	•	•	577	582	582	500	505	505	573	573
12	-	-	-	-	561	566	566	406	411	411	469	469
13	-	-	-	-	685	690	690	577	582	582	650	650
14	-	-	-	-	660	665	665	561	566	566	558	558
15	-	-	-	-	552	557	557	685	690	690	788	788
16	-	-	-	-	489	494	494	660	665	665	767	767
17	-	-	-	-	-	-	-	552	557	557	785	785
18	-	-	-	-	-	-	-	489	494	494	637	637
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627	627
20	_	_	-		-		_	-		_	562	562
			PE	ESO EN	1 OPEF	RAÇÃO	(kg)					
VALOR (kg)	4430	4470	6355	6415	8860			10785		10885	12770	12830
	l	OCALI	ZAÇÃC	DO C	ENTRO	DE GF	RAVIDA	DE (mn	1)			
DIMENSÃO "A"	2398	2396	3667	3670	2398	2398	2396	3667	2396	3670	3667	3670
DIMENSÃO "B"	885	886	866	867	885	885	886	866	886	867	866	867
DIMENSÃO "C"	-	-	-	-	2739	2734	2734	2739	2739	2739	4162	4162
DIMENSÃO "D"	-	-	-	-	885	886	886	885	885	885	867	867
DIMENSÃO "h1"	991	984	1010	1002	991	991	984	991	984	1002	1010	1002
DIMENSÃO "h2"	-	-	-	-	991	984	984	991	991	991	1002	1002

#### 6.4. ESPAÇO PARA SERVIÇO E FUNDAÇÃO



#### 6.4.1. MONTAGEM DOS AMORTECEDORES DE BORRACHA





#### 6.4.2. RECOMENDAÇÕES


#### - Fundação:

Deve ter uma superfície plana e nivelada, com uma massa de 1,5 a 2 vezes o peso em operação do Chiller. Sobre a fundação deverá haver uma base de fixação, que poderá ser de concreto ou perfis de aço, sobre a qual o Chiller deverá ser fixado e que também auxiliará no escoamento de água, evitando que a mesma acumule sob o equipamento.

#### -Acabamento do Piso:

#### - Outros Dispositivos de Amortecimento:

Como opção, não fornecida pela Hitachi, poderão ser utilizados amortecedores de vibração do tipo molas helicoidais porém observar para que a área do mesmo em contato com a base do Chiller seja maior que esta, na largura e no comprimento, coloque uma chapa de aço com dimensões 8x100x500 mm para aumentar a área de contato a fim de se evitar danos à estrutura do equipamento. Ver exemplos a seguir:



#### 6.5. TRANSPORTE

#### 6.5.1. TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO

Na retirada do Chiller do veículo por meio de içamento, deverão ser utilizados cabos de aço e barras de sustentação adequados, os quais deverão ser fixados nos olhais já existentes no Chiller. Oriente-se através das figuras a seguir para preparar o processo de içamento:

#### Suspendendo a Unidade:

- 1.Utilize cabos de aço e barras distanciadoras ou balancins na parte superior do Chiller, conforme mostram as figuras a seguir.
- 2.Utilize cabos de aço resistentes, observando o peso da unidade mostrado na etiqueta que acompanha o Chiller.
- 3. Atente para que os cabos não encostem aos painéis do aparelho.

4. Atente para que o aparelho não bata em nenhum obstáculo durante o transporte.

Em caso de movimentação horizontal, utilize roletes de mesmo diâmetro, uniformemente distribuídos sob a base do Chiller ou algum tipo de carro de transporte que suporte o peso do mesmo. Evite este tipo de movimentação pois o movimento em que exista o contato direto com o piso poderá acarretar danos à pintura e provocar a aceleração da corrosão nos pontos avariados.

5.O material utilizado para içamento bem como danos causados ao equipamento durante o transporte não são de responsabilidade da HITACHI.

É recomendado que o piso onde o chiller será instalado seja de concreto com acabamento o mais "liso" possível, de modo a não gerar o acúmulo de partículas. O acúmulo de tais poderá ser succionado pelo chiller ocasionando a obstrução dos condensadores.



#### **PERIGO**

Não fique sob o Chiller durante o transporte. Em caso de movimentação vertical, em locais de tráfego de pedestres a área deverá ser isolada.



#### CUIDADO

Coloque proteção entre os cabos de aço e o Chiller para evitar danos a estrutura do mesmo.


Os procedimentos para a movimentação estão em uma etiqueta afixada ao Chiller.




#### CUIDADO

Para verificar o peso dos equipamentos ver **Capítulo 2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS**.

#### EXEMPLO DE IÇAMENTO COM MÓDULOS COM 02 COMPRESSORES



#### EXEMPLO DE IÇAMENTO COM MÓDULOS COM 03 COMPRESSORES




#### NOTA:

ESQUEMA DE IÇAMENTO SUGERIDO PELA HITACHI, PODERÁ SER USADO OUTRO MÉTODO, DESDE QUE GARANTA QUE OS CABOS DE AÇO NÃO DANIFIQUEM O EQUIPAMENTO.

#### 6.5.2. TRANSPORTE POR MEIO DE ROLETES

Quando o Chiller for movimentado por meio de roletes estes devem ser distribuídos de maneira uniforme sob o Chiller. Seu comprimento deve ser de. no mínimo.

2000mm.




#### 6.5.3. INCLINAÇÕES DURANTE O TRANSPORTE



#### PERIGO

Não inclina as unidades com mais de 30° no comprimento e 5º na largura. Inclinações superiores a estas podem



INCLINAÇÕES MÁXIMAS PERMITIDAS NO TRANSPORTE, SOB RISCO DE TOMBAR O CHILLER CASO ESTES ÂNGULOS SEJAM SUPERADOS.



#### 7 INSTALAÇÃO

#### 7.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

#### **VERIFICAÇÕES INICIAIS**



#### !\ ADVERTÊNCIA

Confira os componentes elétricos selecionados, disjuntores, cabos, conduítes, conexões, etc. Estes devem estar de acordo com os dados mostrados na tabela de dados elétricos ou conforme legislação do local de instalação.

Confira se o cabo terra está devidamente instalado e conectado à unidade. Este cabo evita o choque elétrico.

#### Uso de Geradores para Alimentação do Chiller:

Os geradores que trabalham com variação brusca de consumo elétrico, ativação, desativação ou variação de consumo em função de aumento e redução de carga, que é o caso dos nossos Chillers, necessitam de um CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE que é um gerenciador das cargas acrescidas ou retiradas de seu ramal alimentados e que controla a frequência disponibilizada para a rede em Hz + ou - 5% independente das cargas.

Alguns geradores aplicados no mercado não possuem esse recurso tendo somente como padrão um Controlador Eletrônico de Tensão.

Neste caso a falta do Controle Eletrônico de Velocidade pode desencadear um aumento excessivo na frequência após a entrada e saída de operação dos compressores devido à necessidade do aumento ou redução repentina da velocidade do motor.

Isso pode gerar problemas na rede e nos equipamentos por ela alimentados.

Para estes casos é recomendável a associação de fusíveis ultra rápidos para proteção dos circuitos de força e comando a fim de se evitar danos ao Chiller.

#### **Dimensionamento dos Disjuntores**

Para a alimentação dos compressores e ventiladores deverão ser utilizados disjuntores para painéis de distribuição de potência conforme segue:


- \*Para Dimensionar os Disjuntores deverá ser levado em consideração os seguintes itens:
- -Capacidade de Interrupção Limite Icu (obtida junto ao projeto elétrico da obra);
- -Capacidade de Interrupção em Serviço Ics (% de Icu); dar preferência para disjuntores com 100% de Capacidade de Interrupção de Icu;
- -Calibre do Disjuntor em função da Proteção Térmica e Magnética.

Estes dados podem ser verificados na etiqueta de identificação dos disjuntores.

\*Para definir o calibre do disjuntor utilize o valor da Máxima Corrente de Operação, já identificada na tabela de dados elétricos.

Para que não ocorra o desligamento durante a partida é necessário que os padrões mínimos representados no gráfico a seguir sejam atendidos: o térmico do disjuntor deverá ser regulado para uma corrente 10% acima da máxima corrente de operação, ou se for do tipo fixo não ultrapassar este valor e suportar na partida, a corrente de ajuste do térmico por um tempo não inferior a 10 segundos e o magnético do disjuntor deverá suportar um pico de corrente mínimo de 3x a corrente de partida do ciclo.

# TÍPICA CURVA DE ATUAÇÃO DE UM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO



# Dimensionamento dos Cabos de Alimentação do Circuito de Força

Para o dimensionamento dos cabos de alimentação do circuito de força deverá ser levado em consideração:

- A alimentação do circuito de força do Chiller é única por módulo, independentemente do número de ciclos do equipamento

#### **OBSERVAÇÃO:**

Para os casos dos Chiller's RCU240SAZHE até o RCU420SAZHE teremos 02 módulos.

-A corrente a ser utilizada como referência para o dimensionamento dos cabos de força é a **Máxima Corrente de Operação**, já identificada na tabela de dados elétricos. Mesmo em instalações onde normalmente a temperatura de entrada do ar nos condensadores é baixa, essa corrente pode ser alcançada durante o início de operação como por exemplo em caso de temperatura de entrada de água gelada elevada que tem sua origem no funcionamento contínuo da bomba d'água com o Chiller parado.

#### Dimensionamento do Cabo de Proteção (Terra)

Para o dimensionamento do cabo de aterramento do Chiller deverá ser levado em consideração:

-Em alguns casos, podem ocorrer Interferência Eletromagnética nos circuitos de comando do Chiller, dificultando sua operação devido à variação nos sinais de pressão e temperatura por ela provocada. Para evitar essa Interferência Eletromagnética no funcionamento do Chiller é necessário garantir que o nível de aterramento não seja superior a **5 ohms**;

-O Cabo de Proteção deverá ser dimensionado levandose em conta a **Máxima Corrente de Operação**.

Seguir sempre as recomendações NBR 5410 para o complemento do dimensionamento dos Cabos de Proteção (Terra) e Alimentação do Circuito de Força.


#### Procedimento para Instalação do Circuito de Força

Confirme se a alimentação do Chiller não esta vindo de fontes utilizadas para outros fins que possam estar ligadas no momento de instalação ou serem interrompidas para manutenção do Chiller.

- 1.Instale o quadro de força principal em local de fácil acesso e protegido contra intempéries.
- 2.Instale os conduítes que interligam o quadro de força ao quadro do Chiller.
- 3. Conecte os cabos firmemente ao barramento BR1 e ou BR2 conforme a identificação. O cabo de aterramento do Chiller também deverá ser instalado neste momento.
- 4.Conecte o cabo de alimentação ao quadro de força principal.

O disjuntor de comando deve estar disponível para ser ligado com o Chiller parado devido a necessidade de aquecimento do óleo do cárter dos compressores.

#### Instalação do Circuito de Força



-ITENS NÃO FORNECIDOS PELA HITACHI NO CHILLER PADRÃO \_

-INSTALAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE -DIMENSIONAMENTO DOS CABOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO É RESPONSABILIDADE DO CLIENTE


N°	ITEM
1	QUADRO ELÉTRICO
2	BARRAMENTO
3	FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO
4	DISJUNTOR PRINCIPAL
5	CABOS DE ALIMENTAÇÃO
6	ATERRAMENTO

#### Procedimento para Instalação do Circuito de Controle



Não alimente o circuito de comando com a utilização de fase 380 V + Neutro, esta forma de obtenção da tensão de alimentação 220 V não é permitida, sob o risco de ocorrer fuga de tensão provocando a queima dos componentes do comando e curtos circuítos.

Caso não disponível a tensão 220 V utilize trafo de comando. Os modelos de Chiller SAZHE já saem de fábrica com o transformador de comando. Vide esquema a seguir:






Caso o comando da bomba de água gelada seja instalado independente do Chiller, não conforme o esquema elétrico, é importante notar que o seu sistema de controle faça com que a mesma continue ligada por pelo menos 10 segundos após a parada do Chiller para evitar que haja congelamento da água no interior do resfriador.

As figuras a seguir mostram como devem ser feitas as interligações do circuito de comando.

#### 7.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CIRCUITO DE CONTROLE

#### RCU\_SAZHE

#### LIGAÇÕES OBRIGATÓRIAS




DE ÁGUA GELADA


CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA GELADA

Ligações realizadas somente na caixa de comando Principal (Caixa 1).

#### **LIGAÇÕES OPCIONAIS**



Ligações realizadas somente na caixa de comando Principal (Caixa 1).



PLRa, PLRb Ligar somente no ciclo principal (caixa1) PLO1~PLO6 Status de alarme por Ciclo.

#### **OPÇÕES DE CONTROLE EXTERNO DO CHILLER**



#### **CUIDADO**

Toda ação externa sobre o controle do Chiller deve ser feita por pessoal especializado, preferencialmente com consulta a Hitachi, sob o risco de mau funcionamento ou danos irreversíveis aos componentes do Chiller.

#### Notas:

- 1. Para instalação ou pedido com esses opcionais, consultar a Hitachi.
- 2. Para controle liga/desliga remoto é necessário configurar o painel de controle, Ajustes do controlador / ajustes do controle de operação.
- 3. As proteções têm prioridade sobre os controles externos.

#### CONTROLE EXTERNO INDEPENDENTE DO COMPRESSOR (este controle é individual por compressor):



SHORT PINS	HOLD	LOAD UP	LOAD DOWN	STANDARD	THERMO OFF	
7 – 1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	
5 - 1	ON	ON	OFF	OFF	OFF	
3 - 1	ON	OFF	ON	OFF	OFF	

Esse controle é utilizado também pela automação, todo o controle é feito através comutação de contatos seguindo a tabela abaixo.

#### **COMUNICAÇÃO**

#### 1. COMUNICAÇÃO COM SUPERVISÓRIOS

No caso de comunicação a um gerenciador central (central predial, ou sistema de automação predial), esta poderá efetuar as seguintes intervenções no Chiller (item opcional):


- Para controle:
  - · Ligar / Desligar;
  - Controle de demanda externo (4 a 20 mA) ou via Rede;
  - Ajustar Set-point de água gelada (temperatura de saída) (4 a 20 mA) ou via rede

#### Para monitoração:

- Temperatura de entrada de água gelada no barrilete;
- Temperatura de saída de água gelada no barrilete;
- Pressão de alta no compressor;
- Pressão de baixa no compressor;
- Consumo Instantâneo do Chiller;
- · Horas de funcionamento do compressor;
- Indicação de alarme geral por ciclo;
- Status de operação do compressor.

#### > Sistema de Comunicação com Supervisorio:

- Protocolo de comunicação: Modbus RTU (Padrão)
- Protocolos Opcionais: BACNET, Lonsworks, Modbus TCP/IP, Outros protocolos sujeito a avaliação.
- Sistema de Automação Predial (configuração típica)




#### 2. BACNET

Há a possibilidade de fornecimento de um sistema com comunicação em BACNET, quando houver a necessidade desse tipo de comunicação no sistema BMS, onde será possível utilizar os mesmos pontos de controle e monitoração do sistema Modbus, que foi indicado anteriormente; Estas informações também podem ser compartilhadas com um gerenciador central.

Hoje possuímos duas variações disponíveis de Bacnet são elas:


- BACNET MS-TP Versão serial
- BACNET/IP Versão Ethernet



#### 3. LONWORKS

Este sistema é aplicado em instalações já definidas para trabalhar em Lonworks como um todo, devido à impossibilidade de interface com outros sistemas. Quando o BMS também utilizar o Lonworks, a Hitachi pode fornecer opcionalmente, uma Gateway que fará a comunicação do Chiller de forma direta.

Controle e	ON/OFF Chiller			
Operação	Ajuste set point de saída de água			
	ON/OFF Chiller			
	Valor ajustado set point de saída de			
	água			
B#!4	Controle de Capacidade			
Monitoração	Temp. de saída de água gelada			
	Temp. de entrada de água a resfriar			
	Código de Alarmes			
	Status de Operação			



#### **OUTROS OPCIONAIS DISPONIVEIS**

- Chillers para operar com termoacumulação (ICE CHILLER);
- Chillers para operar com termoacumulação (WATER STORAGE);
- Chillers para operar com recuperador de calor (HEAT RECOVERY);
- Serpentina do condensador em cobre x cobre;
- Interligação com sistemas Supervisorio;
- Controle remoto + timer para até 8 Chillers;
- Grades de proteção dos condensadores;

- Grades de proteção total;
- Banco de capacitores para correção do fator de potência;
- Partida controlada por soft-starter,
- Chillers em 50 Hz;
- Disjuntores de força e comando;
- Chave seccionadora no quadro do Chiller;
- Proteção especial contra corrosão para condensador e tubulação de cobre;
- Proteção total contra corrosão, estrutura, elementos de fixação e condensadores;
- Conforme especificação do Cliente, após estudo de viabilidade.

Obs.: Todos os itens acima necessitam consulta prévia ao departamento comercial.

#### LISTA DE VARIAVEL MODBUS

Para a comunicação Modbus se utiliza a lista de variável abaixo contendo todos os pontos possíveis de configuração e monitoração:

<b>ENDEREÇO</b>	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	DESCRIÇÃO DO VALOR
400038	L/Ē	ENDEREÇO DE REDE	-	-	1 (DEFAUT FABRICA)
400684				96	9600
	L/E	BAUT RATE (VELOCIDADE DE	Bps	192	19200
		COMUNICAÇÃO)	, -	384	38400 (DEFAUT FABRICA)
			-	0	NENHUMA
400687	L/E	PARIEDADE		1	PAR (DEFAUT FABRICA)
.0000.		TARRESTOE		2	IMPAR
				-1	DESABILITADO
				0	DESLIGADO
				1	DESCARREGAMENTO
				2	ESTABILIZAÇÃO
				3	CARREGAMENTO LENTO
400055	L/E	STATUS DO CONTROLE	-	4	CARREGAMENTO RAPIDO
.0000	_, _	0.7.1.00 20 00.11.1.022		5	INICIALIZAÇÃO
				6	TERMOACUMULAÇÃO
				7	DESABILITADO PARA TERMOACUMULAÇÃO
				8	HABILITADO PARA MODO NORMAL
				9	TERMO + DESCARREGAMENTO
				0	DESLIGA
400059	L/E	LIGA/DESLIGA CHILLER	-	1	LIGA
	_	TEMPERATURA SAIDA AGUA			MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400064	L	(TSR)	°C		
400067	L/E	OFFSET TEMP. TSR	°C		AJUSTE FINO PARA TEMPERATURA DE SAIDA DE AGUA, COMPARAR VIA IHM CHILLER MULTIPLIQUE POR (x0.1)
				0	NORMAL
400071	L	STATUS SENSOR TSR	-	11	FALHA ( SENSOR DESCONECTADO / QUEIMADO)
400088	L	TEMPERATURA DE ENTRADA	°C		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400091	L/E	DE AGUA (TER) OFFSET TEMP. TER	°C		AJUSTE FINO PARA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA, COMPARAR VIA IHM CHILLER MULTIPLIQUE POR (x0.1)
				0	NORMAL
400095	L/E	STATUS SENSOR TER	°C	11	FALHA ( SENSOR DESCONECTADO / QUEIMADO)
400112	L	SET-POINT TEMPERATURA REMOTO SINAL 4~20mA.	°C		SINAL 4~20mA VINDO DA BORNEIRA (VERIFICAR ESQUEMA ELETRICO) MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400113	L/E	LIMITE INFERIOR TEMP. REMOTO	°C		5°C (DEFAUT FABRICA) MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400114	L/E	LIMITE SUPERIOR TEMP. REMOTO	°C		15°C (DEFAUT FABRICA) MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400115	L/E	OFFSET TEMP. REMOTO	°C		AJUSTE FINO PARA O SINAL DE TEMP. REMOTO MULTIPLIQUE POR (x0.1)

400137	L	CONSUMO MODULO 1	KW/h		CONSUMO INSTANTANEO CHILLER MODULO
	١				MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400138	L/E	LIMITE INFERIOR CONSUMO MODULO 1	KW/h		0 KW/h (DEFAUT FABRICA) MULTIPLIQUE POR (x0.1)
		WODOLO 1			VALOR AJUSTADO EM FABRICA
400139	L/E	LIMITE SUPERIOR CONSUMO	KW/h		DEPENDENDO DA CAPACIDADE DO
100.00	7-	MODULO 1			CHILLER.   MULTIPLIQUE POR (x0.1)
		OFFSET CONSUMO MODULO			AJUSTE FINO PARA O SINAL CONSUMO
400140	L/E	OFFSET CONSUMO MODULO 1	KW/h		MODULO 1
400161					MULTIPLIQUE POR (x0.1) CONSUMO INSTANTANEO CHILLER MODULO
100101	L	CONSUMO MODULO 2	KW/h		2
400400	1./5	LIMITE INFEDIOR CONCURS	1011/1-		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400162	L/E	LIMITE INFERIOR CONSUMO MODULO 2	KW/h		0 KW/h (DEFAUT FABRICA) MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400163					VALOR AJUSTADO EM FABRICA
	L/E	LIMITE SUPERIOR CONSUMO MODULO 2	KW/h		DEPENDENDO DA CAPACIDADE DO CHILLER.
		WODOLO 2			MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400164		OFFSET CONSUMO MODULO	101111		AJUSTE FINO PARA O SINAL CONSUMO
	L/E	2	KW/h		MODULO 2   MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400185		SET-POINT DEMANDA			SINAL 4~20mA VINDO DA BORNEIRA
	L	REMOTO SINAL 4~20mA.	KW/h		(VERIFICAR ESQUEMA ELETRICO) MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400186	L/E	LIMITE INFERIOR DEMANDA	KW/h		0 KW/h (DEFAUT FABRICA)
		REMOTO			MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400187		LIMITE SUPERIOR			VALOR AJUSTADO EM FABRICA DEPENDENDO DA CAPACIDADE DO
	L/E	DEMANADA REMOTO	KW/h		CHILLER.
122122					MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400188	L/E	OFFSET DEMANDA REMOTO	KW/h		AJUSTE FINO PARA O SINAL DEMANDA REMOTO
	ì				MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400206	L	CONSUMO TOTAL	KW/h		COSUMO MODULO 1 + CONSUMO MODULO 2
				0	MULTIPLIQUE POR (x0.1) DESLIGADO
400208	L	STATUS CPR 1	-	-1	LIGADO
400209		27.17.10.000.0		0	DESLIGADO
	L	STATUS CPR 2	-	-1	LIGADO
400210	L	STATUS CPR 3		0	DESLIGADO
	L	STATUS CFR 3	<u>-</u>	-1	LIGADO
400211	L	STATUS CPR 4	_	0	DESLIGADO
100010				-1	LIGADO
400212	L	STATUS CPR 5	_	0	DESLIGADO
400213				-1 0	LIGADO DESLIGADO
400213	L	STATUS CPR 6	-	-1	LIGADO
400215	L	STATUS CMDO	-	0	DESLIGADO
		DESCARRGAR		-1	LIGADO
400216	L	STATUS CMDO CARREGAR	-	0	DESLIGADO
				-1	LIGADO
400217	L	STATUS CMDO DESLIGA CPR	-	0	DESLIGADO
				-1	LIGADO
400218	L	STATUS CMDO HABILITA CHILLER	-	0	DESLIGADO
		-		-1	LIGADO
400221	L/E	HORIMETRO CPR 1 PARTE BAIXA	HORAS	0~999,9	VERIFICAR COM A HORIMETRO DA IHM / MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400222	L/E	HORIMETRO CPR 1	HORAS	0~999,9	VERIFICAR COM A HORÍMETRO DA IHM
400222	L/C	PARTE ALTA	LIOKAS	0~333,3	MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400232	L/E	HORIMETRO CPR 2 PARTE BAIXA	HORAS	0~999,9	VERIFICAR COM A HORIMETRO DA IHM MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400233	L/E	HORIMETRO CPR 2	HORAS	0~999,9	VERIFICAR COM A HORÍMETRO DA IHM
.00200	٦.	PARTE ALTA HORIMETRO CPR 3		,	MULTIPLIQUE POR (x0.1) VERIFICAR COM A HORIMETRO DA IHM
400243	L/E	PARTE BAIXA	HORAS	0~999,9	MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400244	L/E	HORIMETRO CPR 3	HORAS	0~999,9	VERIFICAR COM A HORIMETRO DA IHM
		PARTE ALTA			MULTIPLIQUE POR (x0.1)  VERIFICAR COM A HORIMETRO DA IHM
400254	L/E	HORIMETRO CPR 4 PARTE BAIXA	HORAS	0~999,9	MULTIPLIQUE POR (x0.1)
		TAILE BAINA			


400255	L/E	HORIMETRO CPR 4	HORAS	0~999,9	VERIFICAR COM A HORIMETRO DA IHM
400200	-	PARTE ALTA HORIMETRO CPR 5	1101010		MULTIPLIQUE POR (x0.1) VERIFICAR COM A HORIMETRO DA IHM
400265	L/E	PARTE BAIXA	HORAS	0~999,9	MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400266	L/E	HORIMETRO CPR 5 PARTE ALTA	HORAS	0~999,9	VERIFICAR COM A HORIMETRO DA IHM MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400276	L/E	HORIMETRO CPR 6 PARTE BAIXA	HORAS	0~999,9	VERIFICAR COM A HORIMETRO DA IHM MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400277	L/E	HORIMETRO CPR 6 PARTE ALTA	HORAS	0~999,9	VERIFICAR COM A HORÍMETRO DA IHM MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400287	L/E	SET-POINT DE TEMPERATURA (VIA REDE)	°C		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400288	L/E	ZONA DE CARREGAMENTO LENTO	°C		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400289	L/E	ZONA NEUTRA DE	°C		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400290	L/E	ESTABILIZAÇÃO  ZONA DE	°C		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400291	L/E	DESCARREGAMNETO SET-POINT DE DEMANDA	KW/h		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400292	L/E	(VIA REDE) BANDA MORTA DE DEMANDA	KW/h		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400293	L/E	TEMPO DE CICLO PARA			
	·	DESCARREGAMENTO PULSO PARA	S		
400294	L/E	CARREGAMENTO RAPIDO PULSO PARA	S		
400295	L/E	DESCARREGAMENTO RAPIDO	S		
		TALIDO		0	TEMP. + DEMANDA
400296	L	MODO DE CONTROE	-	1	TEMPERATURA
				2	DEMANDA
				1	1 CICLO
				2	2 CICLOS
400007		NUMERO DE CICLOS		3	3 CICLOS
400297	L	NUMERO DE CICLOS	-	4	4 CICLOS
				5	5 CICLOS
				6	6 CICLOS
400302	L	PRESSÃO DE ALTA	Kgf/cm <sup>2</sup>		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400302	-	CICLO 1	Ttgi/citi		AJUSTE FINO PARA PRESSÃO ALTA,
400305	L/E	OFFSET PRESSÃO ALTA CICLO 1	Kgf/cm <sup>2</sup>		COMPARAR VIA IHM CHILLER MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400326	L	PRESSÃO BAIXA CICLO 1	Kgf/cm <sup>2</sup>		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400329	L/E	OFFSET PRESSÃO BAIXA	Kgf/cm <sup>2</sup>		AJUSTE FINO PARA PRESSÃO BAIXA, COMPARAR VIA IHM CHILLER
400329	L/E	CICLO 1	Kgi/ciii-		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400350	L	PRESSÃO DE ALTA CICLO 2	Kgf/cm <sup>2</sup>		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400353	L/E	OFFSET PRESSÃO ALTA CICLO 2	Kgf/cm <sup>2</sup>		AJUSTE FINO PARA PRESSÃO ALTA, COMPARAR VIA IHM CHILLER
400374	L	PRESSÃO BAIXA	Kgf/cm²		MULTIPLIQUE POR (x0.1)  MULTIPLIQUE POR (x0.1)
		CICLO 2  OFFSET PRESSÃO BAIXA			AJUSTE FINO PARA PRESSÃO BAIXA,
400377	L/E	CICLO 2	Kgf/cm <sup>2</sup>		COMPARAR VIA IHM CHILLER MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400398	L	PRESSÃO DE ALTA CICLO 3	Kgf/cm <sup>2</sup>		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400401	L/E	OFFSET PRESSÃO ALTA CICLO 3	Kgf/cm <sup>2</sup>		AJUSTE FINO PARA PRESSÃO ALTA, COMPARAR VIA IHM CHILLER
400422	L	PRESSÃO BAIXA	Kgf/cm <sup>2</sup>		MULTIPLIQUE POR (x0.1)  MULTIPLIQUE POR (x0.1)
		CICLO 3			AJUSTE FINO PARA PRESSÃO BAIXA,
400425	L/E	OFFSET PRESSÃO BAIXA CICLO 3	Kgf/cm <sup>2</sup>		COMPARAR VIA IHM CHILLER MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400446	L	PRESSÃO DE ALTA CICLO 4	Kgf/cm <sup>2</sup>		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400449	L/E	OFFSET PRESSÃO ALTA CICLO 4	Kgf/cm²		AJUSTE FINO PARA PRESSÃO ALTA, COMPARAR VIA IHM CHILLER MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400470	L	PRESSÃO BAIXA CICLO4	Kgf/cm²		MULTIPLIQUE POR (x0.1)


400473	L/E	OFFSET PRESSÃO BAIXA CICLO 4	Kgf/cm <sup>2</sup>		AJUSTE FINO PARA PRESSÃO BAIXA, COMPARAR VIA IHM CHILLER MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400494	L	PRESSÃO DE ALTA CICLO 5	Kgf/cm²		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400497	L/E	OFFSET PRESSÃO ALTA CICLO 5	Kgf/cm²		AJUSTE FINO PARA PRESSÃO ALTA, COMPARAR VIA IHM CHILLER MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400518	L	PRESSÃO BAIXA CICLO 5	Kgf/cm²		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400521	L/E	OFFSET PRESSÃO BAIXA CICLO 5	Kgf/cm²		AJUSTE FINO PARA PRESSÃO BAIXA, COMPARAR VIA IHM CHILLER MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400542	L	PRESSÃO DE ALTA CICLO 6	Kgf/cm²		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400545	L/E	OFFSET PRESSÃO ALTA CICLO 6	Kgf/cm²		AJUSTE FINO PARA PRESSÃO ALTA, COMPARAR VIA IHM CHILLER MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400566	L	PRESSÃO BAIXA CICLO 6	Kgf/cm²		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400569	L/E	OFFSET PRESSÃO BAIXA CICLO 6	Kgf/cm²		AJUSTE FINO PARA PRESSÃO BAIXA, COMPARAR VIA IHM CHILLER MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400588	L	ALARME GERAL CHILLER	_	0	NORMAL
400300	_	ALARWIE GERAE GITTELER	_	11	ALARME
				0	EXTERNO (SINAL 4~20mA.)
400606	L/E	SET-POINT ATIVO	-	1	INTERNO (MENSSAGEM VIA REDE) – DEFAUT FABRICA
400607	L/E	TEMPO DO CICLO PARA DESCARREGAMENTO	s		JÁ CONFIGURADO DE FABRICA
400608	L/E	PULSO PARA DESCARREGAMENTO	s		JÁ CONFIGURADO DE FABRICA
400612	L	PERCENTUAL DE CONSUMO TOTAL	%		MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400672	L/E	MAXIMO CONSUMO	KW/h		VALOR AJUSTADO EM FABRICA DEPENDENDO DA CAPACIDADE DO CHILLER, RESPONSAVEL PELO SAIDA DE CONSUMO 4~20mA. MULTIPLIQUE POR (x0.1)
400758	L	STATUS CHILLER	-	-1	LIGADO
400700	L			0	DESLIGADO
401270	L/E	HABILITA CONTROLE POR TEMPERATURA	-	-1	LIGADO
401270				0	DESLIGADO
401271	L/E	HABILITA CONTROLE POR DEMANDA	-	-1	LIGADO
4012/1	L/E			0	DESLIGADO

#### **SOFT-STARTER**


Soft-starter é um dispositivo eletrônico utilizado para controlar a corrente de partida do compressor, que pode ser adquirido como item opcional no Chiller.

O *Soft-starter* controla a tensão sobre bornes de alimentação do compressor variando a tensão eficaz aplicada ao mesmo. Assim, pode-se controlar a corrente de partida, proporcionando uma "partida suave" de forma a não provocar quedas de tensão elétrica bruscas na rede de alimentação, como ocorre em partidas diretas.










Partida por "Soft Starter"

Observa-se nos gráficos acima, a brusca variação de corrente para partida direta (~5ln), enquanto a corrente para partida Soft-starter pode ser controlada.

No Chiller, é utilizada a tecnologia by-pass, que se utiliza de um contator para transpassar o soft-starter após o compressor atingir sua velocidade nominal, fazendo com que o compressor seja alimentado diretamente pela rede.

A configuração de partida dos Chillers com *soft-starter* utiliza a tecnologia dentro do fechamento estrela, aumentado assim a eficiência do controle.

O soft-starter é uma solução econômica que permite reduzir os custos de operação das máquinas, diminuindo os esforços mecânicos e melhorando suas disponibilidades.



No Chiller, a corrente de partida por *soft-starter* pode alcançar de 10 a 13 % a menos que em partidas estrela triangulo.

#### COMO CONFIGURAR CONTROLE REMOTO CHILLER

O controle de Liga e Desliga remoto é feito somente pela Caixa Principal (Caixa 1), sendo assim os cabos para esse comando deverão chegar somente para esta caixa.

Para efetuar a alteração para o controle remoto do Chiller Primeiro a necessidade de desligar a Alimentação do comando do mesmo, depois alterar a chave SW2 localizada na PWBa da posição local para a posição Remoto, conforme figura abaixo.




Devem-se conectar os cabos que irão enviar o sinal de Liga/Desliga nos bornes indicados no esquema elétrico, e para o sinal de alarme Geral do Chiller nos Bornes 3 e 4 do TBL, lembrando que o sinal deste alarme é de 24VDC, sendo que:

Para os itens a seguir, os bornes de interligação deverão ser obtidos no esquema elétrico de cada aparelho.

1. 0Vdc > OPERAÇÃO NORMAL e 24Vdc > ALARME GERAL CHILLER.

Essas opções de controle podem ser fornecidas, sob consulta e são conforme segue:


- Controle remoto on/off a um contato seco com sinal 24VDC para operação normal > 0VDC / alarme > 24VDC.
- Controle remoto on/off a um contato pulso com sinal 24VDC para operação normal > 0VDC / alarme > 24VDC.



Para o controle remoto do Chiller será necessário configurar também na IHM essa Função, conforme explicado abaixo.

Na opção <u>DC 24V INPUT</u> altere para a opção desejada <u>PULSE</u> (DEFAUT) ou LEVEL, sendo que o <u>Pulse</u> significa que o mesmo estará recebendo um sinal tipo <u>PULSO de SUBIDA</u> para Ligar ou Desligar o CHILLER, tendo em vista que o sinal **LEVEL** significa que o <u>SINAL SELO</u> de nível alto, após escolher uma destas opções pressione a tecla <u>SET</u> para salvar as alterações e para sair utilize a tecla <u>LEVEL</u>.


Segue desenho abaixo mostrando como realizar essa operação.




Depois de configurado estas opções é importante lembrar que o botão **LIGA** da IHM não funciona e o botão **DESLIGA** continua funcionando (Segurança), caso queira retornar a condição de ligar Local basta desligar o comando e alterar a chave SW2 para a posição LOCAL (ON), após alteração religar o comando do CHILLER.

Os bornes referentes ao Liga/Desliga remoto e alarme são informados no esquema elétrico do Chiller, verifique sempre antes a numeração dos mesmos, Quando o Chiller já vier com Automação de fabrica esse sistema Liga/Desliga e Alarme Geral já esta interligado ao sistema de Automação.

#### LAY OUT DO PAINEL DE CONTROLE






#### AJUSTES DO CONTROLADOR

Instrumentos para ajustes das chaves.

Chaves SW: Chave seletora comum, Comutação Manual.



Chave RSW: Comutação com chave de fenda pequena.



Chave DSW: Comutação Manual ou com chave de fenda pequena.







#### **CUIDADO**

As chaves do controlador são sensíveis, portanto devem ser manuseadas com cuidado. Esforços adicionais nos comutadores podem danificar as chaves, sem haver condições de reparo, nestes casos, apenas com a troca da placa.

Ao ajustar o controlador, não deixar as chaves (de comutação) em posições intermediárias, pois podem acarretar falhas na operação.

Algumas chaves DSW têm múltiplas funções, portanto, antes de proceder a comutação física da chave, consultar o assunto específico neste catálogo técnico.

Outros ajustes das chaves não descritos neste catálogo não podem e não devem ser executados sob o risco de haver operação incorreta ou impossibilidade de operação do Chiller.

Os ajustes dos controladores são feitos conforme segue:

#### Operação Local/Remoto da bomba de água gelada, SW1.

Se a ligação elétrica da bomba de água estiver associada ao funcionamento do Chiller, conforme esquema elétrico, a chave permite que se faça a operação forçada da bomba para um eventual teste, sem que haja necessidade de se ligar o Chiller.




Nota: Após o uso, esta chave dever ser retomada para a posição OFF (para baixo).

#### OPERAÇÃO INTERMITENTE DA BOMBA, (PERIODIC PUMP OP.)


Se a ligação elétrica da bomba de água estiver associada ao funcionamento do Chiller, conforme esquema elétrico, esta chave permite que se faça a operação automática da bomba de água quando a temperatura ambiente atingir 2°C a fim de se evitar o congelamento da água quando o Chiller estiver fora de operação.

# HABILITA/CANCELA FUNCIONAMENTO INTERMITENTE DA BOMBA (CONTROLE ANTI CONGELAMENTO COM A BOMBA PARADA)


O Chiller possui um função para bomba parada em épocas frias para evitar o congelamento da água na tubulação, quando habilitado o a função abaixo ele passa a monitorar a temperatura de Ar externo quando a mesma chega a 2°C e a bomba esta pelo controle do Chiller ele envia um sinal para se ativar a bomba de circulação de água no circuito, quando a temperatura da água no circuito chega a 25°C ele envia o comando para parar bomba, é importante informar novamente para que esse comando seja valido à ligação elétrica da bomba tem que estar obrigatoriamente ligada ao rele de acionamento que esta no Chiller.



Após alternar para <u>DISABLE / ENABLE</u> é necessário pressionar o botão <u>SET.</u> Gráfico de operação intermitente da bomba DSW1-8 OFF.



1º Caso: Decréscimo de Temperatura



TEMPERATURA AMBIENTE EM °C

2º Caso: Aumento de Temperatura

- 0 Operação Continua da Bomba.
- Δ Operação Intermitente da Bomba
- X Bomba parada


#### AJUSTE DE TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA OU SOLUÇÃO GELADA.


Quando o Chiller for operar com temperaturas de saída de água gelada com valores entre 0 e 4ºC ou Termoacumulação de Gelo certificar-se que a CONCENTRAÇÃO da SOLUÇÃO está devidamente dentro da faixa de anticongelamento, Nunca utilizar valores inferiores à 5ºC sem que haja a adição de anti-congelantes na água de resfriamento, pois, nesse caso, é necessário alterar a configuração da placa de controle e, conseqüentemente os valores dos sets points de controle contra congelamento também serão alterados.

#### CONTROLE DE OPERAÇÃO COM DUPLO SET-POINT:

Para operação com Duplo Set-Point é necessária seguir a informações abaixo e ajustar o 2º valor de temperatura de saída de água gelada. Conforme indicado a seguir:

Para realizar o controle com duplo Set-Point será necessário instalar um contato auxiliar em serie com os bornes 30 / 32 ao fechar o contato entre eles ira aparecer à opção mostrada abaixo na IHM.






Essa segunda opção de ajuste nada mais é que a função segundo Set-Point.

#### OPERAÇÃO NIGHT SHIFT (OPERÇAÃO NOTURNA BAIXO RUIDO)


Consistem em diminuir a rotação do Ventilador a fim de baixar o nível de ruído, o nível de rotação se modula de acordo com a Pressão nos ciclos e temperatura externa. Veja gráfico abaixo.



Para ativar essa função basta colocar em serie um contato auxiliar conforme desenho abaixo (Sempre verificar no esquema elétrico que acompanha a maquina os números dos bornes parta esta função)




Ao fechar o contato estará Habilitado a função Night Shift, você poderá verificar se a função esta ativa ou não através da IHM conforme abaixo.




#### **PROLONGAR THERMO-OFF**

O Chiller possui uma função na qual, quando acionada a DSW5-2 ON, prolonga o tempo de detecção do Thermooff para 10 minutos conforme mostrado abaixo:




#### **IHM TOUCH SCREEN**




Pela IHM podemos realizar as configurações do Chiller e verificar condições de funcionamento do Chiller e seu Status.


- 1. Status de LIGA/DESLIGA (LOCAL via botões ON/OFF no painel do Chiller, REMOTE via contato seco via pulso ou nível, sempre sabendo que o botão OFF e EMERGENGIA funciona em ambas as funções);
- 2. COOLING: Função resfriamento;
- 3. Status do ciclo:
- 4. Status da Bomba;
- 5. Menu para configurações e visualizações;
- 6. Configuração SET-POINT de Água (ENTRADA e SAIDA);
- 7. Informações de Funcionamento do Ciclo;
- 8. Informações de todos os ciclos (Somente disponível na caixa principal do Chiller (Somente pela Caixa 1);
- 9. Informações de Temperatura de entrada e saída de água do Chiller.



Pressionando <u>MENU</u> você terá acesso a tela contendo <u>SETTING</u> (Configurações), <u>UNIT INFO</u> (Informações do Ciclo), <u>ALARM LOG</u> (Histórico de Alarmes 10 últimos), <u>CAUTION LOG</u> (Históricos de atenção 10 últimos), <u>BILINGUAL</u> (Alterar idiomas, disponíveis Inglês, Japonês e Chinês) e <u>SERVICE MENU</u> (Configurações HITACHI).



Pressionando o botão **SETTING** iremos acessar a seguinte tela.





Pressionando W TEMP SET é possível ajustar o SET-POINT de saída de Água



Utilizando as teclas podemos efetuar o ajuste na temperatura da água, após efetuar esse ajuste pressione o botão SET assim os dados são registrados na CPU do CHILLER.


Pressionando o botão para seguir nestas configurações, a próxima tela é a de configuração de tempo de ciclo são configurações que já saem de fabrica, é recomendado que seja alterado, sem a devida supervisão da Hitachi.





### **TEMPERATURA NA TELA PRINCIPAL**

É possível optar em mostrar ou não a temperatura de entrada e saída de Água na tela inicial da IHM, é um opcional que é possível Habilitar seguindo os passos abaixo:





Na opção Temp. Disp. você escolhe entre Enable (para Habilitar mostrar a Temp. de saída e de entrada de água) ou Disable (para desabilitar mostra a Temp. de saída e entrada de água).

### AJUSTE DO LIMITADOR DE CORRENTE

Estes Chillers possuem um dispositivo que permite limitar a corrente de operação dos compressores com base na corrente de operação deles.

O ajuste é feito pela IHM conforme se mostra abaixo:





Por aqui é possível definir o valor da corrente máxima que o compressor pode atingir e o tempo de monitoração.


**Operação:** Corrente máxima de operação do compressor sem que haja atuação do limitador de corrente (ALARME C1ct) ou proteção contra sobrecarga.

**Descarregamento:** Corrente que, quando atingida pelo ciclo que esta sendo monitorado, opera mais o descarregamento parcial dos compressores imediatamente.

### **FUNCIONAMENTO**

- 1. Quando a corrente de operação ultrapassa a corrente de ajuste do CS o controlador inicia o descarregamento dos compressores dando um pulso nas válvulas de descarregamento de todos os ciclos até que a corrente do compressor monitorado atinja 95% do valor ajustado Acrescido de um tempo extra de 12 segundos.
- 2. Após a atuação do Limitador de Corrente o sistema passa a monitorar a corrente do compressor durante o tempo estabelecido pelo ajuste do tempo pela IHM (padrão 30min.) ignorando a atuação do Controle d Capacidade (carregamento) enquanto durar o controle.

O funcionamento segue conforme gráfico abaixo.



Intervalo de monitoração se refere ao tempo definido na IHM.

**Nota:** Outra maneira de Controlar a DEMANDA dos compressores é através de um controle opcional individual por compressor que permite o controle de:

- 1- Carregamento;
- 2- Descarregamento;
- 3- Zona neutra (estabilização) ou
- 4- Parado por controle de capacidade

**Notas:** Para instalação ou pedido com esses opcionais consultar a HITACHI. As proteções têm prioridade sobre os controles externos.

Regulagem (OR): Corrente de corte por sobrecarga do compressor.

#### Notas:

Se o Chiller for desligado pelo controle de capacidade durante a atuação do limitador de corrente o mesmo é desligado.

O ciclo de funcionamento, novo pulso para descarregamento, só é dado após o tempo estabelecido pela na IHM. Este controle tem prioridade na atuação das válvulas dos compressores.

Caso o valor do ajuste de atuação do Limitador seja alterado, este se torna válido somente no novo ciclo do valor de SET na IHM.

Durante a atuação do Limitador de Corrente é mostrado na IHM o código de alarme Ct.


Caso o compressor monitorado pelo Limitador de Corrente esteja parado o Limitador de Corrente não funciona. Este controle é válido somente para os compressores, portanto a corrente de operação dos motores dos ventiladores não tem influência direta sobre esse sistema.

### **INFORMAÇÕES SOBRE CICLOS**


O Chiller possui fácil visualização e navegação pela sua IHM de controle, por ela é possível verificar alem das Temperaturas de entrada e saída de água, é possível visualizar, Alarmes, Pressões e tempo de funcionamento do Ciclo. Abaixo teremos mais informações sobre essas e outras funções de monitoração.

### Informações Ciclo

Para se acessar os dados do ciclo existe duas Opções, Primeira seguir este desenho abaixo:



A chegarmos a esta tela iremos observar este item abaixo:




Alem de este item ser um botão que nos leva ate a tela de Informações do Ciclo ele é também um botão de Status do Ciclo, por ele é possível observar qual o status do seu ciclo como, por exemplo, Iniciando, em alarme, parado, etc.


Logo abaixo deste botão é possível visualizar o ROM Nº que é a versão de Software carregada na IHM LCD e na placa CPU do Chiller.

A pressionar o botão conforme mostrado abaixo você é direcionado a tela de Informações do ciclo.

Por aqui conseguimos obter mais informações sobre o Ciclo, Temperatura de entrada e saída de água, temperatura do ar externo, velocidade dos ventiladores.




- 1- Temperaturas de Entrada e Saída de Água;
- 2- Temperatura de Ar Externo; Freqüência Ventilador;
- 3- Não Utilizado neste Chiller. Pressionando o Botão seguir, irá ate a próxima tela de informações do Ciclo.



Nesta tela é possível obter pressões de ciclo, temperaturas.

- 1- Pressão de descarga;
- 2- Pressão de Sucção;
- 3- Temperatura de descarga;
- 4- Temperatura de Sucção;
- 5- Temperatura de Liquido;
- 6- Temperatura no Cooler;
- 7- Não Utilizado;
- 8- Não utilizado.


Pressionando o Botão seguir, irá ate a próxima tela de informações do Ciclo.



Nesta tela obtemos as Horas Trabalhadas do Compressor total e momentâneo como a corrente de Consumo do Compressor instantânea, e o número de Partidas, Ciclo

- 1- Horas Trabalhadas do Compressor acumulada;
- 2- Numero de Partidas:
- 3- Horas Trabalhadas do Compressor por Período;
- 4- Não Utilizado:
- 5- Corrente Instantânea Compressor.

Pressionando o Botão seguir, irá ate a próxima tela de informações do Ciclo.




Nesta tela possui informações sobre status Ciclo, em Load Order pode se visualizar se o compressor esta Carregando (UP), Descarregando (DOWN), Zona neutra (HOLD), Compressor Desligado por temperatura (THERMO-OFF).

Pressionando o Botão seguir, irá ate a próxima tela de informações do Ciclo.


No.1 Cycle	
FAN:	Status
for FAN No.1	for FAN No.2
Normal Stop	Normal Stop
for FAN No.3	for FAN No.4
Normal Stop	Normal Stop


Aqui temos informações sobre o funcionamentos dos ventiladores, por ciclo possuímos 6 ventiladores conforme mostrado abaixo.



### OP. INFO.

Na tela inicial possui um atalho para acessar diretamente essa informação conforme mostrado abaixo.





Nesta tela é possível se informar de maneira fácil e rápida sobre o status do Ciclo.

Ta – Temperatura de ar externo;

CW IN - Temperatura de entrada de água;

CW OUT - Temperatura de saída de água;

Pd - Pressão de descarga;


Ps - Pressão de Sucção;

Td – Temperatura de Descarga;

Ts - Temperatura de Sucção;

OP. Load - Não Utilizado.

Pressionando o Botão seguir, irá ate a próxima tela de informações do Ciclo.



Accm – Horas acumuladas de trabalho do Compressor; Period – Horas do período de trabalho do Compressor; Comp Current – Corrente de trabalho do Compressor.

# **CONTROLE VIA H-LINK**

DSW6 - Endereçamento de rede H-LINK



DSW6- 2: Habilitação do controle pela CPU principal. DSW6- 3~5: Endereçamento das rede de CPU's


		DSW6	Tempo Partida	
	3	4	5	
Nº1	OFF	OFF	OFF	0s
N°2	OFF	OFF	ON	5s
Nº3	OFF	ON	OFF	10s
Nº4	OFF	ON	ON	15s
Nº5	ON	OFF	OFF	20s
Nº6	ON	OFF	ON	25s

O tempo de partida de cada compressor se compreende assim:

1ºCompressor - 3 Minutos (Padrão DSW3) + 0s

2ºcompressor - 3 Minutos do primeiro + 5s

A comunicação entre os ciclos se da pela comunicação de rede H-LINK essa comunicação ocorre entre as CPU's onde possuímos uma CPU mestre (CAIXA 1) e as demais escravas, há possibilidade de se alterar as mestres e escravas porem é necessário consultar a HITACHI antes de efetuar tal mudança.



RSW1 - Quantidade de CPU's em rede H-LINK



O Valor desta RSW1 só deve ser configurado na Caixa 1 (Principal), de acordo com a quantidade de CPU's ligada na rede H-LINK EX: Caso o Chiller possua 6 ciclos basta girar a RSW1 ate o numero 6.


Ao realizar essa configuração ira aparecer na IHM do ciclo principal (CICLO1) um novo botão que é serve para visualizar os ciclos seguintes e efetuar configurações, conforme mostraremos abaixo.

### GR. CONT.


Neste Chiller é possível verificar Status de Funcionamento e Temperatura de saída e entrada de água, pelo ciclo principal (CICLO 1), através da comunicação H-LINK o ciclo principal (CICLO 1) controla todo Chiller, ao ligar o ciclo 1 (LOCAL ou REMOTO) após a contagem do tempo de partida, ele automaticamente vai enviar a ordem para ligar os outros ciclos.

Para acessar essas informações utilize o desenho abaixo.


### Pressionando GR. CONT.



Ao pressionar o botão **Set Value**, é possível ajustar as configurações do Chiller.



Em CW IN Temp Set se define qual o Set-Point de entrada de água que se deseja atingir. Pressionando o Botão seguir, irá ate a próxima tela de informações do Ciclo.



Aqui temos Diferencial de Set-Point, Step diferencial de funcionamento entre compressores (Gráficos abaixo), Também temos Unit Load at TH OFF e Pump in TH OFF, essas duas funções não deverão ser alteradas pois podem comprometer o funcionamento correto do Chiller.





Gráfico Controle de Entrada de Água, Modo reduzir ou acrescentar a Quantidade de Compressores (Temperatura do Step  $1\sim4^{\circ}$ C).

# Chiller <u>RCU120SAZHE</u> / RCU140SAZHE

Controle de entrada de água: 12°C. Temperatura de Step: 1°C Set-Point Diferencial: 2°C

- (1) Temperatura de entrada é a temperatura de configuração do controle da unidade. Quando atinge 12°C envia o comando para parar o compressor 1.
- (2) Temperatura de entrada for igual 12°C temperatura de Step (1) no caso aqui 1°C = quando atingir 11°C envia um comando para parar o Compressor 2.
- (3) Comparando com a condição (2) temos, a temperatura de entrada de água que volta a subir atingindo o diferencial de 2°C neste caso 13°C em relação à temperatura de parada do Ciclo 2 (2) que foi de 11°C, neste momento temos o comando de retorno do Compressor 2.




(4) Comparando com a condição (1) temos, a temperatura de entrada de água que volta a subir atingindo o diferencial de 2°C neste caso 14°C em relação à temperatura de parada do Ciclo 1 (1) que foi de 12°C, neste momento temos o comando de retorno do Compressor 1.

### Chiller RCU180SAZHE / RCU210SAZHE

Controle de entrada de água: 12ºC.

Temperatura de Step: 1°C Set-Point Diferencial: 2°C

- 3 Compressores
- (1) Temperatura de entrada de água é monitorada quando ela for igual a setpoint definido na IHM (Nesse caso 12°C). O compressor que primeiro ligou o que possui maior numero de horas trabalhadas (Neste caso CPR1) é desligado.
- (2) Temperatura de entrada for igual a temperatura de set-point de entrada temperatura de Step (Tendo em vista que a temperatura de Set-point esta em 12°C e a do Step esta em 1°C, tendo assim 11°C.) neste caso o Compressor 2 é desligado.
- (3) Temperatura de entrada for igual à temperatura de Temperatura do ultimo Step temperatura de Step (Tendo em vista que a temperatura do último Step foi de 11°C e o Step programado esta em 1°C, temos assim 10°C.) neste caso o Compressor 3 é desligado.




- (4) Temperatura de água começar a se elevar na hora que ela atingir o diferencial programado pela IHM + a temperatura de desligamento do compressor 3 (3) (O compressor 3 foi desligado com 10°C + meu diferencial ON/OFF esta em 2°C, temos a temperatura de retorno do compressor 3 em 12°C) O compressor é ligado novamente.
- (5) Temperatura de água começar a se elevar na hora que ela atingir o diferencial programado pela IHM + a temperatura de desligamento do compressor 2 (2) (O compressor 2 foi desligado com 11°C + meu diferencial ON/OFF esta em 2°C, temos a temperatura de retorno do compressor 2 em 13°C) O compressor é ligado novamente.
- (6) Temperatura de água começar a se elevar na hora que ela atingir o diferencial programado pela IHM + a temperatura de desligamento do compressor 1 (1) (O compressor 1 foi desligado com 12°C + meu diferencial ON/OFF esta em 2°C, temos a temperatura de retorno do compressor 1 em 14°C) O compressor é ligado novamente.

### Chiller RCU240SAZHE / RCU260SAZHE / RCU280SAZHE

Controle de entrada de água: 12°C.

Temperatura de Step: 1°C Set-Point Diferencial: 2°C

- (1) Temperatura de entrada de água é monitorada quando ela for igual a set-point definido na IHM (Nesse caso 12°C). O compressor que primeiro ligou o que possui maior numero de horas trabalhadas (Neste caso CPR1 ) é desligado.
- (2) Temperatura de entrada for igual a temperatura de set-point de entrada temperatura de Step (Tendo em vista que a temperatura de Set-point esta em 12°C e a do Step esta em 1°C, tendo assim 11°C.) neste caso o Compressor 2 é desligado.
- (3) Temperatura de entrada for igual à temperatura de Temperatura do ultimo Step temperatura de Step (Tendo em vista que a temperatura do último Step foi de 11°C e o Step programado esta em 1°C, temos assim 10°C.) neste caso o Compressor 3 é desligado.



\*CASO TEMPO DE OPERAÇÃO FOR Nº1>Nº2>Nº3


- (4) Temperatura de entrada for igual à temperatura de Temperatura do ultimo Step temperatura de Step (Tendo em vista que a temperatura do último Step foi de 10°C o Step programado esta em 1°C, temos assim 9C.) neste caso o Compressor 4 é desligado.
- (5) Temperatura de água começar a se elevar na hora que ela atingir o diferencial programado pela IHM + a temperatura de desligamento do compressor 3 (3) (O compressor 3 foi desligado com 9°C + meu diferencial ON/OFF esta em 2°C, temos a temperatura de retorno do compressor 4 em 11°C) O compressor é ligado novamente.
- (6) Temperatura de água começar a se elevar na hora que ela atingir o diferencial programado pela IHM + a temperatura de desligamento do compressor 3 (3) (O compressor 3 foi desligado com 10°C + meu diferencial ON/OFF esta em 2°C, temos a temperatura de retorno do compressor 3 em 12°C) O compressor é ligado novamente.
- (7) Temperatura de água começar a se elevar na hora que ela atingir o diferencial programado pela IHM + a temperatura de desligamento do compressor 2 (2) (O compressor 2 foi desligado com 11°C + meu diferencial ON/OFF esta em 2°C, temos a temperatura de retorno do compressor 2 em 13°C) O compressor é ligado novamente.
- (8) Temperatura de água começar a se elevar na hora que ela atingir o diferencial programado pela IHM + a temperatura de desligamento do compressor 1 (1) (O compressor 1 foi desligado com 12°C + meu diferencial ON/OFF esta em 2°C, temos a temperatura de retorno do compressor 1 em 14°C) O compressor é ligado novamente.

## Chiller RCU300SAZHE / RCU320SAZHE / RCU350SAZHE

Controle de entrada de água: 12°C.

Temperatura de Step: 1°C Set-Point Diferencial: 2°C

- (1) Temperatura de entrada de água é monitorada quando ela for igual a Setpoint definido na IHM (Nesse caso 12°C). O compressor que primeiro ligou o que possui maior numero de horas trabalhadas (Neste caso CPR1) é desligado.
- (2) Temperatura de entrada for igual a temperatura de Set-point de entrada temperatura de Step (Tendo em vista que a temperatura de Set-point esta em 12°C e a do Step esta em 1°C, tendo assim 11°C.) neste caso o Compressor 2 é desligado.
- (3) Temperatura de entrada for igual à temperatura de Temperatura do ultimo Step temperatura de Step (Tendo em vista que a temperatura do último Step foi de 11°C e o Step programado esta em 1°C, temos assim 10°C.) neste caso o Compressor 3 e 4 é desligado.
- (4) Temperatura de entrada for igual à temperatura de Temperatura do ultimo Step - temperatura de Step (Tendo em vista que a temperatura do último Step foi de 10°C o Step programado esta em 1°C, temos assim 9°C.) neste caso o Compressor 5 é desligado.



\*CASO TEMPO DE OPERAÇÃO FOR Nº1>Nº2>Nº3>Nº4>Nº5


- (5) Temperatura de água começar a se elevar na hora que ela atingir o diferencial programado pela IHM + a temperatura de desligamento do compressor 4 (4) (O compressor 3 foi desligado com 9°C + meu diferencial ON/OFF esta em 2°C, temos a temperatura de retorno do compressor 5 em 11°C) O compressor é ligado novamente.
- (6) Temperatura de água começar a se elevar na hora que ela atingir o diferencial programado pela IHM + a temperatura de desligamento do compressor 3 (3) (O compressor 3 foi desligado com 10°C + meu diferencial ON/OFF esta em 2°C, temos a temperatura de retorno do compressor 3 e 4 em 12°C) O compressor é ligado novamente.
- (7) Temperatura de água começar a se elevar na hora que ela atingir o diferencial programado pela IHM + a temperatura de desligamento do compressor 2 (2) (O compressor 2 foi desligado com 11°C + meu diferencial ON/OFF esta em 2°C, temos a temperatura de retorno do compressor 2 em 13°C) O compressor é ligado novamente.
- (8) Temperatura de água começar a se elevar na hora que ela atingir o diferencial programado pela IHM + a temperatura de desligamento do compressor 1 (1) (O compressor 1 foi desligado com 12°C + meu diferencial ON/OFF esta em 2°C, temos a temperatura de retorno do compressor 1 em 14°C) O compressor é ligado novamente.

## Chiller RCU390SAZHE / RCU420SAZHE

Controle de entrada de água: 12°C.

Temperatura de Step: 1°C Set-Point Diferencial: 2°C

- (1) Temperatura de entrada de água é monitorada quando ela for igual a Setpoint definido na IHM (Nesse caso 12°C). O compressor que primeiro ligou o que possui maior numero de horas trabalhadas (Neste caso CPR1) é desligado.
- (2) Temperatura de entrada for igual a temperatura de Set-point de entrada temperatura de Step (Tendo em vista que a temperatura de Set-point esta em 12°C e a do Step esta em 1°C, tendo assim 11°C.) neste caso o Compressor 2 e 3 é desligado.
- (3) Temperatura de entrada for igual à temperatura de Temperatura do ultimo Step temperatura de Step (Tendo em vista que a temperatura do último Step foi de 11°C e o Step programado esta em 1°C, temos assim 10°C.) neste caso o Compressor 4 e 5 é desligado.
- (4) Temperatura de entrada for igual à temperatura de Temperatura do ultimo Step - temperatura de Step (Tendo em vista que a temperatura do último Step foi de 10°C o Step programado esta em 1°C, temos assim 9°C.) neste caso o Compressor 6 é desligado.



- (5) Temperatura de água começar a se elevar na hora que ela atingir o diferencial programado pela IHM + a temperatura de desligamento do compressor 4 (4) (O compressor 3 foi desligado com 9°C + meu diferencial ON/OFF esta em 2°C, temos a temperatura de retorno do compressor 6 em 11°C) O compressor é ligado novamente.
- (6) Temperatura de água começar a se elevar na hora que ela atingir o diferencial programado pela IHM + a temperatura de desligamento do compressor 3 (3) (O compressor 3 foi desligado com 10°C + meu diferencial ON/OFF esta em 2°C, temos a temperatura de retorno do compressor 4 e 5 em 12°C) O compressor é ligado novamente.
- (7) Temperatura de água começar a se elevar na hora que ela atingir o diferencial programado pela IHM + a temperatura de desligamento do compressor 2 (2) (O compressor 2 foi desligado com 11°C + meu diferencial ON/OFF esta em 2°C, temos a temperatura de retorno do compressor 2 e 3 em 13°C) O compressor é ligado novamente.
- (8) Temperatura de água começar a se elevar na hora que ela atingir o diferencial programado pela IHM + a temperatura de desligamento do compressor 1 (1) (O compressor 1 foi desligado com 12°C + meu diferencial ON/OFF esta em 2°C, temos a temperatura de retorno do compressor 1 em 14°C) O compressor é ligado novamente.

### **ALARMES E STATUS DE FUNCIONAMENTO**

É possível verificar os alarmes e o status de funcionamento do Chiller através do display interno de sete segmentos ou da IHM Touch no frontal do Chiller.

### **DISPLAY 7 SEGMENTOS**

STATUS DE FUNCIONAMENTO / ALARME




É possível verificar outros alarmes através da lista abaixo:

CÓ	DIGO CONTEÚDO		NOTAS
C1	H1	ATUAÇÃO DO PRESSOSTATO DE DESCARGA	PSH1
C1	e1	ATUAÇÃO DO CONTROLE POR BAIXA PRESSÃO DE SUCÇÃO	
C1	L1	ATUÁÇÃO DO CONTROLE POR BAIXA PRESSÃO DE SUCÇÃO	SPS1
C1	51	ATUAÇÃO DO RELÉ DE SOBRECARGA DE CORRENTE NO COMPRESSOR	ORC1
C1	61	ALTA TEMPERATURA NA DESCARGA DO CINORESSIR	THMd1
C1	71	TERMOSTATO INTERNO DO COMPRESSOR	IT1
C1	91	BAIXA TEMPERATURA DO REFRIGERANTE NA ENTRADA DO RESFRIADOR	THMr1
C1	t1	BAIXA TEMPERATURA DE SUCÇÃO	THMs1
C1	05	INVERSÃO OU FALTA DE FASE	VERIFICAR ESQUEMA ELÉTRICO
C1	12	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA FRONTAL	THMof1
C1	13	FALHA NO SENSOR DE DEGELO	N/A
C1	14	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE ALTA TEMPERATURA DE ÁGUA	N/A
C1	21	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTR. DE REFRIG. NO RESFRIADOR	THMr1
C1	23	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA	THMd1
C1	24	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE LINHA DE LÍQUIDO	THMI1
C1	25	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA TRASEIRO	THMot1
C1	26	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE SUCÇÃO	THMs1
C1	27	FALHA NO SENSOR DE PRESSÃO DE DESCARGA	DPS1
C1	28	FALHA NO SENSOR DE PRESSÃO DE SUCÇÃO	SPS1
C1	F0	FALHA DE SETAGEM DA QUANTIDADE DE VENTILADORES	FAMN 0
05	05	INVERSÃO OU FALTA DE FASE GERAL	VERIFICAR ESQUEMA ELÉTRICO
11	11	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE ÁGUA	THMi1
12	12	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA FRONTAL	THMof1


13	13	ATIVAÇÃO DO CONTROLE DE DEGELO	VERIFICAR FLUXO DE AGUA
14	14	ATUAÇÃO DO CONTROLE POR ALTA TEMPERATURA DE ÁGUA	VERIFICAR SE A TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA ESTA SUPERIOR A 50°C
22	22	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DO AR EXTERNO	THMa1
5P	5P	FALHA NO INTERTRAVAMENTO COM BOMBA DE ÁGUA	
40	40	OPERAÇÃO INCORRETA / CONFIGURAÇÃO ERRADA	
FC	FC	TRANSMISSÃO ANORMAL ENTRE A PLACA I/O E A PLACA FANM	PWBc,d; FANM
F1	11~16	ERRO DE CONTROLE DE VELOCIDADE	FANM
F1	21 ~ 26	ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO POR SOBRECORRENTE	FANM
F1	31 ~ 36	DETECÇÃO DE POSIÇÃO ANORMAL	FANM
F1	41 ~ 46	FALHA DE TRANSMISSÃO ENTRE A PLACA I/O E A PLACA FANM	PWBc,d; FANM
F1	51 ~ 58	FALTA OU SOBRETENÃO NO PLACA FANM	FANM
PU	PU	ALTA TEMPERATURA NA ENTRADA DE ÁGUA DO RESFRIADOR	THMi1
PISC	CANDO		
6E	6E	ATUAÇÃO DO FLOW SWITCH	FSAG
03	03	FALHA DE CONEXÃO REMOTA	QUANDO UTILIZAR CSC-5S
C1	P5	FUNCIONAMENTO ANORMAL EM Cn-6n, Cn-7n NO CONTROLE	SENSOR IT
C1	P6	FUNCIONAMENTO ANORMAL EM Cn-9n, Cn-Tn NO CONTROLE	
C1	P4	ANORMALIDADE NOS CONTATORES DE PARTIDA	
F1	P8	ANORMALIDADE NA PLACA Fn-4m, Fn-5m NA PLACA I/O	COMUNICAÇÃO DA PLACA FAMN E O VENTILADOR
F1	P7	ANORMALIDADE NO CONTROLE SIMULTÂNEO DA PLACA FANM	
INDIC	CAÇÃO NO		
C1	88	INDICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE FORÇA OK	
C1	Со	EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO DE RESFRIAMENTO	
C1	HE	EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO DE AQUECIMENTO	
C1	oF	APÓS O INTERLOCK DA BOMBA, PARADO PELO CONTROLE I	DE CAPACIDADE
C1	Ct	ATIVAÇÃO DO CONTROLE DE DEMANDA PELO SENSOR DE CORRENTE	CS1
C1	EO	INICIALIZAÇÃO DA VÁLV. DE EXPANSÃO	MV\1
PU	PU	AGUARDANDO INTERTRAVAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA	

A IHM touch também informa os alarmes ocorridos, pela sua tela principal:



Nesse caso a IHM fica com a cor de fundo em vermelho e aparece uma mensagem conforme mostrado acima indicando onde esta o alarme.


Além de indicar o Alarme ela fornece um histórico dos 10 últimos alarmes.



Nesta tela possuímos o histórico dos últimos 10 alarmes em ordem decrescente com hora e data do acontecimento e o motivo, alem disso os 3 últimos alarmes ocorridos possuem mais informações sobre o funcionamento da maquina na seguinte ordem, 20 segundos antes de parar, 10 segundos antes de parar na hora que parou, esta informações são muito importante na analise do problema.

Abaixo temos as telas com essas informações, praticamente nessa telas possuímos todas as informações do ciclo.

Pressione em um desses alarmes para obter as informações.




É possível verificar dados como pressões, temperaturas, funcionamentos ventiladores, corrente de consumo dos compressores, dentre outras informações.

A também quando temos os casos onde não gera-se alarme e sim um aviso de alerta onde é necessário verificar, para esse casos é possível verificar e ter o históricos dos últimos 10 alertas que foram gerados.

O sinal de alerta não é informado pelo display de 7 segmentos, somente pela IHM touch, com um sinal de exclamação no alto da tela.

### Veja abaixo:



O Chiller possui uma tela com Senha na qual somente a Hitachi poderá ter acesso.

# **CONFIGURAÇÕES DIP**

DSW1 - Compressor



DSW1 -1 – Habilita /Desabilita Compressor (Coloca Compressor em Manutenção) É Importante salientar que é possível realizar o funcionamento do restante do Chiller mesmo colocando algum compressor em manutenção.



Não alterar nenhuma configuração desta DSW sem a supervisão da HITACHI.

DSW3 - Tempo de Partida Compressor.




DS	TEMPO	
1	2	
OFF	OFF	3 MIN
ON	OFF	6 MIN
OFF	ON	10 MIN
*ON	ON	30 s

<sup>\*</sup> somente para testes (Não permitido para funcionamento continuo do Chiller)

### CONFIGURAÇÃO I/O (COMPRESSORES)

Para as I/O ou Placas dos compressores (PWBc~h) é necessário efetuar configurações nas Dip DSW1 e 2

DSW1 - Liga/Desliga Ventiladores



Nessa Dip você pode Habilitar e Desabilitar os ventiladores um a um, quando houver necessidade de manutenção tendo em vista que quanto o numero de ventiladores funcionando maior será o consumo da maquina e a mesma perdera capacidade térmica.

DSW2 - Configurações




Chillers equipados com soft-starter, não devem ter os parâmetros de ajuste desses componentes alterados. A alteração dos ajustes pode resultar em avarias nos compressores devido à falta de lubrificação dos mancais durante a partida.

### **CONTROLE DE PARTIDA DOS COMPRESSORES**

O código "PU PU" também pode se apresentar nas situações em que se tentar partir o compressor e este estiver com carga, caso haja desligamento do Chiller durante o funcionamento a plena carga.

Se o compressor não mantiver a operação, este alarme é apresentado por 3 segundos, porém a reentrada do compressor é acionada e o tempo de partida ajustado é renovado para aumentar o tempo de acionamento da válvula solenóide SVCB responsável pelo recolhimento do cilindro de controle de capacidade a condição de 15%, assim, o compressor retorna a operação automaticamente.

O controle procede como segue:



### **MANUTENÇÃO**

O Chiller deve ser inspecionado periodicamente de acordo, para assegurar um bom desempenho e a manutenção da confiabilidade do equipamento. Os avisos adicionais a seguir devem receber atenção especial.

#### **CONTROLES INTERNOS**

A seguir, os principais controles que podem atuar sobre o funcionamento do Chiller sem que haja interferência do operador ou fontes externas a fim de proteger o Chiller contra possíveis anomalias.

### **ALTA TEMPERATURA DE ÁGUA**

Caso a temperatura da água ultrapasse 65°C por aquecimento causado pelo funcionamento da bomba de água e o Chiller estiver parado é mostrado um alarme "PU" intermitente na IHM LCD. É necessário desligar a bomba ou ligar o Chiller a fim de baixar a temperatura.

Se a temperatura baixar de 60°C o alarme é cancelado.

Início de carregamento dos compressores

O intervalo de partida entre compressores é de 1 (um) minuto, tanto para início de operação quanto para retorno pelo controle de capacidade.

O carregamento dos compressores é iniciado após a entrada do último compressor em operação triangulo acrescido de 30 segundos.

Sequenciamento de partida dos compressores

O controlador faz a reversão na ordem de partida dos compressores automaticamente. Este controle funciona somente se o compressor operar por 2 (duas) horas consecutivas que é o tempo mínimo para registro no controlador para efeito de reversão da ordem de partida.

Controle de operação dos ventiladores


A operação dos ventiladores depende da temperatura de entrada do ar nos condensadores e da pressão de descarga de cada ciclo conforme segue:

### FALTA DE TENSÃO MOMENTÂNEA

O Chiller é equipado com uma proteção para se ocorrer uma falta de tensão de até 2 segundos ou a tensão ficar em torno de 20% abaixo da tensão nominal o Chiller é desligado, porem não haverá indicação de nenhum alarme.

Caso a Dip DSW5-1 estiver em ON, o Chiller ira partir novamente sozinho sem a necessidade de apertar ON para enviar a ordem de partida isso vai ocorrer automática o sistema vai obedecer o tempo predeterminado de partida do compressor definido pela Dip DSW3.

Caso a Dip DSW5-1 estiver em OFF, haverá a necessidade de apertar o ON novamente para enviar a ordem de partida ao Chiller ele ira respeitar o tempo predeterminado pela DSW3 para poder partir o compressor.



Reação do controlados

1. Sob condição normal de funcionamento:

Reinicia a operação automaticamente após 3 minutos

2. Com um dos ciclos em alarme:


Reinicia a operação automaticamente após há 3 minutos, com uma indicação de alarme ocorrido no ciclo parado.

3. Com alarme geral

Reinicia somente a operação da bomba, se esta estiver ligada conforme o esquema elétrico e indica o último alarme que foi mostrado antes da parada.

### FALTA FASE E IVERSÃO DE FASE.

O Chiller possui uma proteção contra a Falta Fase ou Contra a Inversão de Fase para a proteção do compressor.



# OPERAÇÃO RESIDUAL DA BOMBA DE ÁGUA

Se a instalação da bomba for feita conforme esquema elétrico, o controlador opera a bomba d'água, automaticamente, por 10 segundos após a parada do Chiller a fim de proteger os resfriadores contra congelamento da água interno aos resfriadores.



# **ADVERTÊNCIA**

Se um incêndio acontecer acidentalmente, desligar o disjuntor principal e usar extintor específico para combater as chamas.

Não operar o Chiller próximo a produtos inflamáveis como gases, vernizes, óleo de pintura, entre outros a fim de evitar incêndio ou explosão.

Sempre desligar o disjuntor geral quando efetuar serviços de manutenção no Chiller.

O Chiller possui partes quentes, como o lado de descarga dos compressores, tubos de descarga e coletores de descarga dos condensadores, portanto, não tocar nessas partes sob o risco de queimaduras graves.



# CUIDADO

Execute manutenção periódica de acordo com as instruções para manter o Chiller em boas condições de operação.


Não utilizar os Chillers para resfriar ou a aos códigos aquecer água potável. Obedecer aos códigos e regulamentos locais e de segurança.

Desligar todos os disjuntores principais se houver vazamento de gás refrigerante ou vazamento de água.


### VÁLVULA DE EXPANSÃO

Válvula do tipo eletrônica, regulando a temperatura do refrigerante garantindo maior vida útil do compressor, sem desperdícios e com a maior eficiência.

Estas válvulas são de alta confiabilidade e longa vida útil.



Válvula de Expansão Eletrônica




Controlador da Válvula de Expansão Eletrônica

### CONTROLE VALVULA DE EXPANSÃO ELETRONICA

A válvula de expansão eletrônica possui um controlador separado, por ele é possível verificar Temperatura de super aquecimento, porcentagem de abertura da Válvula, Temperatura e Pressão evaporação e alarmes da Válvula.

Para acessar esses dados basta:



•

Pressionar ate a tela alterar para a função r05

:

Navegar ate chegar à função de visualização (Não alterar nenhuma função sem a permissão da Hitachi)

•

Pressionar os dois Botões ao mesmo tempo para entrar visualizar, e pressione os dois botões para sair.

# VISUALIZAÇÕES CONTROLADOR VÁLVULA

Temperatura do sensor de Sucção	u20	∘C
Superaquecimento	u21	K
Referencia de Superaquecimento	u22	K
Abertura Válvula	u24	%
Pressão evaporação	u25	bar
Temperatura de evaporação	u26	°C
Leitura do sinal analógico transdutor	u29	mΑ

# **ALARMES CONTROLADOR VÁLVULA**

E1	Mensagem de Erro	Falha no controlador
E15		Sem sinal sensor S2
E16		Curto Circuito sensor S2
E19		A entrada de sinal 16-17 esta fora do Range
E20		A entrada de sinal 14-15 esta fora do Range
A1	Mensagem de Alarme	Alarme Alta temperatura
A2		Alarme Baixa temperatura
A11		Refrigerante não selecionado
A43		Checar a Alimentação da Válvula

R05 - 0

R12 - 1

N04 - 3

N05 - 120

N09 - **5** 

N10 - 3

N11 - 20

N20 - 0,4

N22 - 2

N37 - **262** 

N38 - 250

N44 - 30

O12 - **60** 

O17 - 1 O18 - 0

O20 - **0** 

O21 - **25** 

O30 - **20** 

O45 - 0

O56 - 1

Os números em destaque acima são os que foram alterados em campos os restantes são default do controlador.

### 7.3. DADOS ELÉTRICOS (60Hz)

R-407C			RCU140SAZHE		RCU240SAZHE			RCU350SAZHE			
			220	380	440	220	380	440	220	380	440
	Consumo Nominal Total	kW		156,6			234,9			391,5	
Compressor	Corrente Nominal Total	Α	411,0	237,9	205,5	616,5	356,9	308,2	1027,4	594,8	513,7
	Corrente de Partida	Α	357	222	181	357	222	181	357	222	181
Motor do	Consumo Nominal Total	kW		9,6			14,4			24	
Ventilador	Corrente Nominal Total	Α		25,2			37,8			63,0	
	Consumo Nominal	kW	166,20			249,30			415,50		
Total Canal	Corrente Nominal	Α	436,2	252,5	218,1	654,2	394,7	327,1	1090,4	657,8	576,7
Total Geral	Corrente de Partida	Α	596	362	301	907	544	456	1069	629	538
	Fator de Potência	%	90,0			90,0			90,0		
Máxima Corrente de Operação do Equipamento		nto	570	330	284	850	495	425	1426	825	712
Número de Ciclos por Equipamento			2		3			5			

#### NOTAS:

- > Características Elétricas são baseadas nas condições abaixo, exceto a Máxima Corrente de Operação:
- -Temperatura de Entrada da água no Resfriador: 12,2°C
- -Temperatura de Saída da água do Resfriador: 6,7°C
- -Temperatura do Ar na Entrada do Condensador: 35°C
- > DIMENSIONAMENTO DE CABOS E PROTEÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER FEITAS PÉLA MÁXIMA CORRENTE DE OPERAÇÃO

# 8 PROCEDIMENTO PARA CONEXÃO ENTRE A TUBULAÇÃO DE ÁGUA E O CHILLER

### **OBJETIVO:**

- 1.Estabelecer o procedimento para conexão entre a tubulação do sistema e o Chiller.
- 2. Estabelecer o procedimento para limpeza do circuito de água gelada antes do start up, e entrada do Chiller em operação.
- 3. Manutenção do resfriadores.

Estes procedimentos evitam que as impurezas contidas no sistema durante sua fabricação migrem para dentro do resfriador provocando seu entupimento total ou parcial causando perda de eficiência.

A Hitachi não estabelece critérios especiais para o projeto e instalação do sistema de água gelada, mas sim o mínimo necessário para a interligação desta ao Chiller.

## **DESCRIÇÃO:**

As partículas contidas na tubulação como poeira são consideradas no fator de incrustação, porém partículas sólidas como areia e carepas de solda em grande quantidade podem passar pelos filtros e se depositar no interior do resfriador provocando seu entupimento.

Pequenas quantidades dessas partículas que passam pelos filtros podem circular normalmente pelo resfriador sem causar entupimento.

Os Resfriadores possuem um fluxo interno bastante turbulento evitando que, durante o funcionamento normal, ocorra perda de rendimento do mesmo em curto espaço de tempo.



### CUIDADO

### 8.1. TUBULAÇÃO DE ÁGUA

Quando executar a tubulação de água:

- 1. As tubulações de água adquiridas oleadas deverão ser desengraxadas antes da montagem do circuito de água gelada.
- 2. Conecte todos os tubos o mais próximos possível do Chiller, de forma que a desconexão possa ser executada facilmente quando exigida.
- 3.É recomendável o uso de juntas flexíveis na entrada e saída geral de água gelada para evitar que vibrações sejam transmitidas.
- 4. Deverão ser instalados registros gaveta na entrada e saída, e válvula globo na saída geral de água gelada, não fornecidos. Estas deverão ser tomadas como mínimo para o bom funcionamento do Chiller.

Também deverão ser instaladas conexões roscadas na entrada de água (parte superior do tubo) para purga do ar, na saída de água (parte inferior do tubo) para dreno de água além de manômetros na entrada e saída de água.

5.A tubulação de água entre o filtro "Y" da bomba e saída de água dos resfriadores deverá ser limpa internamente antes de ser conectada aos resfriadores para evitar que as partículas adentrem aos mesmos.

6. Execute a isolação das tubulações de água para evitar que ocorra troca de calor com o ambiente, isso reduz a performance do Chiller além de provocar a condensação do ar nas tubulações.

7.A tubulação de entrada e saída de água não é fornecida com o Chiller ficando aos cuidados do instalador a execução e instalação das mesmas. O item **8.2.** mostra os detalhes recomendados para execução da tubulação de água.

# 8.2. CARACTERÍSTICAS DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA

### **RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:**


- 1.As sugestões para as interligações a seguir são mínimas, não refletindo portanto às necessidades de cada instalação. Fica a cargo do projetista e instalador a aplicação de recursos que venham beneficiar as instalações.
- 2. Toda instalação deverá contar com itens básicos como termômetros, conexões para aplicação de chaves de fluxo, purgadores de ar, dreno, enfim, itens não fornecidos com o Chiller.
- 3.Deverá ser feito suporte para que o peso das tubulações não seja transferido às conexões do Chiller evitando danificá-las.

#### NOTA:


Todas as unidades não indicadas deverão ser consideradas em milímetros (mm).

### 8.2.1. ESPECIFICAÇÕES PARA MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DOS CHILLER'S HITACHI

# \*CUIDADOS PARA CONEXÃO ENTRE A TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA E O RESFRIADOR DO CHILLER.



A execução destes procedimentos evitará que tanto as impurezas quanto os gases e outros oriundos do processo de fabricação das tubulações do circuito de água gelada e/ou fluído a ser resfriado migrem para dentro do resfriador provocando a sua degradação seja por um entupimento ou por uma reação química interna provocando a sua corrosão (ver figura abaixo).





A fixação dos carretéis 03 às conexões 02 de entrada e saída do resfriador só poderá ser feita após a soldagem dos tubos, nenhum gás oriundo do processo de soldagem dos flanges aos tubos poderá migrar ao interior do resfriador, caso esta situação ocorra o risco de reações juntamente com a água se dará no interior do resfriador favorecendo o início do processo de corrosão dos tubos.


A boa resistência à corrosão inerente ao cobre e ligas de cobre dos tubos do trocador é devida à sua habilidade em formar uma camada protetora natural durante a operação do resfriador. Assim sendo, tubos novos sem uma camada protetora jamais devem operar com água contaminada e/ou fora dos parâmetros, da mesma forma que excesso de depósitos de "sujeiras" e/ou outros componentes poderão impedir a formação desta camada protetora. Por esta razão é sempre utilizada água limpa para o teste hidrostático do circuito de água gelada e/ou solução a ser resfriada. A utilização de água contaminada, água agressiva ou água pobre em oxigênio é rigorosamente desaconselhada.

Para pequenas paradas, é aconselhável a drenagem da água do interior do trocador, se não drenada é preferível que seja mantido um fluxo ainda que em baixa velocidade ao que deixar a água estagnada no seu interior.

Para paradas por longos períodos é recomendado:


- 1.Desconecte os tubos que interligam a entrada e saída de água e/ou solução a ser resfriada do resfriador;
- 2. Tampe os bocais de entrada e saída do resfriador com flanges cegos de aço carbono e gaxetas. Em um dos flanges cegos instale um manômetro com escala de 0 a 5 kgf/cm² no outro instale uma válvula do tipo globo com diâmetro nominal de  $\frac{1}{2}$ " BSP.

3.Pressurize o resfriador com gás inerte (de preferência Nitrogênio) a uma pressão de 2 kgf/cm². Esta pressão deverá ser verificada semanalmente, durante a fase de inoperação do resfriador de líquido.



N°	ITEM
1	RESFRIADOR
2	CONEXÃO ENTRADA E SAÍDA RESFRIADOR
3	FLANGE CEGO
4	MANÔMETRO
5	PONTO PARA NITROGÊNIO

### \*RECOMENDAÇÕES DE FECHAMENTO TÍPICO PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA



IN,	1 IIEM
1	RESFRIADOR
2	CARRETEL DE INTERLIGAÇÃO
3	CHAVE DE FLUXO
4	MANÔMETRO
5	VÁLVULA BORBOLETA DO "BY-PASS"
6	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA
7	FILTRO Y
8	VÁLVULA GLOBO
9	VÁLVULA GAVETA

#### NOTAS:

1. A utilização do filtro "y" na entrada do resfriador é aconselhada porém facultativa. Ela garantirá uma maior segurança à integridade da limpeza do resfriador. Caso não seja instalado conforme proposto é de suma importância que ao menos na sucção das bombas os mesmos sejam instalados.

2. A tubulação de água gelada deverá ser isolada.

## 8.2.2.TESTE DE VAZAMENTO E "PRIMEIRA" CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO SISTEMA (RESFRIADOR)

A rede hidráulica deve ser testada em 2 fases:

#### 1º Teste com Pressão Pneumática:

A rede hidráulica deve ser pressurizada com nitrogênio com todos os registros e válvulas abertas e com o auxílio de manômetros, devem-se checar as condições de pressão, após algumas horas.

#### 2º Teste com Pressão Hidráulica:


A rede hidráulica deverá ser pressurizada com água de resfriamento com todos os registros e válvulas abertas. Todas as juntas por flanges, soldas ou outros devem ser verificadas com a bomba d'água em funcionamento.

É recomendado que na realização deste, teste o resfriador seja by-passado, ver figura abaixo.



### **ADVERTÊNCIA**

No momento da realização da "Primeira Circulação de Água no Sistema" é recomendado que esta água não circule pelo resfriador, ou seja, o fluxo deverá ocorrer através do "by-pass" proposto ilustrado na figura abaixo, somente após a limpeza do sistema bem como a remoção dos residuais sólidos oriundos da fabricação das tubulações e outros é que o fluxo d'água através do resfriador poderá ser liberado.



ľ	N٥	ITEM
	1	RESFRIADOR
	2	CONEXÃO ENTRADA E SAÍDA RESFRIADOR
Г	3	FLANGE CEGO
	4	VÁLVULA BORBOLETA


### NOTA:

ILUSTRAÇÃO SUGESTIVA DE LIGAÇÃO DE TUBO DE BY-PASS ENTRE ATUBULAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DO RESFRIADOR.

### **OBSERVAÇÃO:**

As ilustrações são apenas sugestivas deixando a cargo do instalador e/ou mantenedor total liberdade em alterar estas configurações desde que mantido as recomendações quanto ao processo.

### \*DETALHE DA TUBULAÇÃO DA CHAVE DE FLUXO




P/ TUBOS COM Ø INFERIOR O<u>U IGUAL 2" PREVER UM PROLON-</u>GADOR NECESSÁRIO P/ LIVRAR DA INTERFERÊNCIA C/ O ISOLA-MENTO


N°	ITEM
1	CHAVE DE FLUXO (Water Flow Switch)
2	LUVA ALTA PRESSÃO (Soldada na Tubulação)
3	SENSOR DE ELUXO


NOTA: INSTALE A CHAVE DE FLUXO O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DA CONEXÃO DE SAÍDA DE ÁGUA GELADA (RESFRIADOR), SEMPRE RESPEITANDO AS DIMENSÕES INDICADAS NO DESENHO ESQUEMÁTICO.

# \*DETALHE DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA MODELOS RCU300 a RCU350SAZHE

### SUGESTÃO PARA MONTAGEM EM CAMPO - 5 CICLOS










# \*DETALHE DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA MODELOS RCU240 a RCU280SAZHE

### SUGESTÃO PARA MONTAGEM EM CAMPO - 4/6 CICLOS



DET. DOS REGISTROS





#### 8.2.3. TESTE CONTRA VAZAMENTOS

A rede hidráulica deverá ser testada em 2 fases:

#### 1º Teste com Pressão Pneumática:

A rede hidráulica deverá ser pressurizada com nitrogênio com todos os registros e válvulas abertas e, com o auxílio de manômetros, deve-se checar as condições de pressão, após algumas horas.

#### 2º Teste com Pressão Hidráulica:

Para este teste os Lacres devem ser recolocados na entrada e saída dos resfriadores.

A rede hidráulica deverá ser pressurizada com água de resfriamento com todos os registros e válvulas abertos. Todas as juntas por flanges, soldas ou outros devem ser verificados com a bomba d'água em funcionamento.

### ESPECIFICAÇÃO DE VAZÃO E VOLUME DE ÁGUA

Modelo	Volume Interno Total do Resfriador (I)	Vazão Máxima (m3/h)	Vazão Mínima (m3/h)	
RCU350SAZHE	420,0	285	116,6	

### \*PRESSÃO DE TRABALHO

A pressão de trabalho não deverá ultrapassar a 10,5 kgf/cm<sup>2</sup>G

# 8.3. CONTROLE DA ÁGUA



Quando água industrial é aplicada para água de resfriamento, esta água raramente possui materiais sólidos depositados ou outras substâncias estranhas. Porém, quando a fonte geradora desta é de rio normalmente esta possui partículas sólidas e/ou materiais orgânicos em grandes quantidades.

Por isso é necessário que a água proveniente deste tipo

de fonte seja tratada quimicamente antes de sua aplicação no Chiller.

Também é necessário a análise da qualidade da água pela checagem do pH, condutividade elétrica, conteúdo de íons de amônia, conteúdo de enxofre, e outros e, utilizar água somente se a análise da mesma apresentar valores conforme as especificações na tabela a seguir:

			Sistema de Água		Tendência	
	Item		Água de Circulação (20°C ou menos)	Água de Reposição	Corrosão	Depósito de Partículas
	pH (25°C)		6,8~8,0	6,8~8,0	<b>*</b>	<b>*</b>
0	Condutividade Elétrica	(mS/m) (25°C) {S/cm} (25°C)	40 ou menos {400 ou menos}	30 ou menos {300 ou menos}	*	*
PADRÃ	Íon de Cloro	(mg Cl <sup>-</sup> /ℓ)	50 ou menos	50 ou menos	<b>*</b>	
₽₽	Íon de Sulfato	(mg SO₄²-/ℓ)	50 ou menos	50 ou menos	•	
SS	Consumo de Ácido (pH 4.8)	(mg CaCO₃/ℓ)	50 ou menos	50 ou menos		<b>*</b>
里	Dureza Total	(mg CaCO√ℓ)	70 ou menos	70 ou menos		<b>*</b>
	Dureza de Cálcio	(mg CaCO₃/ℓ)	50 ou menos	50 ou menos		<b>*</b>
	Sílica L	(mg SiO₂/ℓ)	30 ou menos	30 ou menos		<b>*</b>
≤	Total Ferro	(mg Fe / {)	1,0 ou menos	0,3 ou menos	•	<b>*</b>
S	Total Cobre	(mg Cu / ℓ)	1,0 ou menos	0,1 ou menos	•	
ERÊ	Íon Sulfuroso	(mg S²-/ℓ)	Não pode s	er detectado	•	
REFE	Íon de Amônia	(mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /ℓ)	1,0 ou menos	0,1 ou menos	•	
DE R	Cloro Residual	(mg Cl /{)	0,3 ou menos	0,3 ou menos	•	
ENS D	Dióxido de Carbono em Suspensão	(mg CO <sub>2</sub> /ℓ)	4,0 ou menos	4,0 ou menos	*	
E	Índice de Estabilidade	_	-	-	•	<b>*</b>

#### **NOTAS:**

- 1.A indicação em "♦ " na tabela refere-se à tendência de corrosão ou depósito departículas.
- 2. Valores mostrados em { } são valores convencionais para referência.
- 3.Quando a temperatura for alta (acima de 40°C), a corrosão geralmente aumenta. Especialmente, quando a superfície do ferro/ aço não possui película protetora e mantém contato diretamente com a água, é desejável tomar medidas adequadas contra a corrosão, tal como aplicação de inibidor de corrosão e tratamento de desaeração
- 4.Água urbana, água industrial e água originária de fontes subterrâneas devem ser utilizadas como fonte de água do sistema, desde que recebam o adequado tratamento químico e sejam seguidos os parâmetros recomendados, enquanto que a água desmineralizada, água reciclada e água abrandada devem ser evitadas, caso não haja um adequado controle sobre estes processos.
- 5.Os 15 itens listados acima expõem os fatores típicos de corrosão e grau de problemas.

# 9 LISTA DE VERIFICAÇÃO

### 9.1. INSPEÇÃO FINAL DA INSTALAÇÃO

Inspecione o trabalho de instalação de acordo com todos os documentos e desenhos. A tabela a seguir mostra os itens mínimos para inspecão.

TALAÇÃO
Purgador de Ar
Teste Vazamento
4.O sistema de instalação elétrica está adequado?
Dimensionamento dos Cabos
Dimensionamento dos Fusíveis e Disjuntores
Dispositivos de Proteção
Dispositivos de Operação e Controle
Interlock da Bomba e Chave de Fluxo
Reaperto Geral
Tensão e Frequência de Alimentação
E As force D C T de rede estão corretemente consetedas
5.As fases R,S,T da rede estão corretamente conectadas aos bornes R, S, T?
6.As válvulas de esfera da linha de líquido foram totalmente abertas?
7.0 BMS, quando conectado, foi devidamente instalado e
funciona como especificado?

# 10) PARTIDA DO CHILLER START-UP

### **IMPORTANTE:**

É de inteira responsabilidade da HITACHI ou representante por ela determinado a realização do START UP do Chiller ficando a cargo do cliente ou instalador a preparação prévia para que o mesmo possa ser executado de maneira satisfatória.



O Chiller sai de fábrica com sua configuração padrão, ou seja em aplicações onde o mesmo operará em termoacumulação, uma nova configuração deverá ser feita em campo (responsabilidade da HITACHI), de forma a adequar todos os componentes de segurança ao novo Set point. A não configuração implicará em uma operação vulnerável, colocando em risco a segurança do operador e a danos irreversíveis ao equipamento.

# 10.1. PREPARAÇÃO



### CUIDADO

- -É necessário ligar a alimentação do comando 12 horas antes da colocação dos compressores em operação. Isso se faz necessário para que os aquecedores de óleo do compressor eliminem o acúmulo de refrigerante líquido no interior dos compressores;
- -Certifique-se de que todos os itens que compõem o sistema, elétrico e hidráulicos foram verificados para que o Chiller possa entrar em operação;
- -Após soldada a tubulação de água e conectada ao resfriador, coloque os sensores THMof\_ nos poços e adicione pasta térmica junto aos mesmos para modelos com 02 resfriadores (módulos);
- -Certifique-se que as válvulas da linha de líquido estão abertas corretamente. Se as mesmas não estiverem poderá ocorrer sérios danos ao compressor devido à alta pressão de descarga.

# 10.2. TIPOS DE APLICAÇÃO

### 10.2.1. CONDIÇÃO PADRÃO

- -Temperaturas de Saída da Água Gelada: 5~15°C,
- -Temperatura de Entrada do Ar Condensação: 5~40°C.

#### 10.2.2. ETILENO GLICOL

### 1. Ambientes com Baixa Temperatura

Em regiões muito frias pode haver o congelamento da água nas tubulações durante o período em que o equipamento estiver parado.

Se a ligação elétrica da bomba de água estiver associada ao funcionamento do Chiller, conforme esquema elétrico, pode-se configurar o mesmo para que se faça a operação automática da bomba de água quando a temperatura ambiente atingir 2°C a fim de se evitar o congelamento.

A tabela a seguir mostra os itens necessários para manutenção da operação do equipamento: (multiplicar os fatores de correção pelos dados fornecidos na seleção do equipamento)

### 2. Baixa Temperatura da Solução

Quando for necessária a utilização do Chiller com temperaturas de saída da solução inferiores a 5°C deve ser adicionado à água Etileno Glicol.

Esta aplicação está subdividida em 2 categorias:

Temperatura Ambiente Mínima até	°C	-5
Percentual de Etileno Glicol	% (kg)	15
Fator Correção da Capacidade de Resfriamento	%	99
Fator Correção Consumo Elétrico	%	100
Fator Correção da Vazão da Solução	%	100
Fator Correção da Perda de Carga no Resfriador	%	107

Não adicione água em quantidades inferiores as informadas, pois o set point de segurança para anticongelamento não pode ser alterado.

# 10.3. INÍCIO DE OPERAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA GELADA

# 10.3.1. LIMPEZA DE REDE HIDRÁULICA



Em sistemas novos, antes da operação inicial, devem ser tomados os seguintes cuidados:

- -Drene e limpe mecanicamente as partes acessíveis, retirando todos os resíduos que podem estar depositados no sistema, (varetas de solda, pedra, areia, etc.);
- -Reponha a água no sistema eliminando todo ar existente no sistema;
- -Consulte empresas químicas para tratamento da água do sistema.

## 10.3.2. AJUSTE DA VAZÃO DE ÁGUA

### VAZÃO DE ÁGUA POR MODELO

MODELO	VOLUME TOTAL (litros)	VAZÃO NOMINAL (m³/h)	PERDA DE CARGA (mca)	VAZÃO MÁXIMA (m³/h)	VAZÃO MÍNIMA (m³/h)
RCU140SAZHE	162,95	74,4	9,9	117,5	40,5
* RCU280SAZHE	325,89	** 148,8	*** 9,9	235,0	81,0

### NOTAS:

- 1.\* Equipamentos compostos por 02 módulos, dispondo desta forma de 02 resfriadores sendo 1 por módulo.
- 2.\* \* Vazão equivalente à soma das vazões dos 2 resfriadores.
- 3.\* \* \* Perda individual de cada resfriador, considerando a maior perda. Para balanceamento das vazões de água recomenda-se a instalação de válvula globo nos ramais de saída da solução resfriada conforme ilustrado no "DETALHE DATUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA MODELOS RCU240SAZHE à RCU420SAZHE" na página 30.

### 10.4. INÍCIO DA OPERAÇÃO DO CHILLER

# CUIDADO

### **CONTROLE DE TENSÃO NOS COMPRESSORES**

- 1.A queda de tensão admissível causada pelo efeito do comprimento dos cabos de alimentação, não deverá ser superior a 2%. Caso a queda de tensão ultrapasse este valor, deverão ser utilizados cabos de maior seção.
- 2. A tensão durante a partida deverá ser maior que 85% da tensão nominal. Caso o valor seja inferior o compressor não entrará em operação tendendo a ser desligado por sobrecarga de corrente ou o disjuntor de alimentação será desarmado. É necessário rever a capacidade do transformador de alimentação do Sistema.
- 3.Para múltiplos compressores o suprimento de energia, transformador, deve fornecer potência suficiente para que os compressores que partirem por último não o façam com tensão abaixo dos 15% da nominal pois nesse caso pode acontecer:
- -Aumento do escorregamento, queda na rotação do motor:
- -Insuficiência de Torque na Partida;
- -Redução na Lubrificação dos Mancais;
- -Alta Corrente na transição de Estrela para Triângulo com consequente desligamento por sobrecarga;
- -Desgaste prematuro dos Contatos das Contatoras de Potência:
- -Desgaste prematuro dos Rolamentos.
- 4.0 desbalanceamento entre as fases não pode ser superior a 3% da tensão nominal.
- 5.A tensão de trabalho pode variar em ±10% da tensão nominal.

Tensões fora da faixa podem causar os mesmos danos citados no item 3 porém não sendo perceptível ao longo do tempo além de provocar a atuação das proteções prematuramente devido a:

- -Aumento da Corrente de Operação;
- -Aquecimento da Bobina do Estator;
- -Aumento nas Pressões de Operação.
- 6.Os compressores possuem um sentido de rotação e este está protegido por um sistema que verifica a sequência das fases sempre que o mesmo entra em operação. Entretanto é aconselhável que no start-up seja

um Fasímetro nas réguas de força de cada compressor e, se detectada uma reversão desligue a chave geral e efetue a inversão em 2 das 3 fases do ciclo correspondente (Cabos do cliente).

Antes de ser iniciada a operação do Chiller todas as verificações prévias deverão estar asseguradas para evitar mau funcionamento ou danos ao sistema. IMPORTANTE:

# O Start up deve ser executado como a seguir:

- 1.Ligue a bomba de água gelada e os fan coils e verifique as suas condições de operação.
- 2. Verifique se há fluxo de água suficiente no sistema.
- 3. Ajuste a vazão de água às condições do projeto.
- 4. Ajuste o valor de temperatura de saída de água gelada desejada.
- 5. Abra as válvulas de esfera na linha de líquido de cada ciclo.
- 6.Ligue o Chiller no modo local, após alguns minutos o compressor entrará em operação e os próximos, se houver, entrarão em operação com defasagem de 1 minuto entre eles e analise as suas condições de operação.
- 7. Verifique o sentido de rotação dos ventiladores (o correto é sentido de rotação **ANTI-HORÁRIO** para hélice de plástico e **HORÁRIO** para hélice de alumínio).
- 8.Após o sistema se estabilizar verifique as pressões e temperaturas de trabalho no painel de controle do Chiller. 9.Verifique se os dispositivos de controle e proteção estão operando corretamente.

### **NOTAS:**

- -O Chiller entra em operação 3 minutos depois de pressionado o botão Liga;
- -O tempo de partida estrela triângulo do compressor é de 5 segundos, o mesmo permanece descarregado até a entrada em operação do último compressor acrescido de 30 segundos, quando se inicia o carregamento dos mesmos;
- -Quando o compressor é desligado pode ser ouvido um ruído alto, que não é indício de anormalidade no mesmo, parando em alguns segundos. Isso acontece devido à reversão no sentido de rotação que resulta da diferença de pressão entre a descarga e a sucção. Uma válvula de retenção instalada na descarga do compressor impede o retorno do gás refrigerante já liberado para o sistema.

### 10.5. INSTRUÇÕES PARA O CLIENTE APÓS O START-UP

Quando o Start Up estiver terminado instruir o Cliente sobre operação e manutenção periódica do Chiller indicando o uso do Manual que acompanha o mesmo.

Deve ser dada atenção especial aos seguintes avisos:



É necessário ligar a alimentação do comando 12 horas antes da colocação dos compressores em operação, se os mesmos estiverem parados por um longo período. Isso se faz necessário para que os aquecedores de óleo do compressor eliminem o acúmulo de gás refrigerante no estado líquido no interior dos compressores.

Toda vez que o Chiller for ligado, o mesmo deverá permanecer nesta condição por, no mínimo 5 minutos.

Este é o tempo mínimo necessário para promover o retorno do óleo que circula junto com o gás ao compressor. Caso o funcionamento seja interrompido antes de 5 minutos o nível de óleo do carter não será mantido e a lubrificação dos componentes ficará comprometida.

### Toda falha deve ser verificada e corrigida antes da retomada da operação do Chiller.

Mantenha sempre as portas do quadro elétrico bem fechadas para evitar entrada de água nos mesmos.

Nunca exceda a 6 partidas por hora dos compressores. Excesso de partidas pode provocar, além dos problemas anteriormente citados, desgastes mecânicos que reduzem a vida útil dos compressores.

### 11 CONTROLES INTERNOS

#### 11.1. CONTROLES INTERNOS

A seguir, os principais controles que podem atuar sobre o funcionamento do Chiller sem que haja interferência do operador ou fontes externas a fim de proteger o Chiller contra possíveis anomalias.

### Alta Temperatura de Água

Caso a temperatura da água ultrapasse 65°C por aquecimento causado pelo funcionamento da bomba de água e o Chiller estiver parado é mostrado um alarme "PU" intermitente na IHM LCD. É necessário desligar a bomba ou ligar o Chiller a fim de baixar a temperatura. Se a temperatura baixar de 60°C o alarme é cancelado.

### Início de carregamento dos Compressores

O intervalo de partida entre os compressores é de 1 (um) minuto, tanto para início de operação quanto para retorno pelo controle de capacidade.

O carregamento dos compressores é iniciado após a entrada do último compressor em operação triangulo acrescido de 30 segundos.

### Sequencia de Partida dos Compressores

O controlador faz a reversão na ordem de partida dos compressores automaticamente. Este controle funciona somente se o compressor operar por 2 (duas) horas consecutivas que é o tempo mínimo para registro no controlador para efeito de reversão da ordem de partida.

### Falta de Tensão Momentânea

Se ocorrer uma falta de tensão de até 2 segundos, o Chiller continua a operar normalmente. Caso haja falta de tensão seja superior a 2 segundos, o Chiller é parado por segurança, porém não indicação de alarme.

### Reação do Controlados

1. Sob condição normal de funcionamento: Reinicia a operação automaticamente após 3 minutos

### 2. Com um dos ciclos em Alarme:

Reinicia a operação automaticamente após há 3 minutos, com uma indicação de alarme ocorrido no ciclo parado.

### 3. Com Alarme Geral

Reinicia somente a operação da bomba, se esta estiver ligada conforme o esquema elétrico e indica o último alarme que foi mostrado antes da parada.

### Operação Residual Da Bomba De Água


Se a instalação da bomba for feita conforme esquema elétrico, o controlador opera a bomba d'água, automaticamente, por 10 segundos após a parada do Chiller a fim de proteger os resfriadores contra congelamento da água interno aos resfriadores.

### Controle de Partida dos Compressores

O código "PU PU" também pode se apresentar nas situações em que se tentar partir o compressor e este estiver com carga, caso haja desligamento do Chiller durante o funcionamento a plena carga.

Se o compressor não mantiver a operação, este alarme é apresentado por 3 segundos, porém a reentrada do compressor é acionada e o tempo de partida ajustado é renovado para aumentar o tempo de acionamento da válvula solenóide SVCB responsável pelo recolhimento do cilindro de controle de capacidade a condição de 15%, assim, o compressor retorna a operação automaticamente.

### O controle procede como segue:



# 12 MANUTENÇÃO

O Chiller deve ser inspecionado periodicamente de acordo, para assegurar um bom desempenho e a manutenção da confiabilidade do equipamento. Os avisos adicionais a seguir devem receber atenção especial.



## **ADVERTÊNCIA**

Se um incêndio acontecer acidentalmente, desligue o disjuntor principal e use um extintor específico para combater as chamas.

Não opere o Chiller próximo a produtos inflamáveis como gases, vernizes, óleo de pintura, entre outros a fim de evitar incêndio ou explosão. Sempre desligar o disjuntor geral quando efetuar serviços de manutenção no Chiller.

O Chiller possui partes quentes, como o lado de descarga dos compressores, tubos de descarga e coletores de descarga dos condensadores, portanto, não tocar nessas partes sob o risco de queimaduras graves.



## **CUIDADO**

Execute manutenção periódica de acordo com as instruções para manter o Chiller em boas condições de operação.

Não utilize os Chillers para resfriar ou a aos códigos aquecer água potável. Obedeça aos códigos e regulamentos locais e de segurança. Desligue todos os disjuntores principais se houver vazamento de gás refrigerante ou vazamento de água.

### 12.1. TABELA DE PRAZOS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA

ITEM	SERVIÇOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
	LIMPEZA DOS PAINÉIS	•			
CHILLER	VERIFICAÇÃO DE DANOS À PINTURA	•			
	VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS / VIBRAÇÕES	•			
	VERIFICAR VAZAMENTO / REAPERTO		•		
	VERIFICAR OBSTRUÇÃO FILTRO SECUNDÁRIO			•	
CIRCUITO DE GÁS	VERIFICAR VÁLVULA DE EXPANSÃO			•	
REFRIGERANTE	VERIFICAÇÃO DO PLUG FUSÍVEL		•		
	VERIFICAÇÃO DO SUPERAQUECIMENTO		•		
	VERIFICAÇÃO DO SUBRESFRIAMENTO		•		
	VERIFICAR PRESSÃO DE SUCÇÃO	•			
	VERIFICAR PRESSÃO DE DESCARGA	•			
	VERIFICAR AQUECEDOR DE ÓLEO DO CÁRTER	•			
	VERIFICAR BORNES E CONEXÕES		•		
COMPRESSOR	VERIFICAR HORAS DE OPERAÇÃO	•			
	VERIFICAR CORRENTES DE OPERAÇÃO	•			
	VERIFICAR TENSÕES	•			
	VERIFICAR RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO				•
	VERIFICAR TEMPERATURA DO CÁRTER	•			
	LIMPEZA DAS PÁS DA HÉLICE			•	
VENTILADORES	VERIFICAR OS ROLAMENTOS DOS MOTORES			•	
DO CHILLER	VERIFICAR TENSÃO DOS MOTORES	•			
	VERIFICAR CORRENTE DOS MOTORES	•			
SERPENTINAS CONDENSADOR	VIDE ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS CONDENSADORES				

ITEM	SERVIÇOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
	VERIFICAR PRESSÃO ENTRADA/SAÍDA ÁGUA	•			
RESFRIADOR	VERIFICAR TEMPERATURA ENTRADA/SAÍDA ÁGUA	•			
KESI KIJIB SK	ATUAÇÃO DA CHAVE DE FLUXO		•		
	VERIFICAR VAZAMENTO NAS CONEXÕES E JUNTAS HIDRÁULICAS	•			
SISTEMA LUBRIFICAÇÃO	VERIFICAR O NÍVEL E A COLORAÇÃO DO ÓLEO, SE A COLORAÇÃO ESTIVER ESCURA OU MUITO ESCURA, <b>HÁ NECESSIDADE DE TROCA DO ÓLEO</b> MESMO ANTES DO PRAZO DE OVERHAUL DOS CPRS	•			
	VERIFICAR CONTATOS DOS CONTATORES DE FORÇA		•		
	INSPEÇÃO GERAL E REAPERTO		•		
QUADRO ELÉTRICO	VERIFICAR PONTO DE ATUAÇÃO DOS TRANSMISSORES DE PRESSÃO				•
	VERIFICAR INTERTRAVAMENTOS				•
	VERIFICAR OPERAÇÃO DOS TRANSMISSO- RES DE CONTROLE				•
	VERIFICAR AS VÁLVULAS / PURGADORES			•	
REDE	LIMPAR OS FILTROS DE ÁGUA	•			
HIDRÁULICA DE ÁGUA DO	REFAZER DANOS À PINTURA / ISOLAMENTO			•	
RESFRIADOR	LIMPAR INSPECIONAR BOMBAS DE ÁGUA			•	
	ANALISAR QUALIDADE DA ÁGUA	-			•

### NOTA:

Para regiões e/ou ambientes agressivos (que sofrem intensa ação de poluentes) reduzir os prazos à metade.

### 12.1.1. ROTINA DE MANUTENÇÃO DOS CONDENSADORES

ITEM	SERVIÇOS	PERIODICIDADE
1	INSPEÇÃO VISUAL SUPERFICIAL DO (S) CONDENSADOR (ES)	SEMANAL
2	PREENCHER A "FOLHA DE LEITURA" ITEM 16.9.	QUINZENAL
3	INSPEÇÃO VISUAL MINUCIOSA DO (S) CONDENSADOR (ES)	MENSAL
4	LAVAGEM DO CONDENSADOR	MENSAL
5	REAPLICAR O VERNIZ ANTI-CORROSÃO (QUANDO EXISTIR)	SEMESTRAL OU QUANDO NECESSÁRIO
6	PENTEAR AS ALETAS AMASSADAS	QUANDO NECESSÁRIO

### **NOTAS**

- 1.As rotinas de limpeza das superfícies são essenciais para manter as propriedades de operação da unidade, eliminando a contaminação e removendo os resíduos nocivos com eficiência a vida do condensador será aumentada proporcionando por sua vez o aumento da vida do resfriador.
- 2.0 descarte do(s) produto(s) químico utilizado na manutenção e/ou limpeza dos condensadores deverá ser executado conforme a legislação local.
- 3. Seguir rigorosamente o Plano de Manutenção Preventiva com o registro de cada manutenção.

- 4. As cores dos painéis (serpentinas) podem se alterar de forma e tonalidades diferentes dependendo da incidência dos raios solares sobre o Chiller.
- 5.0 Chiller não deve ficar exposto diretamente à ventos em qualquer de suas faces para evitar o acúmulo precipitado de partículas causadoras de oxidação e corrosão.
- 6. Qualquer parada do Chiller tanto no aguardo do start-up da planta quanto durante a operação do mesmo que resulte em mais de 5 dias sem operação, o Chiller deverá ter sua parte superior e faces dos condensadores protegidos contra o depósito de partículas causadoras de corrosão.

### Condensador

Inspecione o condensador e remova qualquer acúmulo de sujeira, a intervalos regulares. Outros materiais particulados como grama, pedaços de papel, fuligem, etc podem restringir o fluxo de ar, nestas situações o acúmulo deverá ser removido.

### 12.2. LUBRIFICAÇÃO

#### Compressor


Os compressores saem de fábrica com carga completa de óleo não sendo necessário, portanto, adicionar óleo ao mesmo desde que o ciclo de refrigeração permaneça selado.

Por este óleo ser altamente higroscópico, absorve umidade, sempre que o compressor for aberto deve-se também efetuar a troca do óleo pois mesmo com a execução de vácuo por um longo período, não é possível a retirada da umidade do mesmo.

TIPO DE CPR	GÁS REFRIGERANTE	TIPO DE ÓLEO	CARGA DE ÓLEO TOTAL (I)
50ASC-Z	R-407C	04SZ0155	6
60ASC-Z		04320133	O

O compressor pode trabalhar até 24000 horas, conforme acima mencionado, sem a necessidade de manutenção. Este tempo pode ser controlado através de horímetros instalados junto ao painel de controle. Após este período o mesmo deverá ser parado para ser efetuado o overhaul. Consultar a HITACHI para que este serviço possa ser executado.

A coloração do óleo do compressor deverá ser verificada regularmente para o melhor funcionamento do mesmo, se a coloração estiver escura ou muito escura, há necessidade de troca de óleo mesmo antes do prazo para overhaul do compressor. Este serviço deve ser executado por pessoal especializado.



### Carga de Óleo

Depois de efetuada a manutenção; overhaul, conserto de vazamentos, etc. retirar o flange cego localizado no separador de óleo do compressor.

Com um vasilhame graduado fazer a carga de óleo na quantidade especificada na tabela ou igual à retirada do compressor para os casos de manutenção exclusiva neste, com o auxílio de um funil para evitar o derramamento do mesmo.


Recoloque o flange cego no compressor.

### **NOTAS:**

1.Este processo deve ser feito o mais rápido possível para se evitar que o óleo do compressor absorva umidade.

2.Usar somente o óleo especificado pela HITACHI. O uso de óleo não especificado pode afetar o rendimento do Chiller.

Quando for necessária a troca do óleo é aconselhável também a troca do gás refrigerante pois o óleo nele contido pode ter perdido suas propriedades e também pode provocar o escurecimento precoce da nova carga de óleo.



Em nenhum outro ponto do compressor é permitido se fazer a carga de óleo.

Esta é a única manutenção permitida no interior do compressor feita por técnico especializado que não seja da Hitachi ou por ela indicado por escrito.

O descarte do óleo retirado do compressor deve ser executado conforme legislação local.

# CUIDADO


O óleo utilizado no Compressor Parafuso Hitachi foi especialmente desenvolvido para ele, não adicione qualquer outro tipo de óleo que não tenha a aprovação Hitachi.

A não observância destes itens coloca em grave risco o funcionamento do Chiller.

### **Motor dos Ventiladores**

Os rolamentos dos motores dos ventiladores são pré lubrificados não necessitando portanto de lubrificação adicional.

Recomenda-se a cada overhaul de compressor, fazer uma análise minuciosa de ruído e vibração nos rolamentos dos motores e substituí-los se necessário.



N°	ITEM		
1	HÉLICE DE ALUMÍNIO		
2	HÉLICE DE CLORETO DE VINIL (PADRÃO)		

### NOTA:

Quando realizados a substituição dos rolamentos dos motores, atente-se ao sentido de rotação dos ventiladores, pois existe o risco de sua inversão.



### CUIDADO

Em ambientes agressivos e propensos a aceleração do fenômeno da corrosão é terminantemente necessária a instalação imediata do Chiller bem como o início de sua operação. A não opção por parte do cliente em adquirir o "Kit Corrosão" no Chiller poderá comprometer em intervalo de tempo menor o eixo dos motores dos ventiladores (processo de corrosão) no caso da instalação e início de operação tardia.

### 12.3. PARADAS POR LONGOS PERÍODOS

Quando o Chiller for parado por longos períodos deve-se fazer a limpeza dos painéis, condensadores, etc. Deve –se também recolher o gás refrigerante dentro dos condensadores e feche as válvulas de esfera na linha de líquido. O Chiller deve ser coberto a fim de se evitar que os condensadores sejam sujos.

Em caso de regiões muito frias é aconselhável que a água do sistema seja drenada ou se acrescente uma solução anticongelante.

### 12.4. RETORNO DE OPERAÇÃO DEPOIS DE PARADAS LONGAS

Depois de paradas longas o procedimento para colocar o Chiller novamente em operação é conforme segue:

- 1.Inspecione e limpe completamente o Chiller.
- 2.Limpe as tubulações de água e o filtro "Y". Inspecione a bomba e os acessórios da tubulação de água.
- 3.Reaperte todas as conexões da instalação elétrica e painéis.

# CUIDADO

É necessário ligar a alimentação do comando 12 horas antes da colocação dos compressores em operação. Isso se faz necessário para que os aquecedores de óleo do compressor eliminem o acúmulo de refrigerante líquido no interior dos compressores.

## 12.5. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

A substituição de peças deve ser feita com consulta a lista de sobressalentes.



Não substitua peças do Chiller por peças que não sejam equivalentes.

### 12.6. CICLO DE REFRIGERAÇÃO

### Filtro Secador da Linha de Líquido e Sucção do Compressor

Verifique, sempre que o ciclo de refrigeração for aberto se há partículas no filtro secador da linha de líquido e de sucção do compressor.

O Chiller segue com filtro secador. Toda manutenção que requerer a abertura do ciclo de refrigeração, deverá ter seu elemento filtrante substituído. Seguir o procedimento abaixo:

Sempre que for necessário realize reparos em um ciclo de refrigeração (abertura do ciclo) o elemento filtrante da carcaça do filtro secador do ciclo deverá ser trocado.


- O elémento filtrante deve ser montado conforme procedimento abaixo obedecendo a sequencia de operações descritas entre os itens 1 a 10 a seguir:
- 1. Certifique-se que o conjunto do filtro esteja completamente sem pressão e retire o bujão.
- 2.Remova o flange do conjunto.
- 3. Solte os parafusos de fixação do conjunto.
- 4. Retire o porta suporte do elemento filtrante.
- 5.Limpe toda a parte interna.
- 6. Abra o recipiente lacrado e retire o elemento filtrante.

- 7.Não reponha a gaxeta do flange, a menos que ela esteja defeituosa. Havendo a reposição da gaxeta esta deverá ser lubrificada com uma fina camada de óleo antes do uso.
- 8.O prato com tela é o primeiro a ser montado, a tela deverá estar para dentro do furo do elemento filtrante. O último a ser montado é o prato com retentor, a posição correta deste deverá ser com a aba para fora afim de centralizar a mola no flange.

### **IMPORTANTE:**

A gaxeta com diâmetro maior deverá ser colocada no lado externo do prato com tela, entre o prato e a carcaça, para evitar que o líquido passe pela carcaça sem passar pelo elemento filtrante.

- 9. Coloque os parafusos de fixação e firme as partes.
- 10. Recoloque a montagem na carcaça, aperte os parafusos do flange e teste contra vazamento.



#### NOTAS:

1. As operações compreendidas entre 6 e 10 deverão ser feitas o mais rápido possível afim de evitar que o elemento filtrante absorva umidade ambiente.

2.Na substituição da pedra, não descarte o feltro, instalado entre a pedra e carcaça do filtro antes de verificar e/ou constatar se no novo refil o mesmo está disponível.



## CUIDADO

Jamais instale a pedra sem os elementos de vedação, juntas ou feltros.

Sempre que o ciclo sofrer manutenções em que o mesmo fique exposto à umidade, ciclo aberto, o óleo do compressor deverá ser trocado pois o mesmo pode absorver umidade perdendo suas características e prejudicando os componentes do compressor.

Depois de efetuada a manutenção; overhaul, conserto de vazamentos, etc. retirar o flange cego localizado no separador de óleo do compressor.

Com um vasilhame graduado fazer a carga de óleo na quantidade especificada com o auxílio de um funil para evitar o derramamento do mesmo.

Recolocar o flange cego no compressor.

### NOTAS:

1.Este processo deve ser feito o mais rápido possível para se evitar que o óleo do compressor absorva umidade.

2.Usar somente o óleo especificado pela HITACHI.O uso de óleo não especificado pode afetar o rendimento do Chiller.

### Carga de Refrigerante

Inspecione a carga de refrigerante do sistema conferindo as pressões de descarga e sucção. Execute um teste de vazamento, sempre que algum componente do ciclo de refrigeração for substituído. Quando a carga de fluído refrigerante for exigida, seguir as instruções dadas para três casos (para efetuar corretamente os trabalhos ver Capítulo 14.7. PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS):

# 1. Quando o Fluído Refrigerante vazar completamente.

Antes de carregar o ciclo com o fluído refrigerante o mesmo deve ser completamente evacuado e desidratado. Um manifold e uma bomba de vácuo devem ser providenciados para a execução dos trabalhos.

- -Abra completamente a válvula de esfera na linha de líquido:
- -Efetue a carga de óleo:
- -Conecte as juntas de inspeção na linha de líquido e na sucção do compressor do ciclo a ser recuperado;
- -Conecte a bomba de vácuo e execute o vácuo;
- -Efetue a carga de fluído refrigerante no ciclo de refrigeração pelo lado de baixa pressão utilizando uma balança para uma carga correta. A carga de fluído de refrigerante para cada Chiller consta na etiqueta de identificação do mesmo.

Caso a temperatura ambiente esteja muito baixa impedindo a transferência de fluído refrigerante do cilindro para o ciclo será necessário ligar o Chiller para que a carga de fluído refrigerante possa ser completada.

#### NOTA:

Para evitar uma mudança na composição de fluído refrigerante R-407C não utilize os mesmos equipamentos como cilindros de carga de gás, manifold, etc. utilizadas para outros fluidos refrigerantes.

# 2. Quando for necessária carga de Fluído Refrigerante adicional para R-407C.

Para o fluído refrigerante R-407C a carga de refrigerante sempre deve ser executada na fase líquida.

Quando necessária a execução da carga de fluído refrigerante nos chillers que dispõe de economizers, se faz oportuna a abertura da válvula solenóide (através de sua energização) instalada no início do ramal do economizer de modo a permitir o preenchimento das tubulações do circuito com o fluído refrigerante.

Os fluídos refrigerantes com número ASHRAE 4XX são misturas, em casos de vazamento podem ter a sua composição alterada. Apesar disso, testes realizados pelos fabricantes destes fluídos refrigerantes mostram que a redução da capacidade de refrigeração não ultrapassa 10% mesmo que sejam feitas 5 recargas de até 50% em peso. Sendo assim, em caso de vazamento, pode-se completar a carga desde que a mesma seja feita na fase líquida.



Quando uma recarga total ou parcial for necessária atente-se para:

\*O resfriador deve estar sem água no seu interior (vazio);

\*Caso haja água no interior do resfriador é de EXTREMA IMPORTÂNCIA que a bomba de água gelada esteja ligada de modo a promover a circulação interna da mesma, evitando-se o risco de congelamento d'água e consequente rompimento de tubos, comprometendo a "VIDA" do resfriador.

Se o Chiller possuir mais de um ciclo de refrigeração colocar todos os que não estiverem sendo verificados em manutenção desligando inclusive o disjuntor de alimentação daqueles ciclos.

### 12.7. PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS

#### Teste de Vazamento

Para realizar o teste de vazamento podem ser usados vários procedimentos como o uso de detectores, lamparinas ou água e sabão.

Para o gás refrigerante R-22 qualquer destes procedimentos podem detectar facilmente o vazamento porém para o gás refrigerante R-407C alguns processos podem ser demorados ou mesmo não eficazes recomendando-se então para esses casos o uso de equipamento específico.

### 1. Teste sem Fluído Refrigerante no Ciclo

- -Pressurize o ciclo com 1kg de fluído refrigerante (somente use detector ou lamparina);
- -Complete a pressurização com nitrogênio seco até atingir 13 kgf/cm<sup>2</sup>;
- -Procure por vazamentos em pontos suspeitos como soldas ou conexões;
- -Depois de encontrado e eliminado o vazamento repita a operação para confirmar a eficácia do trabalho executado.

#### NOTAS:

- 1. Caso seja utilizado um detector eletrônico não há necessidade de pressurizar o ciclo com nitrogênio.
- 2. Quando suspeitar que o vazamento é no resfriador:
- -Feche as Válvulas de Entrada e Saída de Agua;
- -Drene a Água contida no Resfriador;
- -Efetue o Teste no Resfriador.



Jamais introduzir oxigênio, acetileno ou outros gases inflamáveis no ciclo de refrigeração. Eles são extremamente perigosos e podem causar explosão.

### 2. Teste com Fluído Refrigerante no Ciclo

- -Nesse caso o uso de equipamentos básicos além da verificação das pressões de trabalho podem identificar se há vazamentos no ciclo de refrigeração;
- -Se for detectada a presença de vazamentos o fluído refrigerante deverá ser recolhido e, se necessário disposto apropriadamente;
- -Executar os procedimentos do item 1.

#### Vácuo

Deve ser realizado após o teste de vazamento e antes da carga de fluído refrigerante, sendo para isso necessário uma bomba de alto vácuo e um vacuômetro, preferencialmente eletrônico.

### Bomba de Vácuo

Trata-se de uma rotativa com capacidade de atingir até  $500\mu$ . Não adianta utilizar uma bomba de pistão pois sua capacidade de vácuo, cerca de =  $700\,\mu$ , não é compatível com o nível de vácuo exigido.

Antes de se iniciar o vácuo a bomba deve ser testada, devendo atingir no mínimo 200  $\mu$ . Caso contrário, deve-se trocar o óleo da mesma pois este deve estar contaminado. Se o problema persistir deve-se previamente fazer uma manutenção na bomba de vácuo.

#### Vacuômetro

Instrumento utilizado para leitura do nível de vácuo que estiver sendo executado.

Deve-se dar preferência a vacuômetros eletrônicos por serem mais precisos nas leituras dos baixos níveis de vácuo exigidos.

### Método de Vácuo


Existem diversos métodos de execução de vácuo, a seguir um dos procedimentos é recomendado:

- 1. Realize o 10 vácuo até atingir 500 µ no vacuômetro.
- 2. Quebre o vácuo, introduzindo gás refrigerante, até atingir uma pressão levemente acima de zero.
- 3. Realize um novo vácuo de 500 µ.

### 12.8. DIAGRAMA DE CICLO DE REFRIGERAÇÃO (SEM ECONOMIZER)

MODELOS: 120, 180, 240, 300TR (TOTAL) e 260, 320, 390TR (PARCIAL)


(HLS2798)



# 12.9. DIAGRAMA DE CICLO DE REFRIGERAÇÃO (COM ECONOMIZER)

# ${\sf MODELOS: 140, 210, 280, 350, 420TR \, (TOTAL) \, e \, 260, 320, 390TR \, (PARCIAL)}$

(HLS2799)




#### 12.10. REMOÇÃO DO COMPRESSOR

#### Ao Remover o Compressor

Para remover o compressor oriente-se pelos seguintes procedimentos:

- 1.Se o Chiller estiver sendo operado remotamente mude a chave Local/Remoto no painel de controle para o modo Local.
- 2.Se o Chiller possuir mais de um compressor coloque aqueles que não sofrerão manutenção em manutenção no painel de controle.
- 3. Ligue a bomba de água gelada e o Chiller por 10 minutos e verifique se o óleo está estável.
- 4.Desligue o Chiller e feche a válvula de esfera na linha de líquido.
- 5.Ligue o Chiller e acompanhe a queda da pressão de sucção no painel de controle. O controle irá desligar o compressor por falha de baixa pressão com 0,05 MPa.
- 6. Espere que as pressões de sucção e descarga se estabilizem. Se o valor da pressão de sucção atingir 0,05 MPa, repita a operação 5 por mais 4 ou 5 vezes.
- 7. Coloque o compressor em manutenção no painel de controle e desligue o disjuntor do ciclo correspondente.
- 8. Após este procedimento quase todo o fluído refrigerante estará recolhido no condensador.
- 9.Remova os parafusos dos tubos de Sucção e Descarga.



N°	ITEM
1	COMPRESSOR PARAFUSO
2	TUBO DE SUCÇÃO
3	FLANGE DE SUCÇÃO (COMPRESSOR/TUBO DE SUCÇÃO)
4	FLANGE DE DESCARGA 1 (COMPRESSOR/VÁLVULA DE RETENÇÃO)
5	VÁLVULA DE RETENÇÃO
6	FLANGE DE DESCARGA 2 (VÁLVULA DE RETENÇÃO/TUBO DE DESCARGA)
7	TUBO DE DESCARGA

- \* A remoção do compressor com ou sem recolhimento do fluído refrigerante (no condensador) deverá ser feita através da retirada dos parafusos "allen" existentes de modo a manter a válvula de retenção anexada à tubulação de descarga. Este procedimento garantirá a estanguidade do circuito mantido sob pressão.
- 10. Remova os cabos elétricos dos compressores.
- 11. Remova as porcas de fixação dos compressores.
- 12. Remova os compressores.



Os cabos dos compressores estão corretamente identificados por COR e Anilhas de identificação e amarrados de maneira a serem conectados cada um à sua FASE, portanto não solte a amarração e sempre que for reconectar verifique se as fases estão corretamente ligadas.

O relê contra inversão de fase atua somente na alimentação externa do Chiller portanto uma inversão acidental nos terminais dos contatores ou na caixa de bornes do compressor pode causar a queima do compressor.

#### NOTA 1:

Na caixa de terminais existente na parte superior do compressor, estão locados os 02 terminais do termostato de segurança. Estes **SEMPRE** deverão estar protegidos com uma camada de silicone neutro, garantindo assim a integridade dos mesmos a uma possível condensação. Vide Boletim Técnico: BT RCU 027 i.

#### 12.11. TORQUES DE APERTO

# 12.11.1.TORQUE DE APERTO PARA PARAFUSOS SEXTAVADOS

	TORQUE (N.m)										
DIMENSÃO	SEM CLAS	SIFICAÇÃO	CLASSIFICADO								
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo							
M5	4,0	5,5	5,0	7,5							
M6	6,0	9,0	8,4	12,0							
M8	14,0	20,0	18,0	26,0							
M10	M10 29,0 42,0		38,5	55,0							
M12	42,0	60,0	53,5	76,5							
M16	87,5	125,0	116,5	166,5							
M20	186,5	266,5	249,0	356,0							
M24	317,0	453,5	423,5	605,0							
M30	630,0	900,0	840,0	1200,0							
M36	1100,0	1580,0	1470,0	2100,0							

#### 12.11.2.TORQUE DE APERTO EM PORCAS CURTAS


DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO	CHAVE DE BOCA	TORQUE				
mm - (pol)	mm	N.m - (kgf.cm)				
6,35 (1/4")	16	15 (150)				
9,52 (3/8")	21	40 (400)				
12,70 (1/2")	24	55 (550)				
15,88 (5/8")	27	70 (700)				
19,05 (3/4")	34	100 (1000)				

#### 12.11.3.TORQUE DE APERTO EM CONTATORES E RELÉS

	TORQUE N. CIRCUÍ					
MODELO CONTATOR	FORÇA	COMANDO				
LC1-D09	1,7 (17)	1,7 (17)				
LC1-D40						
LC1-D50	6 (60)					
LC1-D65						
LC1-D80	9 (90)	1,2 (12)				
LC1-D95	3 (30)	1,2 (12)				
LC1-D115	14 (140)					
LC1-D150	14 (140)					
LC1-F185	18 (180)					
MODELO RELÉ	FORÇA	COMANDO				
LRD-08	1,7 (17)					
LRD-12	1,7 (17)					
LRD-3363		1,7 (17)				
LRD-3365	9 (90)	1,7 (17)				
LRD-4367	9 (90)					
LRD-4369						
LR9-F5371	18 (180)	1,2 (12)				



EM CASOS DE CURTO, DEVERÁ SER REALIZADA A VERIFICAÇÃO VISUAL DAS CONDIÇÕES DE ISOLAÇÃO DE FIOS, CABOS, BARRAMENTOS E DEMAIS COMPONENTES ELÉTRICOS.



#### TORQUE DE APERTO NO CONJUNTO BARRAMENTO

	DESCRIÇÃO	TORQUE	OBS
*	BASE FUSÍVEL NH-00	14 Nm - (140 kgf.cm)	PARAFUSO M8x15
*	BASE FUSÍVEL NH-1	20 Nm - (200 kgf.cm)	
*	BASE FUSÍVEL NH-2	20 Nm - (200 kgf.cm)	
**	SUPORTE TRIPOLAR MENOR (T-610)	4 Nm - (40 kgf.cm)	PARAFUSO M6
**	SUPORTE TRIPOLAR MENOR (T-715)	14 Nm - (140 kgf.cm)	PARAFUSO M8
***	FIXAÇÃO DO FECHAMENTO ESTRELA	5 Nm - (50kgf.cm)	

- \* TORQUE APLICADO NOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS CABOS DE POTÊNCIA QUE INTERLIGAM OS CONTATORES AO BARRAMENTO .
- \*\* TORQUE APLICADO NA FIXAÇÃO DOS SUPORTES NA PLACA DE FUNDO.
- \*\*\* TORQUE APLICADO NA FIXAÇÃO DO FECHAMENTO ESTRELA NO CONTATOR CMCS.

# 12.12. AJUSTES DOS DIPOSITIVOS DE CONTROLE E PROTEÇÃO


							MODEL	.O - RCU_	SAZ_HE						
			RCU050	RCU060	RCU070	RCU100	RCU110	RCU120	RCU130	RCU140	RCU150	RCU160	RCU170		
	Pressão de Alta (Pressostato Eletromecânico)					Rearme	Automático	, um para o	ada Comp	ressor					
	Desliga	kgf/cm²						28,5							
	Liga	kgf/cm²						24,5							
	Pressão de Alta (Sensor)	ng.rom	Descarregamento do Compressor												
	Liga	kgf/cm²	28,0												
	Pressão de Baixa (Sensor)	Kgi/oiii				Rearme	Automático	, um para o	ada Como	ressor					
	Controle ou Desliga	kgf/cm²		C	entrolo 2.5						o D407 €				
	Desliga Segurança	kgf/cm²	Controle 2,5 (R-22) / 3,1 (R-407 C) / 0,9 p/ Baixa Temperatura R22 e R407 C 0.5												
	Termostato Interno	Kgi/oiii		Rearme Automático, um para cada Compressor											
	Desliga	°C	115												
	Liga	0℃		93											
	Relé de Sobrecarga					Rearm	e Manual i		da Compre	essor					
	rtole de Cobrecarga			Rearme Manual, um para cada Compressor											
	220V/60Hz	A	130	160	190	130	160	160	190	190	130	160	160		
	380V/60Hz	Α	75	92	110	75	75 92	92	92 110	110	75	75 92	75 92		
sor	440V/60Hz	Α	65	80	95	65	65 80	80	80 95	95	65	65 80	65 80		
Do Compressor	220V/50Hz	Α	108	135	158	108	108 135	135	135 158	158	108	108 135	108 135		
Do Cc	380V/50Hz	Α	67	78	92	67	67	78	78	92	67	67	67		
	Assessed as 1. 61						78	^	92			78	78		
	Aquecedor de Óleo	166					um para	cada Com	pressor						
	-	W	150												
	Termostato Descarga		Um para cada Compressor 130												
	Desliga (Controle)	°C													
	Desliga (Segurança)	°C						140							
	Liga	°C						110							
	Tempo de Operação							Regulável							
	Anti-Reciclagem	mim.						3, 6 ou 10							
	Partida > Star Delta	seg.						5							
	Partida sem Carga	seg.	30												
	Fusiveis		Base tipo NH1												
	220V/60 e 50Hz	Α	250	315	315	250	250 315	315	315	315	250	250 315	250 315		
	380V/60 e 50Hz	Α	160	160	200	160	160	160	160 200	200	160	160	160		
	440V/60Hz	Α	160	160	200	160	160	160	160 200	200	160	160	160		
ဝှ							Um p	ara cada F			•	•			
Do	Fusível (Alimentação)	Α						10							
S	Fusível (Sequencia Fase)	Α						10							
	Plug Fusível						Um pa	ıra cada Ci	rcuito						
	Temperatura Fusão	°C						70~77							
	Proteção Anti-Congelamento						Um pa	ıra cada Ci	rcuito						
	Desliga	°C						2,0							
	Liga	°C						6,0							
	Termost. Desc. p/ By Pass Líqu	uido				Rearme	Automático	, um para o	ada Comp	ressor					
Siclo	Desliga	°C						75							
Do Ciclo	Liga	°C						110							
	Termost. Ar Ext. p/ Controle Ve						Rear	me Automá	atico						
	Desliga	°C						20							
	Liga	°C						22							
	Válvula de Alívio				Fechamer	nto Automá	tico (SE A	ACIONADA	DEVE SE	R SUBSTI	TUÍDA)				
	Inicio de Operação	kgf/cm² kPA						33 3226							
-							Um par	a cada Ver	ntilador						
lado	Relé de Sobrecarga							arme Manu							
enti	220V/60Hz	Α						6,5							
) )	380V/60Hz	A						3,9							
or d	440V/60Hz	A						3,3							
Do Motor do Ventilador	220V/50Hz	A						7,2							
Do	380V/50Hz	A						4,2							
		- /\						-,-							

						МС	DDELO - R	CU_SAZ_	HE						
			RCU180	RCU210	RCU240	RCU260	RCU280	RCU300	RCU320	RCU350	RCU390	RCU420			
	Pressão de Alta (Pressostato Eletromecânico)				Re	arme Autom	ático, um p	oara cada (	Compressor						
	Desliga	kgf/cm²					28	3,5							
	Liga	kgf/cm²	24,5												
	Pressão de Alta (Sensor)	3 **	Descarregamento do Compressor												
	Liga	kgf/cm²	28,0												
	Pressão de Baixa (Sensor)	3 * *	Rearme Automático, um para cada Compressor												
	Controle ou Desliga	kgf/cm²	Controle 2,5 (R-22) / 3,1 (R-407 C) / 0,9 para Baixa Temperatura R22 e R407 C												
	Desliga Segurança	kgf/cm²			, , ,	, (		.5							
	Termostato Interno	Ü	Rearme Automático, um para cada Compressor												
	Desliga	°C	115												
	Liga	°C	93												
	Relé de Sobrecarga				F	Rearme Man	ual, um pa	ra cada Co	mpressor						
	220V/60Hz	А	160	190	160	C1/C2 <b>160</b> C3/C4 <b>190</b>	190	160	C1~C3 <b>160</b> C4/C5 <b>195</b>	190	C1~C3 <b>160</b> C4~C6 <b>195</b>	190			
	380V/60Hz	Α	92	110	92	C1/C2 <b>92</b> C3/C4 <b>110</b>	110	92	C1~C3 <b>92</b> C4/C5 <b>110</b>	110	C1~C3 <b>92</b> C4~C6 <b>110</b>	110			
sor	440V/60Hz	А	80	95	80	C1/C2 <b>80</b> C3/C4 <b>95</b>	95	80	C1~C3 <b>80</b>	95	C1~C3 <b>80</b> C4~C6 <b>95</b>	95			
Do Compressor	220V/50Hz	А	135	158	135	C1/C2 <b>135</b> C3/C4 <b>158</b>	158	135	C1~C3 <b>135</b> C4/C5 <b>158</b>	158	C1~C3 <b>135</b> C4~C6 <b>158</b>	158			
Do Co	380V/50Hz	A	78	91	78	C3/C4 138 C1/C278 C3/C492	92	78	C4/C5138 C1~C378 C4/C592	92	C1~C378 C4~C692	92			
	Aquecedor de Óleo						nara aada	Compress			C4~C6 <b>9</b> Z				
	Aquecedor de Oleo	W				UIII		50	IUI						
	Termostato Descarga	VV													
	Desliga (Controle)	°C				OIII		Compress 30	iOI						
	Desliga (Segurança)	∘©	140												
	Liga	∘C		110											
	Tempo de Operação	U		Regulável											
	Anti-Reciclagem	mim.		3, 6 ou 10											
	Partida > Star Delta	seg.	5												
	Partida sem Carga	seg.													
	Fusiveis	oog.	g. 30 Base tipo NH1												
	220V/60 e 50Hz	А	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315			
	380V/60 e 50Hz	А	160	200	160	160 200	200	160	160 200	200	160 200	200			
	440V/60Hz	А	160	200	160	160 200	200	160	160 200	200	160 200	200			
မွ					•		Um para c	ada Fase							
Do	Fusível (Alimentação)	Α					1	0							
Con	Fusível (Sequencia Fase)	Α					1	0							
	Plug Fusível					U	Jm para ca	da Circuito							
	Temperatura Fusão	°C						<b>~</b> 77							
	Proteção Anti-Congelamento					U	Jm para ca	da Circuito							
	Desliga	°C						,0							
	Liga	℃			_			,0				_			
0	Termost. Desc. p/ By Pass Líqu				Re	earme Autom			Compressor						
Do Ciclo	Desliga	°C						75							
Do	Liga	°C						10							
	Termost. Ar Ext. p/ Controle Ver						Rearme A								
	Desliga 	°C						20							
	Liga	°C		_				22	/E 0== =:-	OT:-:-	4)				
	Válvula de Alívio	lentt c		Fech	amento A	utomático	•		E SER SUE	STITUID	4)				
	Inicio de Operação	kgf/cm² kPA						33 226							
lor						Ur	•	a Ventilado	or						
tilac	Relé de Sobrecarga						Rearme								
		^					6	,5							
Ven	220V/60Hz	Α	6,5												
do Ven	220V/60Hz 380V/60Hz	A	3,9												
otor do Ven	380V/60Hz 440V/60Hz						3	,3							
Do Motor do Ventilador	380V/60Hz	Α					3 3 7								

#### 12.13. LIMITES DE OPERAÇÃO

Condições

Após pelo menos 20 minutos de operação, verifique se o Chiller está trabalhando dentro dos limites de operação mostrados nos gráficos a seguir.





#### Manutenção Periódica

É necessária uma manutenção periódica de acordo com as **instruções deste manual** para que o Chiller funcione em boas condições de operação.

#### Fogo

Se ocorrer incêndio desligue totalmente a rede elétrica e use extintores sempre observando a finalidade do mesmo, o uso incorreto ou uso de extintores inadequados podem não obter eficácia na extinção do incêndio ou provocar sua propagação.


#### Gases Inflamáveis

Não opere o Chiller perto de gases inflamáveis como laca, pintura, óleo, etc. Afim de se evitar incêndio ou explosão.

#### Ativação de Dispositivo de Segurança

No caso ser ativados qualquer dos dispositivos de segurança e o Chiller for parado, remova a causa da obstrução e reinicie a operação do Chiller. Os dispositivos de proteção são utilizados para proteger o Chiller de uma operação anormal.

Então, se um dos dispositivos de segurança é ativado, remova a causa usando como referência a lista de "TROUBLESHOOTING" no **Capítulo 15** deste manual.



# A PERIGO

#### Portas do Quadro Elétrico

Não opere o Chiller com as portas do quadro elétrico abertas, elas são as únicas proteções contra choque elétrico. Para executar serviços de manutenção sempre desligue o disjuntor geral.

#### **Partes Quentes**

O Chiller possui partes quentes como o lado da descarga dos compressores, tubos de descarga e coletores de descarga dos condensadores, portanto não toque nessas partes sob o risco de queimaduras graves.

#### **Finalidade**

Não utilize estes Chillers para resfriar ou aquecer água potável. Obedeça a códigos e regulamentos locais.

#### Falha

Desligue todos os disjuntores principais se houver vazamento de refrigerante ou vazamento de água.

#### **Fusível**

Utilize fusíveis e disjuntores de proteção adequados. Não use arames de aço ou arames de cobre em vez de fusíveis. Se for utilizado, acidentes sérios como incêndio podem acontecer.

#### Dispositivos de Segurança

Não provoque curto circuito nos dispositivos de segurança, eles são a garantia de proteção do Chiller em situações anormais.

#### Ajustes dos Dispositivos de Segurança

Não altere os ajustes dos dispositivos de segurança, isso pode incorrer em sérios danos ao Chiller. Não toque nos componentes elétricos durante o funcionamento do Chiller.

Não faça acionamento mecânico nas bobinas dos contatores, isso pode incorrer em sérios danos ao Chiller ou provocar curto circuito no mesmo ou na instalação.

# 13 TROUBLESHOOTING

A tabela a seguir tem como objetivo facilitar a detecção e solução de possíveis problemas que possam ocorrer. As falhas são identificadas no painel de controle através de códigos que podem ser verificados na etiqueta de controle e operação fixada no Chiller.



Para todos os casos antes que o compressor ou Chiller atingido pela falha seja colocado novamente em operação é necessário antes ser analisada a causa da ocorrência da falha para que não haja repetição da mesma.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	VERIFICAÇÃO / AÇÃO CORRETIVA
	CICLO SEM ALIMENTAÇÃO DE FORÇA	LIGAR A ALIMENTAÇÃO
		VERIFICAR SE HÁ CURTO CIRCUITO
	FUSÍVEL QUEIMADO OU DISJUNTOR DESARMADO	VERIFICAR SE HÁ CABOS SOLTOS. REAPERTAR OU
	MAU CONTATO (QUADRO DO CLIENTE)	TROCAR, SE NECESSÁRIO
MOTOR DO	BOBINA DO CONTATOR QUEIMADA	ANALISAR CAUSAS E CONSERTAR OU TROCAR
VENTILADOR NÃO	MAU CONTATO	
FUNCIONA	RELÊ DE SOBRECARGA DESARMADO	RESETAR O RELÊ
	BAIXA VOLTAGEM	VERIFICAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
	CABOS DO MOTOR EM CURTO	VERIFICAR TERMINAIS NOS MOTORES E
	MAU CONTATO	CONTATORES, REAPERTAR OU TROCAR, SE
		NECESSÁRIO
	MOTORES DO VENTILADOR NÃO FUNCIONAM	VERIFICAR ITENS ANTERIORES
	INTERLOCK DA BOMBA D'ÁGUA ESTÁ ABERTO	VERIFICAR CONTATOR DA BOMBA
	INTERECOR DA BOMBA D'AGGA ESTA ABERTO	HOUVE DESARME POR SOBRECARGA? RESETAR
	ACIONADA ALGUMA PROTEÇÃO ELÉTRICA	ANALISAR AS CAUSAS E RESETAR COM CHAVE
	ACIONADA ALGUMA PROTEÇÃO ELETRICA	DSW3 1 A 6 (VER AS CAUSAS SEGUINTES)
	FUSÍVEL DO TRIFÁSICO QUEIMADO OU COM MAU	
	CONTATO (DISPLAY DA IHM APAGA CONTÍNUO	TROCAR O FUSÍVEL DANIFICADO
COMPDESSOR NÃO	QUANDO O FUSÍVEL ESTÁ QUEIMADO OU APAGA	TROCAR O FOSIVEL DANIFICADO
COMPRESSOR NÃO	EM INTERVALOS QUANDO É MAU CONTATO)	
FUNCIONA	CONEXÃO DAS FASES NA RÉGUA DE FORÇA	INVERTER 2 DAS 3 FASES R,S E T NA RÉGUA DE
	INCORRETA	FORÇA DO CHILLER
	CONECTORES DOS TRAFOS DE COMANDO SOLTOS	VERIFICAR E RECOLOCAR OS CONECTORES
	TRAFO DE COMANDO COM DEFEITO OU QUEIMADO	TROCAR O COMPONENTE
	BOBINA DO CONTATOR DE FORÇA OU AUXILIAR	
	QUEIMADA (NESSE CASO SOMENTE OS	TROCAR O COMPONENTE
	VENTILADORES ENTRAM EM OPERAÇÃO)	
		VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO
		DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO.
COMPRESSOR PARADO	PRESSÃO DE DESCARGA EXCESSIVA	CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO,
POR ALTA PRESSÃO		LIMPAR
	PRESSOSTATO DE ALTA DESREGULADO OU COM	
	DEFEITO	REAJUSTAR OU SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO
		VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO
	PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS	DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO
	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO FORA DOS LIMITES,	VEDICIONE TEMPO E COMPANIO E COMP
COMPRESSOR PARADO	FALTA DE FASE OU DESBALANCEADAS	VERIFICAR TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO
POR SOBRECORRENTE	TERMINAL COLTEC	VERIFICAR FIXAÇÃO DOS TERMINAIS DOS
	TERMINAIS SOLTOS	CONTATORES RÉGUAS DE FORÇA E DISJUNTORES
	MOTOR DO COMPRESSOR QUEIMADO	REPARAR OU SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO
	RELÊ DE SOBRECARGA ATUADO	RESETAR O RELÊ DE SOBRECARGA
	FUSÍVEL DO TRIFÁSICO QUEIMADO OU COM MAU	TROOMS SUGGEST BANGES :
COMPRESSOR NÃO	CONTATO	TROCAR FUSÍVEL DANIFICADO
APARECE NO DISPLAY	CABOS RST NA PLACA DO CPR SOLTOS	VERIFICAR OS CABOS E RECONECTAR
COMO HABILITADO	CHAVE DSW3 1 ~ 6 ACIONADA POR OPERADOS	VERIFICAR SE HÁ MANUTENÇÃO NO CPR DESL
	CHAVE DSW3 1 ~ 6 EM POSIÇÃO INTERMEDIÁRIA	VERIFICAR E CORRIGIR POSICIONAMENTO CHAVE
	TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA MUITO BAIXA	VERIFICAR AJUSTE NA PLACA DE CONTROLE
COMPRESSOR PARADO		VERIFICAR SE A MAU FUNCIONAMENTO E
POR TERMOSTATO	TERMISTOR COM DEFEITO	SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO
ANTICONGELAMENTO	BAIXA VAZÃO DE ÁGUA	VERIFICAR ROTAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA
	AR NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA	PURGAR O AR DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA
Ĺ	ALL INT LODGEWAYOU DE VIGOR	I OLOVIL O VIL DY LODOTYČAO DE VOOV

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO FOR DOS LIMITES, FALTA DE FASE OU DESBALANCEADAS  VERIFICAR TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO.  VERIFICAR SE HÁ VAZAMENTOS.  VALVULA SOLEMÓIDE BY PASS TRAVADA ABER DESTRAVADA COM LEVES BATIDAS E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR A TUAÇÃO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  AJUSTE DO TERMOSTATO  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  CAPACIDADE INSUFICIENTE  CAPACIDADE INSUFICIENTE  VALVULAS SOLEMÓIDES DO COMPRESSOR COM DEFEITO  PEÇAS INTERNAS DESGASTADAS  DESCARREGAMENTO PEÇAS INTERNAS DESGASTADAS  DESCARREGAMENTO PECAPACIDAD PARA O COMPRESSOR COM DE EXPANSÃO  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR COM DE EXPANSÃO  PARA O COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DO AVILVULAS DE CAPACIDADE NÃO PARA O COMPRESSOR COM DE EXPANSÃO  REAPERTO GERAL  AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA  VERIFICAR A TUAÇÃO DAS VALVULAS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EXPANSÃO  VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DA VALVULAS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EXPANSÃO  REPERTO GERAL  AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA  VERIFICAR VALOR AJUSTADO E CORRIGIR  TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR VALOR AJUSTADO E CORRIGIR  TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR OM DE EXPANSÃO  DE EXPANSÃO  DE EXPANSÃO  DE EXPANSÃO  AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA  VERIFICAR VALOR AJUSTADO E CORRIGIR  TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMÍTES DE OPERAÇÃO  VALVULAS SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM DENTRO DOS LIMÍTES DE OPERAÇÃO  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  DESTRAVAR  VERIFICAR SE OCHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMÍTES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE OCHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMÍTES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE OLO DOS VENTILADORES ESTAVAR  VERIFICAR SE OCHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMÍTES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE OCORDOS VENTILADORE	
COMPRESSOR PARADO POR TERMOSTATO INTERNO OU DE DESCARGA  SUPERAQUECIMENTO EXCESSIVO  SUPERAQUECIMENTO EXCESSIVO  SUPERAQUECIMENTO EXCESSIVO  SUPERAQUECIMENTO EXCESSIVO  SUPERAQUECIMENTO EXCESSIVO  SUPERAQUECIMENTO EXCESSIVO  COMPONENTE COM DEFEITO  COMPONENTE COM DEFEITO  VERIFICAR A ATUAÇÃO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  AJUSTE DO TERMOSTATO  REAJUSTAR O TERMOSTATO  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  AJUSTE DO TERMOSTATO  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VÉRIFICAS SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAS SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAS SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE CARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  PEÇAS INTERNAS DESGASTADAS  PARA O COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO  COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DA VÁLVUL DE EXPANSÃO  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DA VÁLVUL DE EXPANSÃO  TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR VALOR AJUSTADO E CORRIGIR  TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR VALOR AJUSTADO E CORRIGIR  TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR VALOR AJUSTADO E CORRIGIR  TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA  DO LIMITE  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  LIMPAR  VALVULAS DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO  DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO  DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO  DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO  DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO  DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO  DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO  DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO  DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO	
COMPRESSOR PARADO POR TERMOSTATO INTERNO OU DE DESCARGA  COMPONENTE COM DEFEITO  COMPONENTE COM DEFEITO  CAPACIDADE INSUFICIENTE  CAPACIDADE INSUFICIENTE  COMPRESSOR COM RUÍDO  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  CAPACIDADE RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR COM DESCARREGAMENTO PELO CONTROLE DE CAPACIDADE CAPACIDADE RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR COM DESCARREGAMENTO PELO CONTROLE DE CAPACIDADE CAPACIDADE RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR FUNCIONA  PRESSÃO DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  DESCARREGAMENTO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  COMPRESSOR COM RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  COMPRESSOR E OLUÇÃO EXCESSIVAS DESCARREGAMENTO PELO CONTROLE DE CAPACIDADE CAPACIDA	
POR TERMOSTATO INTERNO OU DE DESCARGA  COMPONENTE COM DEFEITO  COMPONENTE COM DEFEITO  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  AJUSTE DO TERMOSTATO  CAPACIDADE INSUFICIENTE  CAPACIDADE INSUFICIENTE  COMPRESSOR COM RUÍDO  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR COMPRESSOR COM PARAFUSOS SOLTOS  AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  PRESSÃO DE CAPACIDADE INSUFICIENTE  COMPRESSOR COM RUÍDO  COMPRESSOR COM RUÍDO  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR COMPRESSOR COM PARA O COMPRESSOR COM RUÍDOS INCOMUNS  PARAFUSOS SOLTOS  AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  PEÇAS INTERNAS DESGASTADAS  PARA O COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO COMPRESSOR E PUNCIONAMENTO DO COMP	Τ.
INTERNO OU DE DESCARGA  COMPONENTE COM DEFEITO  COMPONENTE COM DEFEITO  COMPONENTE COM DEFEITO  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  CAPACIDADE INSUFICIENTE  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  AJUSTE DO TERMOSTATO  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VERIFICAS E O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAS E O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAS E O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAS E O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAS E O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAS E O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAS E O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAS E O CHILLER ESTÁ OPERANDO COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO  VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO  VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DA VÁLVU DE EXPANSÃO  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  ALTA PRESSÃO DE DESCARREGAMENTO DEFEITO  TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR SU ALIOR AJUSTADO E CORRIGIR TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR SU ALIOR AJUSTADO E CORRIGIR TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR SU ALIOR AJUSTADO E CORRIGIR TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR SU ALIOR AJUSTADO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  LIMPAR O FILTRO  TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA DE LIMPAR O FILTRO  TEMPERAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR SU OCUM DESTRUÇÃO CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO LIMPAR  VERIFICAR SU OCUM DESTRUÇÃO CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO LIMPAR  VERIFICAR SU OCUM DESTRUÇÃO DENTRO DOS LIMÍTES DE OPERAÇÃO DENTRO DOS LIMÍTES DE OPERAÇÃO DENTRO DOS LIMÍTES DE OPERAÇÃO DENTRO DOS LIMPAS DE OPERAÇÃO DENTRO DOS LIMÍTES	,
PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  AJUSTE DO TERMOSTATO  CAPACIDADE INSUFICIENTE  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  AJUSTE DO TERMOSTATO  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  REAJUSTAR O TERMOSTATO  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VÁLVULAS SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM DEFEITO  COMPRESSOR COM RUÍDOS INCOMUNS  PARAFUSOS SOLTOS  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  CAPACIDADE NÃO FUNCIONA  PARAFUSOS SOLTOS  AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  FILTRO DA LINHA DE LÍQUIDO ENTUPIDO  TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA DO LIMÍTE  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  DESCARGA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  DEFICAR A SULVILAS, NO CASO DA VÁLVU DE EXPANSÃO  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  LIMPAR  VÉRIFICAR SO OFILLER ESTÁ OPERANDO DESCARGA SULVULAS DE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR VALOR AJUSTADO E CORRIGIR  TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA DO LIMÍTE  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  LIMPAR  VÁLVULA DE RETENÇÃO TRAVADA OU ESFERA PARCIALMENTE FECHADA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMÍTES DE OPERAÇÃO  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO DE STRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMÍTES DE OPERAÇÃO  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMÍTES DE OPERAÇÃO  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO DESTRAVAR  VERIFICAR SE OCHILLER ESTÁ OPERANDO DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMÍTES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMÍTES DE OPERAÇÃO  DESTRAVAR  VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADORS SE SE  VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADORS SE SE  VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADORS SE SE  VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADORS SE  VERIFICAR SE O CHILLER SETÁ OPERAÇÃO  VERIFICAR	
PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  AJUSTE DO TERMOSTATO  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  CAPACIDADE INSUFICIENTE  AJUSTE DO TERMOSTATO  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VÉRIFICAS SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VÉRIFICAS SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VÉRIFICAS SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VÉRIFICAS SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VÉRIFICAS SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VÉRIFICAS SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VÉRIFICAS SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VÉRIFICAS ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DA VÁLVU DE EXPANSÃO  REAPACIDADE NÃO  PRESOR E FUNCIONAMENTO DA VÁLVU DE EXPANSÃO  REAPERTO GERAL  AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA  VERIFICAR VALOR AJUSTADO E CORRIGIR  TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  LIMPAR  VÁLVULAS SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM  DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADDRESS ESTADAS PRADESICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADDRESS ESTADAS PRADESICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO	
AJUSTE DO TERMOSTATO  CAPACIDADE INSUFICIENTE  AJUSTE DO TERMOSTATO  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS INSUFICIENTE  AJUSTE DO TERMOSTATO  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS DESTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VÉRIFICAS E O CHILLER ESTÁ OPERANDO DETRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAS E O CHILLER ESTÁ OPERANDO DETRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  PEÇAS INTERNAS DESGASTADAS  PARA O COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO  VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DA VÁLVU DE EXPANSÃO  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  DESCARREGAMENTO PEÇAS INTERNAS DESGASTADAS  PARA O COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO  VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DA VÁLVU DE EXPANSÃO  REAJUSTAR O COMPRESSOR OS VERIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE CARREGAMENTO DO COMPRESSOR COM DE EXPANSÃO  VERIFICAR SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO LIMPAR  VÉRIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SUBSTITUIR, SE OCHILLER ESTÁ OPERANDO DESTRAVAR  VERIFICAR SUBSTITUIR, SE OCHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE OCHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE OCHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE OCHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADDRES ES:	
CAPACIDADE INSUFICIENTE  AJUSTE DO TERMOSTATO  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VÁLVULAS SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM DEFEITO  PEÇAS INTERNAS DESGASTADAS  COMPRESSOR COM RUÍDO  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  RUÍDOS INCOMUNS  DESCARREGAMENTO DE SAÍDA DA ÁGUA  TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  PRAFUSOS SOLTOS  AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  PERO CONTROLE DE CAPACIDADE NÃO FUNCIONA  PITITO DA LÍNHA DE LÍQUIDO ENTUPIDO  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  PRESSÕES OCUMENTADO SO VERIFICAR SU TERMISTO DE PERAÇÃO  VERIFICAR SU DEFENÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO PLADO DA LÍNHA DE LÍQUIDO ENTUPIDO  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  PREMITICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LÍMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LÍMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LÍMITES DE OPERAÇÃO  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO LÍMPAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LÍMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LÍMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LÍMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LÍMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LÍMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LÍMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LÍMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LÍMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADORES ESTA	
CAPACIDADE INSUFICIENTE  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VERIFICA SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VÉRIFICA SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICA SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  PEÇAS INTERNAS DESGASTADAS  PARA O COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO  VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO  VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DA VÁLVU DE EXPANSÃO  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  REAPERTO GERAL  AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA  VERIFICAR VALOR AJUSTADO E CORRIGIR  TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  PRESSÃO DE DEIMITE  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  LIMPAR O FILTRO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO, LIMPAR  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TORDOS OS VENTU ADORES ESTA	
INSUFICIENTE  VÁLVULAS SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM DEFEITO  VÁLVULAS SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM DEFEITO  PEÇAS INTERNAS DESGASTADAS  PEÇAS INTERNAS DESGASTADAS  PEÇAS INTERNAS DESGASTADAS  PERA O COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  REAPERTO GERAL AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA  TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  PESCARREGAMENTO PELO CONTROLE DE CAPACIDADE NÃO FUNCIONA  PERA SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM DEFEITO  FILTRO DA LINHA DE LÍQUIDO ENTUPIDO TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO VERIFICAR AS VÁLVULAS, NO CASO DA VÁLVU DE RETRO, O DOS LIMITES DE OPERAÇÃO VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DESCARRADO DAS LIMITES DE OPERAÇÃO CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO LIMPAR  VÉRIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADORES ESTA	
VÁLVULAS SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM DEFEITO  VÁLVULAS SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM DEFEITO  PEÇAS INTERNAS DESGASTADAS  PARA O COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO  VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DA VÁLVU DE EXPANSÃO  REAPERTO GERAL AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  TEMPERATURA DO SAÍDA COM DEFEITO  PELO CONTROLE DE CAPACIDADE NÃO FUNCIONA  PILTRO DA LINHA DE LÍQUIDO ENTUPIDO TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO LIMPAR  VÁLVULAS DE OPERAÇÃO CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO LIMPAR  VÁLVULA DE RETENÇÃO TRAVADA OU ESFERA PARCIALMENTE FECHADA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VERIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO DE SUBSTITUIR, SE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE DESCARREGAMENTO DE SUBSTITUIR, SE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE DESCARREGAMENTO DE SUBSTITUIR, SE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE DESCARRE	
DEFEITO SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO PEÇAS INTERNAS DESGASTADAS PARA O COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DA VÁLVU DE EXPANSÃO RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DA VÁLVU DE EXPANSÃO REAPERTO GERAL AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO VALVULAS SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM DEFEITO VALVULAS SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM DEFEITO DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO LIMPAR O FILTRO TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO LIMPAR  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS VERIFICAR AS VÁLVULAS, NO CASO DA VÁLVU DE RETENÇÃO DAR LEVES BATIDAS PARA DESTRAVAR VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADORES EST	
PEÇAS INTERNAS DESGASTADAS  PARA O COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO  VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DA VÁLVU DE EXPANSÃO  REAPERTO GERAL  AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA FUNCIONA  PELO CONTROLE DE CAPACIDADE NÃO FUNCIONA  FILTRO DA LINHA DE LÍQUIDO ENTUPIDO DESCARREGAMENTO TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  PARA O COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DO VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DA VÁLVU DE EXPANSÃO  VERIFICAR VALOR AJUSTADO E CORRIGIR TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO VERIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  LIMPAR O FILTRO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO, LIMPAR VÁLVULA DE RETENÇÃO TRAVADA OU ESFERA PARCIALMENTE FECHADA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  PRESICAR SE TODOS OS VENTIL ADORES ES	
COMPRESSOR COM RUÍDO  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  RETORNO DE LÍQUIDO PARA O COMPRESSOR  REAPERTO GERAL  AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  VÁLVULAS SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM DEFEITO  FILTRO DA LINHA DE LÍQUIDO ENTUPIDO TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DA VÁLVU DE EXPANSÃO  VERIFICAR O SUPERAQUECIMENTO DO COMPRESSOR E FUNCIONAMENTO DA VÁLVU DE EXPANSÃO  VERIFICAR AJUSTADO E CORRIGIR  VERIFICAR AS UNICA JUSTADO E CORRIGIR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO, LIMPAR  VÉRIFICAR AS VÁLVULAS, NO CASO DA VÁLVU DE RETENÇÃO DAR LEVES BATIDAS PARA DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADORES EST	
RUÍDOS INCOMUNS  RUÍDOS INCOMUNS  PARAFUSOS SOLTOS  REAPERTO GERAL  AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA  TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  VÁLVULAS SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM DEFEITO  FILTRO DA LINHA DE LÍQUIDO ENTUPIDO TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  ALTA PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  DE EXPANSÃO REAPERTO GERAL VERIFICAR VALOR AJUSTADO E CORRIGIR TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO VERIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  URRIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO, LIMPAR  VÁLVULA DE RETENÇÃO TRAVADA OU ESFERA DESTRAVAR  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADORES ESTA	
RUÍDOS INCOMUNS  DESCARREGAMENTO PELO CONTROLE DE CAPACIDADE NÃO FUNCIONA  FILTRO DA LINHA DE LÍQUIDO ENTUPIDO  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  REAPERTO GERAL  VERIFICAR VALOR AJUSTADO E CORRIGIR  TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  LIMPAR O FILTRO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO LIMPAR  VÉRIFICAR AS VÁLVULAS, NO CASO DA VÁLVU DE RETENÇÃO DAS LEVES BATIDAS PARA DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADORES EST	.A
DESCARREGAMENTO PELO CONTROLE DE CAPACIDADE NÃO FUNCIONA  AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  VÁLVULAS SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM DEFEITO  FILTRO DA LINHA DE LÍQUIDO ENTUPIDO TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  AJUSTE DA TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA VERIFICAR VALOR AJUSTADO E CORRIGIR TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR A TUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR A TUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTULADORES EST	
DESCARREGAMENTO PELO CONTROLE DE CAPACIDADE NÃO FUNCIONA  TERMISTOR DE SAÍDA COM DEFEITO  TESTAR E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  VÉRIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  ALTA PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO LIMPAR  VÉRIFICAR AS VÁLVULAS, NO CASO DA VÁLVU DE RETENÇÃO DAR LEVES BATIDAS PARA DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADORES EST	
VÁLVULAS SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM DEFEITO  VÁLVULAS SOLENÓIDES DO COMPRESSOR COM DEFEITO  VÉRIFICAR ATUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  FILTRO DA LINHA DE LÍQUIDO ENTUPIDO  TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA DO LIMITES DE OPERAÇÃO  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  VÉRIFICAR AS VÁLVULAS, NO CASO DA VÁLVU DE RETENÇÃO DAR LEVES BATIDAS PARA DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VÉRIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTILIADORES ESTA	
FUNCIONA  DEFEITO  DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  FILTRO DA LINHA DE LÍQUIDO ENTUPIDO  TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA DO LIMPAR O FILTRO  TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  DESCARREGAMENTO E SUBSTITUIR, SE NECESSÁRIO  LIMPAR VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DESTRUÇÃO DAR LEVES BATIDAS PARA DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTILADORES ESTA	
ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  FILTRO DA LINHA DE LÍQUIDO ENTUPIDO  FILTRO DA LINHA DE LÍQUIDO ENTUPIDO  LIMPAR O FILTRO  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO LIMPAR  VÉRIFICAR AS VÁLVULAS, NO CASO DA VÁLVU DE RETENÇÃO DAR LEVES BATIDAS PARA DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADORES EST	
TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ACIMA DO LIMITE  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  VÉRIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO, LIMPAR  VÉRIFICAR AS VÁLVULAS, NO CASO DA VÁLVU DE RETENÇÃO DAR LEVES BATIDAS PARA DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADORES EST	
DO LIMITE  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO  LIMPAR  VÁLVULA DE RETENÇÃO TRAVADA OU ESFERA PARCIALMENTE FECHADA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTILADORES ESTÁ  VERIFICAR SE TODOS OS V	
ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  CONDENSADOR SUJO OU COM OBSTRUÇÃO, LIMPAR  VÁLVULA DE RETENÇÃO TRAVADA OU ESFERA PARCIALMENTE FECHADA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VERIFICAR AS VÁLVULAS, NO CASO DA VÁLVU DE RETENÇÃO DAR LEVES BATIDAS PARA DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTILADORES ESTA	
ALTA PRESSÃO DE DESCARGA  VÁLVULA DE RETENÇÃO TRAVADA OU ESFERA PARCIALMENTE FECHADA  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VERIFICAR SE TODOS OS VENTILADORES ESTA	
DESCARGA  VALVULA DE RETENÇÃO TRAVADA OU ESFERA  PARCIALMENTE FECHADA  DE RETENÇÃO DAR LEVES BATIDAS PARA  DESTRAVAR  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO  DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTILADORES ESTÁ  VERIFICAR SE TODOS OS VENTILADORES ESTÁ  DE RETENÇÃO DAR LEVES BATIDAS PARA  DE RETENÇÃO	
PARCIALMENTE FECHADA  DE RETENÇÃO DAR LEVES BATIDAS PARA  DESTRAVAR  PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO  DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTILADORES EST	_A
PRESSÕES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTIL ADORES ES	
PRESSOES DE DESCARGA E SUCÇÃO EXCESSIVAS  DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  VERIFICAR SE TODOS OS VENTILADORES ES:	
CÁS NÃO CONDENSADO MA LINHA DE LÍQUIDO VERIFICAR SE TODOS OS VENTILADORES ES	
I MAG NACLA INCENSALICINAL DEL COURCE	ÃO
OPERANDO	
TEMPERATURA DO AR DE CONDENSAÇÃO ABAIXO VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO DO LIMITE  DO LIMITE  DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO	
CARGA DE EL LÍDO REFRIGERANTE INSUFICIENTE ADICIONAR EL LÍDO REFRIGERANTE	
BAIXA PRESSÃO DE DESCARGA VAZAMENTO DE FLUÍDO REFRIGERANTE RECUPERAR OU SUBSTITUIR O COMPONENTI	
AVARIADO	
PRESSÃO DE SUCÇÃO MUITO BAIXA  VERIFICAR SE O CHILLER ESTÁ OPERANDO  PRANTO POS LIMITES DE OPERA ÃO	
DENTRO DOS LIMITES DE OPERAÇÃO  ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA NA ENTRADA DO VERIFICAR A ISOLAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE	
ALTA PRESSÃO DE RESFRIADOR ÁGUA E AS ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕ	
SUCÇÃO ALTERAÇÃO NO AJUSTE DA VÁLVULA DE CONSULTAR A FÁBRICA PARA EFETUAR O AJU	
EXPANSÃO PADRÃO	
BAIXA TEMPERATURA DA ÁGUA NA ENTRADA DO VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕ	ES
RESFRIADOR  ALTERAÇÃO NO AJUSTE DA VÁLVULA DE CONSULTAR A FÁBRICA PARA EFETUAR O AJU	
BAIXA PRESSÃO DE EXPANSÃO PADRÃO	,,_
SUCÇÃO CARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE INSUFICIENTE ADICIONAR FLUÍDO REFRIGERANTE	
EXCESSO DE ÓLEO DENTRO DO RESFRIADOR PURGAR O ÓLEO	
ALTA INCRUSTAÇÃO OU PARTÍCULAS NO EFETUAR A LIMPEZA DO RESFRIADOR	
RESFRIADOR SEM LEITURA NOS	
SENSORES DE PRESSÃO CONECTORES DOS TRAFOS DE COMANDO SOLTOS VERIFICAR E RECOLOCAR OS CONECTORES	
E TEMPERATURA E SEM TRAFO DE COMANDO COM DEFEITO OU QUEIMADO TROCAR O COMPONENTE	
SINAL DE ALARME	
CPU NOVA E NÃO CONFIGURADA PROGRAMAR CPU (ASSISTÊNCIA TÉCNICA)	
INTERLIGAÇÕES EXTERNAS NÃO EXECUTADAS VERIFICAR ESQUEMA ELÉTRICO E REVER INTERLIGAÇÕES	
TODOS OS CICLOS NAO  VERIEICAR CALISAS E ESTABELECER	
FUNCIONAM FALTA ALIMENTAÇÃO DE FORÇA E OU COMANDO ALIMENTAÇÃO	
CONECTORES DOS TRAFO DE COMANDO SOLTO VERIFICAR E RECOLOCAR OS CONECTORES	
TRAFO DE COMANDO COM DEFEITO OU QUEIMADO   TROCAR O COMPONENTE	

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	VERIFICAÇÃO / AÇÃO CORRETIVA
	BOBINA DA VÁLVULA QUEIMADA	TROCAR COMPONENTE
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	TERMINAL DO SENSOR DE CORRENTE SOLTO	RECOLOCAR (NÃO HÁ ALARME PARA ESTE CASO)
VÁLVULAS DE CARREGAMENTO NÃO FUNCIONAM	SENSOR COM DEFEITO	TROCAR COMPONENTE (NÃO HÁ ALARME PARA ESTE CASO)
T GIVOIGIV/ WI	PRESSÃO DE SUCÇÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO	VER CAPÍTULO 12 CONTROLES INTERNOS PODE HAVER FALTA DE FLUÍDO REFRIGERANTE
VARIAÇÕES CONSTANTES NOS SINAIS ANALÓGICOS DE PRESSÃO E TEMPERATURA	FALTA DE ATERRAMENTO	VERIFICAR ATERRAMENTO DO CHILLER DEVER SER MENOR QUE 5 OHMS
VARIAÇÃO NA OPERAÇÃO SEM CAUSA LOCAL APARENTE	CHILLER INSTALADO PRÓXIMO A GERADORES DE FORÇA	VER ITEM 6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, USO DE GERADORES
ALARMES QUE NÃO CONSTAM NA LISTA	CONECTORES SOLTOS NAS PLACAS OU LIGAÇÃO ESPECIAL EFETUADA NO CAMPO PCBC > PCN211 ~ PCN213 PCBD > PCN205 E PCN206	VERIFICAR CAUSAS E CORRIGIR, SE NECESSÁRIO. OS ALARMES QUE NÃO CONSTAM NA LISTA TAMBÉM NÃO ESTÃO NOS ESQUEMAS ELÉTRICOS DOS CHILLERS.
COMPRESSOR NÃO CARREGA MESMO COM TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA ALTA (VER TAMBÉM ITEM VÁLVULAS DE CARREGAMENTO)	UM DOS CICLOS COM ENTUPIMENTO NO TROCADOR DE PLACAS. EX: - CICLO 1 ENTUPIDO > DELTA "T" ALTO E SAÍDA JÁ PERTO DO SET POINT: OS OUTROS PARAM DE CARREGAR E FICAM EM ZONA NEUTRA, SOMENTE SE A PS ATINGIR O VALOR DE DESCARREGAMENTO SE A TEMP. DE SAÍDA CONTINUAR ABAIXANDO O CHILLER INTEIRO É DESLIGADO E INDICA THERMO OF DSW4 - 6 NA POSIÇÃO OFF (UM SENSOR DE SAÍDA GERAL)	LIMPEZA DE TODOS OS TROCADORES, SE HÁ SUJEIRA EM UM OS OUTROS TAMBÉM PODEM APRESENTAR PROBLEMAS. DEPENDENDO DO GRAU DE ENTUPIMENTO PODEM SER FEITOS 2 TIPOS DE INTERVENÇÃO: A) RETROLAVAGEM B) LIMPEZA QUÍMICA (ALFA LAVAL) DSW4 - 6 NA POSIÇÃO ON (UM SENSOR PARA CADA TROCADOR DE PLACAS)
CHILLER QUE UTILIZA TERMOSTATO EXTERNO, THEX, NÃO LIGA	OPERAÇÃO SIMULTÂNEA OU COMBINADA ENTRE O CONTROLE LIGA/DESLIGA POR REMOTO OU POR THEX. NA IHM APARECE C1 ~ C6 OF PORÉM OS CPRS NÃO LIGAM.	SE LIGAR POR "REMOTO", CONTROLAR E DESLIGAR POR REMOTO, SE LIGAR POR "TERMOSTATO EXTERNO", CONTROLAR E DESLIGAR POR TERMOSTATO EXTERNO. EM ALGUNS CASOS É NECESSÁRIO RETIRAR A ALIMENTAÇÃO DO COMANDO PARA O RESET.
MODULO 2 PARA CHILLER DIVIDIDO NÃO FUNCIONA	ERRO DE LIGAÇÃO NO START UP CPU MÓDULO 2 COM DEFEITO	VERIFICAR LIGAÇÕES E EFETUAR A CORREÇÃO TROCAR O COMPONENTE
ALARMES NÃO IDENTIFICADOS: ALARME AP AP ALARME 6C 6C ALARME 14 14 ALARME 13 13	JUMPER CPU SOLTO JUMPER CPU SOLTO JUMPER CPU SOLTO JUMPER CPU SOLTO	VERIFICAR CONECTOR PCN209 VERIFICAR CONECTOR PCN211 VERIFICAR CONECTOR PCN212 VERIFICAR CONECTOR PCN213
	PARTIDA COM COMPRESSOR CARREGADO	O COMPRESSOR SERÁ RELIGADO APÓS 3 MIN
	ALTA CORRENTE NA PARTIDA	VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA INSTALÇÃO (DISJUNTOR, CABOS, ETC)
CHILLER NÃO PARTE E	BAIXA POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO	VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA INSTALAÇÃO (AUMENTAR "TAPS" DO TRANSFORMADOR)
CICLA O DISPLAY PuPu => C1~C6 OFF	BAIXA TENSÃO NO CIRCUITO DE FORÇA DE PARTIDA (-15% NOMINAL)	VERIFICAR FONTES DE ALIMENTAÇÃO E CORRIGIR TENSÃO MÍNIMA
3. 3. 3. 3. 3.	BAIXA TENSÃO DO COMANDO NA PARTIDA PARTIDA (-15% NOMINAL)	CORRIGIR TENSÃO DO COMANDO SE A ORIGEM FOR A MESMA DO CIRCUITO DE FORÇA, DEVE-SE BUSCAR OUTRA ORIGEM E
		ISOLAR O CIRCUITO DE COMANDO DO CIRCUITO DE FORÇA

#### Rearme do Compressor após Falha

Quando um compressor entrar em falha, e somente depois de detectada a causa desta, comutar a chave DSW3-1 a 6 correspondentes para OFF e em seguida para ON novamente. O compressor entrará em operação respeitando o intervalo de tempo de partida.

Caso ocorra uma falha que impossibilite o rearme do compressor de imediato é aconselhável a colocação do mesmo em manutenção a fim de se evitar que o alarme do

mesmo fique no Display da IHM. Caso isso ocorra a monitoração de outros ciclos ficará inibida.

\*Todo alarme não identificado ocorrido no Chiller será apresentado como 51 ~ 56, dependendo do ciclo em alarme. O processador é programado para monitorar e controlar algumas falhas antes que elas se efetivem e, quando o alarme ocorre de outra forma e o processador não o identifica o alarme mostrado no display é o citado anteriormente.



# 14.1. TABELA DE PRESSÃO MANOMÉTRICA x TEMPERATURA DO R-407C (CONDENSAÇÃO)

						ĆTDIO.	TABELA DI			NENO					
	Pressão		Temperatura		Pressão	EIRICA	TEMPERATU  Temperatura	RA DO R-	Pressão	NDENSA	Temperatura		Pressão		Temperatura
Мра	Kgf/cm2	psi	°C	Мра	Kgf/cm2	psi	°C	Мра	Kgf/cm2	psi	°C	Мра	Kgf/cm2	psi	°C
0,10	1,0	14,2		0,88	9,0	127,8	18,5	1,67	17,0	241,4	40,9	2,45	25,0	355,0	56,8
0,11	1,1	15,6		0,89	9,1	129,2	18,8	1,68	17,1	242,8	41,1	2,46	25,1	356,4	57,0
0,12	1,2	17,0		0,90	9,2	130,6	19,2	1,69	17,2	244,2	41,4	2,47	25,2	357,8	57,2
0,13	1,3	18,5		0,91	9,3	132,1	19,5	1,70	17,3	245,7	41,6	2,48	25,3	359,3	57,3
0,14	1,4	19,9		0,92	9,4	133,5	19,9	1,71	17,4	247,1	41,8	2,49	25,4	360,7	57,5
0,15	1,5	21,3	-23,1	0,93	9,5	134,9	20,3	1,72	17,5	248,5	42,1	2,50	25,5	362,1	57,7
0,16	1,6	22,7	-22,1	0,94	9,6	136,3	20,6	1,73	17,6	249,9	42,2	2,51	25,6	363,5	57,9
0,17	1,7	24,1 25,6	-21,1 -20,2	0,95	9,7	137,7	20,9 21,3	1,74 1,75	17,7	251,3 252,8	42,5 42,7	2,52 2,53	25,7 25,8	364,9 366,4	58,1
0,18	1,8	27,0	-20,2	0,96	9,8	139,2 140,6	21,3	1,75	17,8 17,9	254,2	42,7	2,53	25,8	367,8	58,2 58,4
0,19	2,0	28,4	-18,4	0,98	10,0	142,0	21,9	1,77	18,0	255,6	43,1	2,55	26,0	369,2	58,6
0,21	2,1	29,8	-17,5	0,99	10,1	143,4	22,2	1,77	18,1	257,0	43,4	2,56	26,1	370,6	58,8
0,22	2,2	31,2	-16,6	1,00	10,2	144,8	22,5	1,78	18,2	258,4	43,6	2,57	26,2	372,0	58,9
0,23	2,3	32,7	-15,9	1,01	10,3	146,3	22,8	1,79	18,3	259,9	43,9	2,58	26,3	373,5	59,1
0,24	2,4	34,1	-15,1	1,02	10,4	147,7	23,2	1,80	18,4	261,3	44,1	2,59	26,4	374,9	58,3
0,25	2,5	35,5	14,3	1,03	10,5	149,1	23,5	1,81	18,5	262,7	44,3	2,60	26,5	376,3	59,5
0,25	2,6	36,9	-13,5	1,04	10,6	150,5	23,9	1,82	18,6	264,1	44,5	2,61	26,6	377,7	59,6
0,26	2,7	38,3	-12,8	1,05	10,7	151,9	24,2	1,83	18,7	265,5	44,7	2,62	26,7	379,1	59,8
0,27	2,8	39,8	-12,0	1,06	10,8	153,4	24,5	1,84	18,8	267,0	44,9	2,63	26,8	380,6	59,9
0,28	2,9	41,2	-11,2	1,07	10,9	154,8	24,8	1,85	18,9	268,4	45,1	2,64	26,9	382,0	60,1
0,29	3,0 3,1	42,6 44,0	-10,5 -9,8	1,08	11,0 11,1	156,2 157,6	25,1 25,3	1,86 1,87	19,0 19,1	269,8 271,2	45,3 45,5	2,65 2,66	27,0 27,1	383,4 384,8	60,3 60,4
0,30	3,1	45,4	-9,8 -9,1	1,10	11,1	157,6	25,3 25,6	1,87	19,1	271,2	45,5	2,66	27,1	384,8	60,6
0,31	3,2	46,9	-8,5	1,10	11,3	160,5	25,9	1,89	19,2	274,1	45,7	2,68	27,2	387,7	60,8
0,33	3,4	48,3	-7,8	1,12	11,4	161,9	26,3	1,90	19,4	275,5	46,1	2,69	27,4	389,1	61,0
0,34	3,5	49,7	-7,1	1,13	11,5	163,3	26,6	1,91	19,5	276,9	46,4	2,70	27,5	390,5	61,1
0,35	3,6	51,1	-6,5	1,14	11,6	164,7	26,9	1,92	19,6	278,3	46,6	2,71	27,6	391,9	61,3
0,36	3,7	52,5	-5,9	1,15	11,7	166,1	27,2	1,93	19,7	279,7	46,8	2,72	27,7	393,3	61,5
0,37	3,8	54,0	-5,3	1,16	11,8	167,6	27,5	1,94	19,8	281,2	47,0	2,73	27,8	394,8	61,6
0,38	3,9	55,4	-4,7	1,17	11,9	169,0	27,8	1,95	19,9	282,6	47,2	2,74	27,9	396,2	61,8
0,39	4,0	56,8	-4,1	1,18	12,0	170,4	28,1	1,96	20,0	284,0	47,4	2,75	28,0	397,6	61,8
0,40	4,1	58,2	-3,5	1,19	12,1	171,8	28,4	1,97	20,1	285,4	47,6	2,76	28,1	399,0	62,1
0,41	4,2	59,6	-2,9	1,20	12,2	173,2	28,7	1,98	20,2	286,8	47,8	2,77	28,2	400,4	62,2
0,42	4,3	61,1	-2,3	1,21	12,3	174,7	29,0	1,99	20,3	288,3	48,0	2,78	28,3	401,9	62,4
0,43	4,4 4,5	62,5 63,9	-1,8 -1,2	1,22 1,23	12,4 12,5	176,1 177,5	29,2 29,5	2,00	20,4	289,7 291,1	48,2 48,4	2,79 2,79	28,4 28,5	403,3 404,7	62,5 62,7
0,44	4,6	65,3	-0,6	1,23	12,6	177,3	29,8	2,01	20,6	292,5	48,6	2,80	28,6	406,1	62,9
0,45	4,7	66,7	-0,1	1,25	12,7	180,3	30,1	2,02	20,7	293,9	48,8	2,81	28,7	407,5	63,0
0,47	4,8	68,2	0,4	1,26	12,8	181,8	30,3	2,04	20,8	295,4	49,0	2,82	28,8	409,0	63,2
0,48	4,9	69,6	1,0	1,27	12,9	183,2	30,6	2,05	20,9	296,8	49,2	2,83	28,9	410,4	63,3
0,49	5,0	71,0	1,5	1,27	13,0	184,6	30,9	2,06	21,0	298,2	49,4	2,84	29,0	411,8	63,5
0,50	5,1	72,4	2,0	1,28	13,1	186,0	31,2	2,07	21,1	299,6	49,6	2,85	29,1	413,2	63,6
0,51	5,2	73,8	2,5	1,29	13,2	187,4	31,4	2,08	21,2	301,0	49,8	2,86	29,2	414,6	63,8
0,52	5,3	75,3	3,0	1,30	13,3	188,9	31,7	2,09	21,3	302,5	50,0	2,87	29,3	416,1	64,0
0,53	5,4	76,7	3,6	1,31	13,4	190,3	32,0	2,10	21,4	303,9	50,2	2,88	29,4	417,5	64,1
0,54	5,5	78,1	4,1	1,32	13,5	191,7	32,3	2,11	21,5	305,3	50,4	2,89	29,5	418,9	64,3
0,55	5,6	79,5	4,6	1,33	13,6	193,1	32,5	2,12	21,6	306,7	50,6	2,90	29,6 29,7	420,3	64,4
0,56 0,57	5,7 5,8	80,9 82,4	5,0 5,5	1,34 1,35	13,7 13,8	194,5 196,0	32,8 33,1	2,13 2,14	21,7	308,1 309,6	50,7 50,9	2,91 2,92	29,7	421,7 423,2	64,6 64,7
0,58	5,9	83,8	6,0	1,36	13,9	197,4	33,3	2,15	21,9	311,0	51,1	2,93	29,9	424,6	64,9
0,59	6,0	85,2	6,5	1,37	14,0	198,8	33,6	2,16	22,0	312,4	51,3	2,94	30,0	426,0	65,1
0,60	6,1	86,6	6,9	1,38	14,1	200,2	33,8	2,17	22,1	313,8	51,5	2,95	30,1	427,4	65,2
0,61	6,2	88,0	7,4	1,39	14,2	201,6	34,1	2,18	22,2	315,2	51,7	2,96	30,2	428,8	65,4
0,62	6,3	89,5	7,8	1,40	14,3	203,1	34,4	2,19	22,3	316,7	51,9	2,97	30,3	430,3	65,5
0,63	6,4	90,9	8,2	1,41	14,4	204,5	34,6	2,20	22,4	318,1	52,1	2,98	30,4	431,7	65,7
0,64	6,5	92,3	8,6	1,42	14,5	205,9	34,9	2,21	22,5	319,5	52,3	2,99	30,5	433,1	65,8
0,65	6,6	93,7	9,1	1,43	14,6	207,3	35,1	2,22	22,6	320,9	52,5	3,00	30,6	434,5	66,0
0,66	6,7	95,1	9,5	1,44	14,7	208,7	35,4	2,23	22,7	322,3	52,7	3,01	30,7	435,9	66,2
0,67	6,8	96,6	10,5	1,45	14,8	210,2	35,6	2,24	22,8	323,8	52,9	3,02	30,8	437,4	66,3
0,68	6,9	98,0	10,4	1,46	14,9	211,6	35,9	2,25	22,9	325,2	53,1	3,03	30,9	438,8	66,5
0,69	7,0 7,1	99,4 100,8	10,8 11,2	1,47 1,48	15,0 15,1	213,0 214,4	36,1 36,4	2,26	23,0 23,1	326,6 328,0	53,3 53,5	3,04	31,0 31,1	440,2 441,6	66,6 66,8
0,70	7,1	100,8	11,6	1,48	15,1	214,4	36,4	2,27	23,1	328,0	53,5	3,05	31,1	441,6	66,9
0,71	7,2	102,2	12,0	1,50	15,2	217,3	36,9	2,28	23,2	330,9	53,8	3,00	31,3	444,5	67,0
0,72	7,4	105,7	12,4	1,51	15,4	218,7	37,1	2,29	23,4	332,3	54,0	3,08	31,4	445,9	67,2
0,74	7,5	106,5	12,8	1,52	15,5	220,1	37,4	2,30	23,5	333,7	54,2	3,09	31,5	447,3	67,3
0,75	7,6	107,9	13,2	1,53	15,6	221,5	37,6	2,31	23,6	335,1	54,3	3,10	31,6	448,7	67,5
0,76	7,7	109,3	13,6	1,54	15,7	222,9	37,8	2,32	23,7	336,5	54,5	3,11	31,7	450,1	67,6
0,76	7,8	110,8	14,0	1,55	15,8	224,4	38,1	2,33	23,8	338,0	54,7	3,12	31,8	451,6	67,8
0,77	7,9	112,2	14,4	1,56	15,9	225,8	38,3	2,34	23,9	339,4	54,9	3,13	31,9	453,0	68,0
0,78	8,0	113,6	14,8	1,57	16,0	227,2	38,5	2,35	24,0	340,8	55,1	3,14	32,0	454,4	68,1
0,79	8,1	115,0	15,2	1,58	16,1	228,6	38,8	2,36	24,1	342,2	55,2	3,15	32,1	455,8	68,3
0,80	8,2	116,4	15,6	1,59	16,2	230,0	39,0	2,37	24,2	343,6	55,4	3,16	32,2	457,2	68,4
0,81	8,3	117,9	15,9	1,60	16,3	231,5	39,3	2,38	24,3	345,1	55,6	3,17	32,3	458,7	68,5
0,82	8,4	119,3	16,3	1,61	16,4	232,9	39,5	2,39	24,4	346,5	55,8	3,18	32,4	460,1	68,7
0,83 0,84	8,5 8,6	120,7 122,1	16,7 17,0	1,62 1,63	16,5 16,6	234,3 235,7	39,7 40,0	2,40 2,41	24,5 24,6	347,9 349,3	55,9 56,1	3,19 3,20	32,5 32,6	461,5 462,9	68,8 68,9
0,85	8,7	123,5	17,4	1,63	16,6	235,7	40,0	2,41	24,6	350,7	56,3	1 3,20	1 32,0	402,3	50,9
0,86	8,8	125,5	17,4	1,65	16,7	238,6	40,4	2,42	24,7	352,2	56,5				
0,87	8,9	126,4	18,1	1,66	16,9	240,0	40,7	2,44	24,9	353,6	56,6				
		0, .		.,00		5,0	, .		,0		,0				

# 14.2. TABELA DE PRESSÃO MANOMÉTRICA x TEMPERATURA DO R-407C (EVAPORAÇÃO)

					MANOM	ÉTRICA	x TEMPERATU			ΆΡΩΡΔΩ	ÃO)				
	Pressão		Temperatura	1	Pressão	LIKICA	Temperatura	T DO K	Pressão	AFURAÇ	Temperatura	1	Pressão		Temperatura
Мра	Kgf/cm2	psi	°C	Мра	Kgf/cm2	psi	°C	Мра	Kgf/cm2	psi	°C	Мра	Kgf/cm2	psi	°C
0,10	1,0	14,2		0,88	9,0	127,8	24,3	1,67	17,0	241,4	45,9	2,45	25,0	355,0	60,9
0,11	1,1	15,6		0,89	9,1	129,2	24,6	1,68	17,1	242,8	46,1	2,46	25,1	356,4	61,1
0,12	1,2	17,0 18,5		0,90	9,2 9,3	130,6 132,1	25,0 25,3	1,69	17,2 17,3	244,2 245,7	46,3 46,5	2,47	25,2 25,3	357,8 359,3	61,2 61,4
0,13	1,3	19,9		0,91	9,3	133,5	25,6	1,71	17,3	245,7	46,7	2,49	25,3	360,7	61,5
0,15	1,5	21,3	-16,3	0,93	9,5	134,9	26,0	1,72	17,5	248,5	46,9	2,50	25,5	362,1	61,7
0,16	1,6	22,7	-15,3	0,94	9,6	136,3	26,3	1,73	17,6	249,9	47,2	2,51	25,6	363,5	61,9
0,17	1,7	24,1	-14,4	0,95	9,7	137,7	26,6	1,74	17,7	251,3	47,4	2,52	25,7	364,9	62,1
0,18	1,8 1,9	25,6 27,0	-13,5 -14,0	0,96 0,97	9,8 9,9	139,2 140,6	27,0 27,3	1,75 1,76	17,8 17,9	252,8 254,2	47,6 47,8	2,53 2,54	25,8 25,9	366,4	62,2 62,4
0,19	2,0	28,4	-11,7	0,97	10,0	140,6	27,6	1,76	18,0	255,6	48,0	2,54	26,0	367,8 369,2	62,4
0,21	2,1	29,8	-10,9	0,99	10,1	143,4	27,9	1,77	18,1	257,0	48,2	2,56	26,1	370,6	62,7
0,22	2,2	31,2	-10,1	1,00	10,2	144,8	28,2	1,78	18,2	258,4	48,4	2,57	26,2	372,0	62,9
0,23	2,3	32,7	-9,3	1,01	10,3	146,3	28,5	1,79	18,3	259,9	48,6	2,58	26,3	373,5	63,1
0,24	2,4	34,1	-8,5	1,02	10,4	147,7	28,8	1,80	18,4	261,3	48,8	2,59	26,4	374,9	63,2
0,25 0,25	2,5 2,6	35,5 36,9	-7,7 -6,9	1,03	10,5 10,6	149,1 150,5	29,1 29,5	1,81 1,82	18,5 18,6	262,7 264,1	49,0 49,2	2,60 2,61	26,5 26,6	376,3 377,7	63,4 63,5
0,26	2,7	38,3	-6,2	1,05	10,7	151,9	29,8	1,83	18,7	265,5	49,4	2,62	26,7	379,1	63,7
0,27	2,8	39,8	-5,4	1,06	10,8	153,4	30,1	1,84	18,8	267,0	49,7	2,63	26,8	380,6	63,9
0,28	2,9	41,2	-4,7	1,07	10,9	154,8	30,4	1,85	18,9	268,4	49,9	2,64	26,9	382,0	64,0
0,29	3,0	42,6	-4,0	1,08	11,0	156,2	30,7	1,86	19,0	269,8	50,1	2,65	27,0	383,4	64,2
0,30	3,1	44,0	-3,3	1,09	11,1	157,6	30,9	1,87	19,1	271,2	50,3	2,66	27,1	384,8	64,3
0,31	3,2	45,4 46,9	-2,7	1,10	11,2 11,3	159,0 160,5	31,2 31,5	1,88	19,2	272,6 274,1	50,4 50.6	2,67	27,2	386,2 387,7	64,4
0,32	3,3 3,4	48,3	-2,0 -1,4	1,11	11,3	161,9	31,5	1,89 1,90	19,3 19,4	274,1	50,6 50,8	2,68 2,69	27,3 27,4	387,7	64,6 64,7
0,34	3,5	49,7	-0,7	1,12	11,5	163,3	32,1	1,90	19,5	276,9	51,0	2,70	27,5	390,5	64,8
0,35	3,6	51,1	-0,1	1,14	11,6	164,7	32,4	1,92	19,6	278,3	51,2	2,71	27,6	391,9	65,0
0,36	3,7	52,5	0,6	1,15	11,7	166,1	32,7	1,93	19,7	279,7	51,4	2,72	27,7	393,3	65,1
0,37	3,8	54,0	1,1	1,16	11,8	167,6	33,0	1,94	19,8	281,2	51,6	2,73	27,8	394,8	65,3
0,38	3,9	55,4	1,7	1,17 1,18	11,9	169,0	33,3 33,6	1,95 1,96	19,9 20,0	282,6 284,0	51,8	2,74	27,9 28,0	396,2	65,5
0,39	4,0 4,1	56,8 58,2	2,3 2,9	1,10	12,0 12,1	170,4 171,8	33,8	1,96	20,0	285,4	52,0 52,2	2,75 2,76	28,1	397,6 399,0	65,6 65,8
0,41	4,2	59,6	3,5	1,20	12,2	173,2	34,1	1,98	20,2	286,8	52,4	2,77	28,2	400,4	65,9
0,42	4,3	61,1	4,0	1,21	12,3	174,7	34,4	1,99	20,3	288,3	52,6	2,78	28,3	401,9	66,1
0,43	4,4	62,5	4,6	1,22	12,4	176,1	34,6	2,00	20,4	289,7	52,8	2,79	28,4	403,3	66,3
0,44	4,5	63,9	5,1	1,23	12,5	177,5	34,9	2,01	20,5	291,1	53,0	2,79	28,5	404,7	66,4
0,45	4,6	65,3	5.7-	1,24	12,6	178,9	35,2	2,02	20,6	292,5	53,1	2,80	28,6	406,1	66,6
0,46	4,7 4,8	66,7 68,2	6,2 6,7	1,25 1,26	12,7 12,8	180,3 181,8	35,5 35,7	2,03 2,04	20,7	293,9 295,4	53,3 53,5	2,81	28,7 28,8	407,5 409,0	66,7 66,8
0,48	4,9	69,6	7,3	1,27	12,9	183,2	36,0	2,05	20,9	296,8	53,7	2,83	28,9	410,4	67,0
0,49	5,0	71,0	7,8	1,27	13,0	184,6	36,2	2,06	21,0	298,2	53,9	2,84	29,0	411,8	67,1
0,50	5,1	72,4	8,3	1,28	13,1	186,0	36,5	2,07	21,1	299,6	54,1	2,85	29,1	413,2	67,2
0,51	5,2	73,8	8,8	1,29	13,2	187,4	36,7	2,08	21,2	301,0	54,3	2,86	29,2	414,6	67,4
0,52 0,53	5,3 5,4	75,3 76,7	9,2 9,7	1,30 1,31	13,3 13,4	188,9 190,3	37,0 37,3	2,09 2,10	21,3 21,4	302,5 303,9	54,5 54,7	2,87 2,88	29,3 29,4	416,1 417,5	67,6
0,53	5,5	78,1	10,2	1,31	13,5	190,3	37,5	2,10	21,4	305,3	54,7	2,89	29,4	417,5	67,7 67,9
0,55	5,6	79,5	10,7	1,33	13,6	193,1	37,8	2,12	21,6	306,7	55,0	2,90	29,6	420,3	68,0
0,56	5,7	80,9	11,1	1,34	13,7	194,5	38,0	2,13	21,7	308,1	55,2	2,91	29,7	421,7	68,2
0,57	5,8	82,4	11,6	1,35	13,8	196,0	38,3	2,14	21,8	309,6	55,4	2,92	29,8	423,2	68,3
0,58	5,9	83,8	12,1	1,36	13,9	197,4	38,5	2,15	21,9	311,0	55,5	2,93	29,9	424,6	68,4
0,59	6,0	85,2	12,6	1,37	14,0	198,8	38,8	2,16	22,0	312,4	55,7	2,94	30,0	426,0	68,6
0,60	6,1 6,2	86,6 88,0	13,0 13,5	1,38 1,39	14,1 14,2	200,2 201,6	39,0 39,3	2,17 2,18	22,1 22,2	313,8 315,2	55,9 56,1	2,95 2,96	30,1 30,2	427,4 428,8	68,7 68,9
0,62	6,3	89,5	13,9	1,40	14,3	201,0	39,6	2,18	22,2	316,7	56,3	2,90	30,2	430,3	69,0
0,63	6,4	90,9	14,3	1,41	14,4	204,5	39,8	2,20	22,4	318,1	56,4	2,98	30,4	431,7	69,1
0,64	6,5	92,3	14,7	1,42	14,5	205,9	40,1	2,21	22,5	319,5	56,6	2,99	30,5	433,1	69,3
0,65	6,6	93,7	15,2	1,43	14,6	207,3	40,3	2,22	22,6	320,9	56,8	3,00	30,6	434,5	69,4
0,66	6,7	95,1 96,6	15,6	1,44 1,45	14,7	208,7 210,2	40,6	2,23	22,7	322,3	57,0 57.1	3,01	30,7 30,8	435,9	69,5
0,67	6,8 6,9	98,0	16,0 16,4	1,45	14,8 14,9	210,2	40,8 41,1	2,24 2,25	22,8 22,9	323,8 325,2	57,1 57,3	3,02	30,8	437,4 438,8	69,7 69,8
0,69	7,0	99,4	16,8	1,47	15,0	213,0	41,3	2,26	23,0	326,6	57,5	3,04	31,0	440,2	69,9
0,70	7,1	100,8	17,2	1,48	15,1	214,4	41,5	2,27	23,1	328,0	57,7	3,05	31,1	441,6	70,1
0,71	7,2	102,2	17,6	1,49	15,2	215,8	41,8	2,28	23,2	329,4	57,8	3,06	31,2	443,0	70,2
0,72	7,3	103,7	18,0	1,50	15,3	217,3	42,0	2,28	23,3	330,9	58,0	3,07	31,3	444,5	70,4
0,73	7,4	105,1	18,4	1,51	15,4	218,7	42,2	2,29	23,4	332,3	58,2	3,08	31,4	445,9	70,5
0,74	7,5 7,6	106,5 107,9	18,8 19,2	1,52 1,53	15,5 15,6	220,1 221,5	42,5 42,7	2,30 2,31	23,5 23,6	333,7 335,1	58,4 58,5	3,09	31,5 31,6	447,3 448,7	70,6 70,8
0,75	7,0	107,9	19,2	1,53	15,6	222,9	42,7	2,31	23,7	336,5	58,7	3,11	31,7	450,1	70,8
0,76	7,8	110,8	20,0	1,55	15,8	224,4	43,2	2,33	23,8	338,0	58,9	3,12	31,8	451,6	71,0
0,77	7,9	112,2	20,3	1,56	15,9	225,8	43,4	2,34	23,9	339,4	59,1	3,13	31,9	453,0	71,2
0,78	8,0	113,6	20,7	1,57	16,0	227,2	43,6	2,35	24,0	340,8	59,3	3,14	32,0	454,4	71,3
0,79	8,1	115,0	21,1	1,58	16,1	228,6	43,8	2,36	24,1	342,2	59,4	3,15	32,1	455,8	71,5
0,80	8,2	116,4	21,4	1,59	16,2	230,0	44,0	2,37	24,2	343,6	59,6	3,16	32,2	457,2	71,6
0,81 0,82	8,3 8,4	117,9 119,3	21,8 22,1	1,60 1,61	16,3 16,4	231,5 232,9	44,3 44,5	2,38 2,39	24,3 24,4	345,1 346,5	59,8 60,0	3,17 3,18	32,3 32,4	458,7 460,1	71,7 71,9
0,83	8,5	120,7	22,1	1,62	16,5	234,3	44,5	2,39	24,4	347,9	60,1	3,19	32,4	460,1	71,9
0,84	8,6	122,1	22,9	1,63	16,6	235,7	45,0	2,41	24,6	349,3	60,3	3,20	32,6	462,9	72,1
0,85	8,7	123,5	23,2	1,64	16,7	237,1	45,2	2,42	24,7	350,7	60,4				
0,86	8,8	125,0	23,6	1,65	16,8	238,6	45,4	2,43	24,8	352,2	60,6				
0,87	8,9	126,4	23,9	1,66	16,9	240,0	45,7	2,44	24,9	353,6	60,8				

#### 14.3. TABELA DE ALARMES

CÓ	ÓDIGO	CONTEÚDO	NOTAS
C1	H1	ATUAÇÃO DO PRESSOSTATO DE DESCARGA	PSH1
C1	e1	ATUAÇÃO DO CONTROLE POR BAIXA PRESSÃO DE SUCÇÃO	-
C1	L1	ATUAÇÃO DO CONTROLE POR BAIXA PRESSÃO DE SUCÇÃO	SPS1
C1	51	ATUAÇÃO DO RELÉ DE SOBRECARGA DE CORRENTE NO COMPRESSOR	ORC1
C1	61	ALTA TEMPERATURA NA DESCARGA DO CINORESSIR	THMd1
C1	71	TERMOSTATO INTERNO DO COMPRESSOR	IT1
C1	91	BAIXA TEMPERATURA DO REFRIGERANTE NA ENTRADA DO RESFRIADOR	THMr1
C1	t1	BAIXA TEMPERATURA DE SUCÇÃO	THMs1
C1	05	INVERSÃO OU FALTA DE FASE	VERIFICAR ESQUEMA ELÉTRICO
C1	12	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA FRONTAL	THMof1
C1	13	FALHA NO SENSOR DE DEGELO	N/A
C1	14	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE ALTA TEMPERATURA DE ÁGUA	N/A
C1	21	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTR. DE REFRIG. NO RESFRIADOR	THMr1
C1	23	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA	THMd1
C1	24	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE LINHA DE LÍQUIDO	THMI1
C1	25	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA TRASEIRO	THMot1
C1	26	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE SUCÇÃO	THMs1
C1	27	FALHA NO SENSOR DE PRESSÃO DE DESCARGA	DPS1
C1	28	FALHA NO SENSOR DE PRESSÃO DE SUCÇÃO	SPS1
C1	F0	FALHA DE SETAGEM DA QUANTIDADE DE VENTILADORES	FAMN 0
05	05	INVERSÃO OU F ALTA DE FASE GERAL	VERIFICAR ESQUEMA ELÉTRICO
11	11	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE ÁGUA	THMi1
12	12	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA FRONTAL	THMof1
13	13	ATIVAÇÃO DO CONTROLE DE DEGELO	
14	14	ATUAÇÃO DO CONTROLE POR ALTA TEMPERATURA DE ÁGUA	
22	22	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DO AR EXTERNO	THMa1
5P	5P	FALHA NO INTERTRAVAMENTO COM BOMBA DE ÁGUA	
40	40	OPERAÇÃO INCORRETA / CONFIGURAÇÃO ERRADA	
FC	FC	TRANSMISSÃO ANORMAL ENTRE A PLACA I/O E A PLACA FANM	PWBc,d ; FANM
F1	11 ~ 16	ERRO DE CONTROLE DE VELOCIDADE	FANM
F1	21 ~ 26	ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO POR SOBRECORRENTE	FANM
F1	31 ~ 36	DETECÇÃO DE POSIÇÃO ANORMAL	FANM
F1	41 ~46	FALHA DE TRANSMISSÃO ENTRE A PLACA I/O E A PLACA FANM	PWBc,d ; FANM
F1	51 ~ 58	FALTA OU SOBRETENÃO NO PLACA FANM	FANM
PU	PU	ALTA TEMPERATURA NA ENTRADA DE ÁGUA DO RESFRIADOR	THMi1
PIS	CANDO		
6E	6E	ATUAÇÃO DO FLOW SWITCH	FSAG
03	03	FALHA DE CONEXÃO REMOTA	QUANDO UTILIZAR CSC -5S
C1	P5	FUNCIONAMENTO ANORMAL EM Cn -6n, Cn-7n NO CONTROLE	
C1	P6	FUNCIONAMENTO ANORMA L EM Cn-9n, Cn-Tn NO CONTROLE	
C1	P4	ANORMALIDADE NOS CONTATORES DE PARTIDA	
F1	P8	ANORMALIDADE NA PLACA Fn -4m, Fn-5m NA PLACA I/O	
F1	P7	ANORMALIDADE NO CONTROLE SIMULTÂNEO DA PLACA FANM	
		INDICAÇÃO NORMAL	
C1	88	INDICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE FORÇA OK	
C1	Со	EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO DE RESFRIAMENTO	
C1	HE	EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO DE AQUECIMENTO	
C1	oF	APÓS O INTERLOCK DA BOMBA, PARADO PELO CONTROLE DE CAPACIDADE	
C1	Ct	ATIVAÇÃO DO CONTROLE DE DEMANDA PELO SENSOR DE CORRENTE	CS1
C1	EO	INICIALIZAÇÃO DA VÁ LV. DE EXPANSÃO	MV1
PU	PU	AGUARDANDO INTERTRAVAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA	

### 14.4. LISTA DE VARIÁVEIS

#### Hitachi

		Lista de Variáveis Complementar – Hitachi HDL	_17264		
DDOTOCOLO.	: MODBUS - RTU				
HARDWARE:					
	DE TRANSMISSÃO:	: 38400 bps			
DATA BITS: 8					
STOP BITS: 1					
PARIDADE: PA	AR				
ENDEREÇO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	FATOR	FAIXA	UNIDADE
400038					
400053	LEITURA	VERSÃO			
400684	LEITURA/ESCRITA	DALID DATE		96 192	9600 19200
400004	LEITORA/ESCRITA	BAOD NATE		384	38400
				0	NENHUM
400687	LEITURA/ESCRITA	PARIDADE		1	PAR
				2	IMPAR
				-1	DESABILITADO
I				0	DESLIGADO
I				1	DESCARREGAMENTO
I				2	ESTABILIZAÇÃO
		STATUS DO CONTROLE		3	CARREGAMENTO LENTO
400055	LEITURA			4	CARREGAMENTO RÁPIDO
				5	INICIALIZANDO TERMOACUMULAÇÃO
				7	DESABILITADO PARA TERMOACUMULAÇÃO
				- 8	HABILITADO PARA MODO NORMAL
				9	TERMOACUMULAÇÃO + DESCARREGAMENTO
				11	HLD 17264 A – 1 CICLO
				12	HLD 17264 A - 2 CICLOS
				13	HLD 17264 A - 3 CICLOS
				14	HLD 17264 A - 4 CICLOS
				15	HLD 17264 A - 5 CICLOS
				16	HLD 17264 A - 6 CICLOS
				21	HLD 17264 B – 1 CICLO
				22	HLD 17264 B – 2 CICLOS
				23 24	HLD 17264 B – 3 CICLOS
				25	HLD 17264 B – 4 CICLOS HLD 17264 B – 5 CICLOS
				26	HLD 17264 B – 6 CICLOS
					HLD 17264 C – 1 CICLO
400056	LEITURA/ESCRITA	CARGA DEFAULT			HLD 17264 C - 2 CICLOS
I				33	HLD 17264 C = 3 CICLOS
				34	HLD 17264 C - 4 CICLOS
I				35	HLD 17264 C - 5 CICLOS
I				36	HLD 17264 C – 6 CICLOS
I				40	HLD 17264 D - 1 CICLO
I				50	HLD 17264 E – 1 CICLO
I				60	HLD 17264 F - 1 CICLO
I				70	HLD 17264 G - 1 CICLO
I				90	HLD 17264 H – 1 CICLO HLD 17264 I – 1 CICLO
I					HLD 17264 I = 1 GICLO HLD 17264 L = 1 GICLO
I					HLD 17264 L = 1 GICLO HLD 17264 M = 1 CICLO
				10	HLD 17264 A
I				20	HLD 17264 B
<b> </b>				30	HLD 17264 C
I				40	HLD 17264 D
I				50	HLD 17264 E
400058	LEITURA	MODELO		60	HLD 17264 F
I				70	HLD 17264 G
I				80	HLD 17264 H
I				90	HLD 17264 I
I					HLD 17264 L
$\Box$				110	HLD 17264 M

SETURAL PERCENT   SACRESCIAGO CHILETIS   1			нітаспі Lista de Variáveis Complementar – Hitachi HD	L17264		
						250:
	400059	LEITURA / ESCRITA	LIGA/DESLIGA CHILLER			
Company   Comp	400064	LEITURA	TEMPERATURA TSR	X 0.1		
CUTUMN   CUTUMN   TO   TALAM   TALAM	400067	LEITURA / ESCRITA	OFFSET TEMP TSR	X 0.1		
CORPURA   CORPURA   CONTROL   CONT	400071	LEITURA	STATUS SENSOR TSR			
ESTIMATE SECTION   PATURE SERVICES THAT THE	400088	LEITURA	TEMPERATURA TER	X 0.1	- 11	
LETTURA   SET AND TEMPORTURA REMOTO   N. 1.   N. 1.						
		LEITURA	STATUS SENSOR TER		_	
SETURN ASSESSMENTA   PROPERTY TRANSPORT AND ASSESSMENT ASSESSMEN				V 0.1	11	
ESTIMATION						
LETURA		LEITURA/ESCRITA	SET-POINT TEMPERATURA REMOTO LIMITE SUPERIOR FAIXA			
CETTURAL STATE POWN TEMPERATURE REQUISITOR STATUS	400115	LEITURA/ESCRITA	SET-POINT TEMPERATURA REMOTO OFFSET	X 0.1		
SETURAL   SOMEWOODS   SETURAL   SOMEWOODS   SETURAL   SETURAL   SETURAL   SOMEWOODS   SETURAL   SETURAL	400119	LEITURA	SET-POINT TEMPERATURA REMOTO STATUS			
		LEITURA	CONSUMO 01	X 0.1		
LETURA   SET PORT COMBAND OF STATUS   0   MORRAMA						
	400140			X 0.1	0	
SETURA SECRITA SE FORT COMESAND LIATE REPROR FAVA	400144				11	FALHA
Description   LETTURA   SET POINT CONSIGNAD OF LATTER SUPPRIOR RANA						
LETURA   SET POINT CONSIANO 02 STATUS   0   NORMAL						
SETURAL   SETURAL SE		LEITURA	SET-POINT CONSUMO 02 STATUS			NORMAL
				Y n 1	11	
Description		LEITURA/ESCRITA				
MODIST   LETURA   SELECTION TO ECRAMICA FEBRO STATUS   1.0	400188	LEITURA/ESCRITA	SET-POINT DE DEMANDA REMOTO OFFSET	X 0.1		
	400100	LEITURA	SET-POINT DE DEMANDA REMOTO STATUS			
Description		LEITURA	CONSUMO TOTAL	X 0.1	- ''	
1.50ACO		LEITURA			0	
	400208				_	
LETURA   COMPRESSOR OS STATUS   0   DESURADO	400209	LEITURA	COMPRESSOR 02 STATUS			
400219		LEITLIDA	COMPRESSOR OF STATUS		0	DESLIGADO
LEITURA   COMPRISSOR OR STATUS	400210	ELITOTIA	DOWN NEGOCITOS STATOS			
LEITURA   COMPRESSOR 05 STATUS	400211	LEITURA	COMPRESSOR 04 STATUS			
400219	400211	LEITUDA	COMPRESSOR OF STATUS		_	
ADDITION	400212	LEITURA	COMPRESSOR US STATUS		_	
A00215	400010	LEITURA	COMPRESSOR 06 STATUS		-	
1	400213	. 5.51.54	20 25204005040		_	
400216	400215	LEITUHA	SD 01 - DESCARREGAR		-1	
A00217		LEITURA	SD 02 – CARREGAR			
LEITURA   SD 03 - COMANDO DE DESLICIA COMPRESSORES     1	400216					
1	400217	LEITURA	SD 03 – COMANDO DE DESLIGA COMPRESSORES			
400218		LEITURA	SD 04 – COMANDO DE HABILITA CHILLER			
400222				X n 1	_	
400223		LEITURA (ERRODITA		V		
400243		LEITURA/ESCRITA	HORÍMETRO CP 02 PARTE BAIXA			
400244   LEITURA/ESCRITA   HORIMETRO CP 03 PARTE ALTA   X 0.1 0-999,9 HORAS					,	
400254   LEITURA/ESCRITA   HORIMETRO CP 04 PARTE BAIXA   X 0.1					_	
400265   LEITURA/ESCRITA   HORIMETRO CP 05 PARTE BAIXA   X 0.1 0-999,9 HORAS	400254	LEITURA/ESCRITA	HORÍMETRO CP 04 PARTE BAIXA	X 0.1	0~999,9	HORAS
400266   LEITURA/ESCRITA   HORÍMETRO CP 05 PARTE ALTA   X 0.1						
400276   LEITURA/ESCRITA   HORIMETRO CP 06 PARTE BADKA   X 0.1   0-999,9   HORAS						
400297   LEITURA/ESCRITA   HORIMETRO CP 06 PARTE ALTA   X 0.1   0-999,9   HORAS					_	
400288   LEITURA/ESCRITA   ZONA DE CARREGAMENTO LENTO (U2)   X 0.1   C	400277	LEITURA/ESCRITA	HORÍMETRO CP 06 PARTE ALTA	X 0.1		HORAS
LEITURA/ESCRITA   ZONA NEUTRA DE ESTABILIZAÇÃO   X 0.1   C						
400290   LEITURA/ESCRITA   ZONA DE DESCARREGAMENTO (D1)   X 0.1   C						
400292   LEITURA/ESCRITA   BANDA MORTA DE DEMANDA	400290	LEITURA/ESCRITA	ZONA DE DESCARREGAMENTO (D1)	X 0.1		°C
400293   LEITURA/ESCRITA   TEMPO DE CICLO DE CARREGAMENTO   X1   S						
400294   LEITURA/ESCRITA   PULSO PARA CARREGAMENTO RÁPIDO   X1   S					<b>—</b>	KW/II S
400296 LEITURA MODO DE CONTROLE  0 TEMPERATURA + DEMANDA 1 TEMPERATURA 2 DEMANDA 1 1 CICLO 2 2 CICLOS 3 3 CICLOS 400297 LEITURA NÚMERO DE CICLOS 5 5 CICLOS 5 5 CICLOS						s
1   TEMPERATURA   2   DEMANDA   1   1 CICLO   2 CICLOS   3   3 CICLOS   4   4 CICLOS   5   5 C	400295	LEITURA/ESCRITA	PULSO PARA CARREGAMENTO LENTO	X1		S
2 DEMANDA   1 1 CICLO   2 2 CICLOS   2 2 CICLOS   3 3 CICLOS   4 4 CICLOS   5 5 CICLOS   5 CICLOS   5 CICLOS   5	400006	LEITLIDA	MODO DE CONTROLE			
1 1 CICLO 2 2 CICLOS 3 3 CICLOS 4 4 CICLOS 5 5 CICLOS	400290	LEHUNA	MODO DE CONTROLE			
400297 LEITURA NÚMERO DE CICLOS  3 3 CICLOS  4 4 CICLOS  5 5 CICLOS					1	1 CICLO
4 CICLOS  LEITURA NUMERO DE CICLOS  4 4 CICLOS  5 5 CICLOS						
5 SCICLOS	400297	LEITURA	NÚMERO DE CICLOS			
6 SCICLOS						
					6	6 CICLOS

		Lista de Variáveis Complementar – Hitachi	HDL17264		
400302	LEITURA	PRESSÃO DE ALTA CICLO 01	X 0,01		kgf/cm²
400305	LEITURA/ESCRITA	PRESSÃO DE ALTA CICLO 01 OFFSET	X 0,01	0	kgf/cm² NORMAL
400309	LEITURA	PRESSÃO DE ALTA CICLO 01 STATUS SENSOR		11	FALHA
400326 400329	LEITURA LEITURA/ESCRITA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 01 PRESSÃO DE BAIXA CICLO 01 OFFSET	X 0,01 X 0,01		kgf/cm² kgf/cm²
400333	LEITURA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 01 STATUS SENSOR	,	0	NORMAL
400350	LEITURA	PRESSÃO DE ALTA CICLO 02	X 0,01	11	FALHA kgf/cm²
400353	LEITURA/ESCRITA	PRESSÃO DE ALTA CICLO 02 OFFSET	X 0,01		kgf/cm²
400357	LEITURA	PRESSÃO DE ALTA CICLO 02 STATUS SENSOR		11	NORMAL FALHA
400374	LEITURA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 02	X 0,01		kgf/cm²
400377	LEITURA/ESCRITA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 02 OFFSET  PRESSÃO DE BAIXA CICLO 02 STATUS SENSOR	X 0,01	0	kgf/cm² NORMAL
400381 400498	LEITURA LEITURA	PRESSÃO DE ALTA CICLO 03	X 0,01	11	FALHA kgf/cm²
400401	LEITURA/ESCRITA	PRESSÃO DE ALTA CICLO 03 OFFSET	X 0,01		kgf/cm²
400405	LEITURA	PRESSÃO DE ALTA CICLO 03 STATUS SENSOR		11	NORMAL FALHA
400422	LEITURA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 03	X 0,01		kgf/cm²
400425	LEITURA/ESCRITA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 03 OFFSET	X 0,01	0	kgf/cm² NORMAL
400429	LEITURA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 03 STATUS SENSOR		- 11	FALHA
400446 400449	LEITURA LEITURA/ESCRITA	PRESSÃO DE ALTA CICLO 04 PRESSÃO DE ALTA CICLO 04 OFFSET	X 0,01 X 0,01		kgf/cm² kgf/cm²
400453	LEITURA	PRESSÃO DE ALTA CICLO 04 STATUS SENSOR		0	NORMAL FALHA
400470	LEITURA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 04	X 0,01	- 11	FALHA kgf/cm²
400473	LEITURA/ESCRITA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 04 OFFSET	X 0,01	0	kgf/cm² NORMAL
400477	LEITURA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 04 STATUS SENSOR		11	FALHA
400494 400497	LEITURA LEITURA/ESCRITA	PRESSÃO DE ALTA CICLO 05 PRESSÃO DE ALTA CICLO 05 OFFSET	X 0,01 X 0,01		kgf/cm² kgf/cm²
400501	LEITURA	PRESSÃO DE ALTA CICLO 05 STATUS SENSOR	7,0,0	0	NORMAL
400518	LEITURA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 05	X 0,01	11	FALHA kgf/cm²
400521	LEITURA/ESCRITA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 05 OFFSET	X 0,01		kgf/cm²
400525	LEITURA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 05 STATUS SENSOR		11	NORMAL FALHA
400542	LEITURA	PRESSÃO DE ALTA CICLO 06	X 0,01		kgf/cm²
400445 400549	LEITURA/ESCRITA	PRESSÃO DE ALTA CICLO 06 OFFSET  PRESSÃO DE ALTA CICLO 06 STATUS SENSOR	X 0,01	0	kgf/cm² NORMAL
400566	LEITURA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 06 STATOS SENSOA	X 0,01	- 11	FALHA
400569	LEITURA/ESCRITA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 06 OFFSET	X 0,01		kgf/cm² kgf/cm²
400573	LEITURA	PRESSÃO DE BAIXA CICLO 06 STATUS SENSOR		11	NORMAL FALHA
400588	LEITURA	ALARME GERAL		0	NORMAL
400604	LEITURA/ESCRITA	TEMPO ENTRE ACIONAMENTO DE COMPRESSORES PARA INICIALIZAÇÃO DO CONTROLE	X 1	11	ALARME S
400605	LEITURA/ESCRITA	TEMPO APÓS TODOS OS COMPRESSORESLIGADOS PARA INICIALIZAÇÃO DO CONTROLE	X 1	0	S
400606	LEITURA/ESCRITA	SET-POINT ATIVO		1	EXTERNO INTERNO
4000607 4000608	LEITURA/ESCRITA LEITURA/ESCRITA	TEMPO DE CICLO PARA DESCARREGAMENTO PULSO PARA DESCARREGAMENTO	X 1 X 1		S e
400612	LEITURA	PERCENTUAL DO CONSUMO TOTAL	X 0,1		% %
400672		MÁXIMO CONSUMO	X 0,1	0	KW NORMAL
400674	LEITURA/ESCRITA	TIPO DE CONTROLE		1	COM TERMOACUMULAÇÃO
400675	LEITURA/ESCRITA	COMANDO PARA TERMOACUMULAÇÃO		1	NORMAL LIGA TERMOACUMULAÇÃO
400990	LEITURA/ESCRITA	HABILITAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA 01		1	HABILITADO DESABILITADO
400992	LEITURA	LEITURA SENSOR DE TEMPERATURA 01	X 0,1	0	© C
400995	LEITURA/ESCRITA	CORREÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA 01	X 0,1	1	°C HABILITADO
401014		HABILITAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA 02		0	DESABILITADO
401016 401019	LEITURA LEITURA/ESCRITA	LEITURA SENSOR DE TEMPERATURA 02 CORREÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA 02	X 0,1 X 0,1		℃ ℃
401038		HABILITAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA 03	,-	1	HABILITADO
401040	LEITURA	LEITURA SENSOR DE TEMPERATURA 03	X 0,1	0	DESABILITADO °C
401043	LEITURA/ESCRITA	CORREÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA 03	X 0,1		°C HABILITADO
401062		HABILITAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA 04		0	DESABILITADO
401064 401067	LEITURA LEITURA/ESCRITA	LEITURA SENSOR DE TEMPERATURA 04 CORREÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA 04	X 0,1 X 0,1		rc rc
401086	LEITURA/ESCRITA	HABILITAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA 05	2 0,1	1	HABILITADO
401088	LEITURA	LEITURA SENSOR DE TEMPERATURA 05	X 0,1	0	DESABILITADO •C
401091	LEITURA/ESCRITA	CORREÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA 05	X 0,1		°C
401110	LEITURA/ESCRITA	HABILITAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA 06		0	HABILITADO DESABILITADO
401112	LEITURA	LEITURA SENSOR DE TEMPERATURA 06	X 0,1		€
401115 401218	LEITURA/ESCRITA LEITURA	CORREÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA 06 SET POINT ATIVO DE TERMOACUMULAÇÃO	X 0,1 X 0,1		°C
401223	LEITURA LEITURA/ESCRITA	SETPOINT DE TERMOACUMULAÇÃO REMOTO INÍCIO DE ESCALA SETPOINT DE TERMO ACUMULAÇÃO REMOTO	X 0,1		c c
401224 401225	LEITURA/ESCRITA	FIM DE ESCALA SETPOINT DE TERMO ACUMULAÇÃO REMOTO	X 0,1 X 0,1		·C
401226 401217	LEITURA/ESCRITA LEITURA/ESCRITA	AJUSTE SETPOINT DE TERMO ACUMULAÇÃO REMOTO SETPOINT INTERNO DE TERMO ACUMULAÇÃO	X 0,1 X 0,1		c c
401217 401250	LEITURA/ESCRITA	SETPOINT INTERNO DE TERMO ACUMULAÇÃO TEMPO DE PULSO DE DESLIGAMENTO EM TERMOACUMULAÇÃO	X 0,1 X1		s


		HITACNI			
		Lista de Variáveis Complementar – Hitachi HD	L17264		
		•			
400758	LEITURA	STATUS DO CHILLER		-1	LIGADO
400/58	LEITUHA	STATUS DU CHILLER		0	DESLIGADO
				0	LEITURA DE DEMANDA GERAL
401254	401254 LEITURA/ESCRITA TIPO DO VALOR DE I	TIPO DO VALOR DE DEMANDA		1	LEITURA DE DEMANDA INDIVIDUAL
401270	LEITLIDA/ESCRITA	HABILITAÇÃO DO CONTROLE DE TEMPERATURA		-1	HABILITADO
401270	LEITURA/ESCRITA			0	DESABILITADO
401271	LEITURA/ECORITA	HABILITAÇÃO DO CONTROLE DE DEMANDA		-1	HABILITADO
401271	LEITURA/ESCRITA	HABILITAÇÃO DO CONTROLE DE DEMANDA		0	DESABILITADO
401275	LEITURA	SUB-RESFRIAMENTO CICLO 01	X 0,1		℃
401276	LEITURA	SUPER-AQUECIMENTO CICLO 01	X 0,1		℃
401284	LEITURA	SUB-RESFRIAMENTO CICLO 02	X 0,1		℃
401285	LEITURA	SUPER-AQUECIMENTO CICLO 02	X 0,1		°C

#### 14.5. TABELA DE CONVERSÃO DE UNIDADES

UNID.	MULTIPLIQUE	POR	PARA OBTER	UNID.
		PRESSÃO		
kg/cm²	quilogramas por centímetro quadrado	0,098067	mega Pascal	MPa
kg/cm²	quilogramas por centímetro quadrado	14,223	libras por polegada quadrada	PSI
kg/cm²	quilogramas por centímetro quadrado	10	metros coluna d'água	mca
kg/cm²	quilogramas por centímetro quadrado	32,809	pés coluna d'água	ft H2O
kg/cm²	quilogramas por centímetro quadrado	0,9807	bars	bar
MPa	mega Pascal	145	libras por polegada quadrada	psi
MPa	mega Pascal	102	metros coluna d'água	mca
MPa	mega Pascal	334,6	pés coluna d'água	ft H2O
MPa	mega Pascal	10	bars	bar
PSI	libras por polegada quadrada	0,7031	metros coluna d'água	mca
PSI	libras por polegada quadrada	2,307	pés coluna d'água	ft H2O
PSI	libras por polegada quadrada	0,068948	bars	bar
mca	metros coluna d'água	3,281	pés coluna d'água	ft H2O
mca	metros coluna d'água	0,098064	bars	bar
bar	bars	33,456	pés coluna d'água	ft H2O
μ	mícrons	0,9677	mTorr	Torr
mTorr	torr	0,0199	polegadas mercúrio	inHg
		VAZÃO		
m³ / h	metros cúbicos por hora	0,2778	litros por segundo	l/s
m³ / h	metros cúbicos por hora	4,403	galões por minuto	gpm
m³ / h	metros cúbicos por hora	264,2	galões por hora	gph
m³ / min	metros cúbicos por minuto	35,315	pés cúbicos por minuto	cfm
l/s	litros por segundo	15,85	galões por minuto	gpm
l/s	litros por segundo	951,12	galões por hora	gph
		POTÊNCIA		
kW	quilowatt	1,360	cavalo vapor	cv
kW	quilowatt	1,341	horse power	hp
kW	quilowatt	860	quilocalorias por hora	kcal/h
kW	quilowatt	0,2844	toneladas de refrigeração	TR
kW	quilowatt	3412	british thermal unit por hora	BTU/h
cv	cavalo vapor	0,9863	horse power	hp
kcal/h	quilocalorias por hora	0,00033069	toneladas de refrigeração	TR
kcal/h	quilocalorias por hora	3,968	british thermal unit por hora	BTU/h
TR	toneladas de refrigeração	12000	british thermal unit por hora	BTU/h
		TEMPERATURA		
°C	graus Celsius	(°C x 9/5) + 32	graus Fahrenheit	°F
°F	graus Fahrenheit	(°F - 32) x 5/9	graus Celsius	°C
°C	graus Celsius	°C+273	Kelvin	K
3	making at the same	VOLUME		1
m³	metros cúbicos	264,17	galões americanos	gl
m³	metros cúbicos	35,315	pés cúbicos	ft³
L	litros	0,26417	galões americanos	gl
gl	galões americanos	0,1337	pés cúbicos	ft³
		COMPRIMENTO		
m	metros	39,37	polegadas	in
m	metros	3,281	pés	ft
in	polegadas	2,54	centímetros	cm
ft	pés	30,48	centímetros	cm
		PESO		
kg	quilogramas 	2,205	libras	lb
kg	quilogramas	35,274	onças	OZ
OZ	onças	28,35	gramas	gr

Para encontrar o Fator de Conversão oposto ao dado na tabela usar a fórmula 1/x = y.
Onde: x = Valor da Tabela e y = Novo Fator de Vonversão
Exemplo:
Converter 100 psi em kgf/cm² = 1 / 14,22 = 0,0703 (Novo Fator de Conversão)
Portanto 100 psi x 0,0703 = 7,03 kgf/cm².

#### 14.6. GRÁFICO DE DENSIDADE DE SOLUÇÕES AQUOSAS DE MONOETILENO GLICOL (% PESO)



# 14.7. REGISTRO DE TESTE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

MODELO: RCU	MFG.N°		
COMPRESSOR NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE	MFG.N°	DATA:	
Há fluxo de água adequado para o resfriador?			
A tubulação de água foi checada contra vazamento	?		
O equipamento foi operado por pelo menos 20 min	utos?		
Checar Temperatura Ambiente:			
°C			
Checar Temperatura da Água Gelada:			
Entrada °C Saída	°C		
Checar Vazão de Água:			
m³/h			
Checar Temperatura da Linha de Sucção e Supera	auecimento:		
Temperatura da Linha de Sucção °C	°C	°C	°C
Superaquecimento deg	deg	deg	deg
Checar Pressão:			
Pressão de Descarga MPa	MPa	MPa	MPa
Pressão de Sucção MPa	MPa	MPa	MPa
Checar corrente de Operação:	A	A	Α
Checar Voltagem para o Sistema:  R-S, S-T, T-R=  V	V	V	
O equipamento foi checado contra vazamento de re	efrigerante?		
O equipamento está limpo dentro e fora?			
Todos os painéis do gabinete estão livres de batida	s?		

#### 14.8. REGISTROS DIÁRIOS

Modelo:					
Data:					
Clima:					
Tempo de Operação: Iníc	io		Parada	a (	)
	Tempo de Amostra				
	Número do Compress	or			
Temperatura Ambiente	DB	С			
	WB	С			
	Pressão	MPa			
	Alta				
Compressor	Pressão	MPa			
	Baixa				
	Voltagem	V			
	Corrente	Α			
Temperatura de Resfria-	Entrada	С			
mento da Água	Saída	С			
Corrente de Operação da	Bomba D'Água				
		Α			
NOTAS:					

#### 14.9. REGISTRO DE LEITURA DOS CONDENSADORES

TIPO:	Tubular de Cobre	e com Aletas de		( )	Alumini	íno
MODELO:			$\neg$	( ) QUANT.	Cobre	
			<u>-</u>			
Temperatura do A	r Externo		Leitura An	terior/_ ]	_/ Le	eitura Atual / /
Temperatura do A	r de Saída dos Co	ndensadores	°C	]		°C
Diferencial de Ten	nperatura		°C	]		°C
	tiladores (A) ação anormal nos ação anormal nos		Leitura Ar V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 Leitura At V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1	v2	_/	V4
As hélices estão b	palanceadas ?			sim ( )		não ( )
				Data V	erificação	<u></u>
As serpentinas do	s condensadores	estão limpas ?		sim ( )	]	não ( )
O aletado das ser	pentinas estão em	perfeito estado '	?	sim ( )		não ( )
Quando foi realiza	ndo a última manut	enção dos conde	ensadores ?	•		
2-Atentar-se aos r jato de alta pressã 3-O preenchiment como a corrente	riscos de amassam o, pois o jato devera o desta folha de lei	nento do aletado o á ser disperso no tura é compleme estas informaçõ	dos trocado sentido long ntado com a es são de	res quando jitudinal ao a análise do extrema in	na utiliza aletado diferenc	o à passagem do Ar. ação de bomba de lava ial de temperatura bem a à caracterização da

# **HITACHI**

	CHECK LIST DE START-UP DE RESFRIADORES DE LIQUIDO - ITENS DE VERIFICAÇÃO -	
1 -	MANÔMETRO  Deverão ser instalados nas tubulações de entrada e saída dos condensadores e resfriadores (utilizar válvula de esfera c/ alívio).	
2 -	<b>TERMÔMETRO</b> Deverão ser instalados nas tubulações de entrada e saída dos condensadores e resfriadores.	
3 -	FILTRO "Y"  Deverão ser instalados nos circuitos de água gelada e condensação de preferência na entrada dos trocadores. É aconselhável a substituíção dos núcleos dos mesmos após a colocação do equipamento em marcha. Após a realização da limpeza e/ou substituição do elemento filtrante, efetuar a troca da água dos sistemas (água gelada e água de condensação).	filtrantes
4 -	PURGADORES Deverão ser instalados nos pontos mais altos dos circuítos de água gelada e de condensação	
5 -	TANQUE DE EXPANSÃO e/ou CAIXA DE COMPENSAÇÃO  No circuito de água gelada deverá ser instalado o TANQUE DE EXPANSÃO, objetivando a reposição d'água por perdas no sistema e também absorver as do volume do sistema, para simplificar sua instalação o mesmo deverá ser instalado no ponto mais alto do circuito de água gelada e ser conectado à tubul de sucção do sistema de bombeamento. A CAIXA DE COMPENSAÇÃO deverá ser instalada no circuito de condensação e sua principal função é complementar o volume d'água perdido pela ação da evaporação e por outras perdas oriundas do circuito.	
6 -	DISJUNTORES  Deverão ser instalados, com calibre em função da proteção térmica e magnética ou CHAVES SECCIONADORAS com fusíveis dimensionados de acordo com as especificações do equipamento.	
7 -	DISJUNTORES P/ ALIMENTAÇÃO DO COMANDO  Deverá ser instalado um disjuntor para o circuíto de comando independente do circuíto de alimentação do(s) compressor(es)	
8 -	INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO (Interlock de Bombas) o circuíto elétrico deve ser feito de tal forma que o grupo de água só possa entrar em operação após estarem ligadas exatamente o nº de bombas de água gelada e/ou condensação especificadas no projeto para funcionamento efetivo (01 par de cabos sem tensão entre o quadro de comando das bombas e o quadro do chiller deverá ser previsto para este fim).	
9 -	CHAVES DE FLUXO Deverão ser instaladas nas tubulações de SAÍDA de água gelada e de condensação.	
10	- VÁLVULAS GAVETA  Deverão ser instaladas nas tubulações de entrada e saída dos condensadores e resfriadores	
11	- VÁLVULAS GLOBO  Deverão ser instaladas nas trubulações de saída dos condensadores e resfriadores para a REGULAGEM DA VAZÃO	
12	- DRENO Os circuitos de água gelada e condensação deverão possuir drenos com registros para esvaziamento do volume d'água.	
13	- TRATAMENTO DE ÁGUA  Tanto o circuito de água gelada quanto o de água de condensação deverão ter a análise da qualidade da água verificada e conferida com as variáveis lista  "CONTROLE DA ÁGUA" para valores fora dos intervalos dos itens listados na tabela "QUALIDADE PADRÃO DA ÁGUA DE RESFRIAMENTO E/OU DE  CONDENSAÇÃO" os mesmos deverão serem corrigidos, sob pena de perda de Garantia dos Trocadores.	das no
14	- RALOS  Tanto o circuito de água gelada quanto o de água de condensação deverão ter a análise da qualidade da água verificada e conferida com as variáveis	
15	- BLOQUEIO HIDRAÚLICO(Chave de Bóia)  Nenhum equipamento deve operar caso não haja água no(s) tanque(s) de expansão e da(s) torre (s) de resfriamento	
16	- PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE A instalação deverá ter proteção contra falta, inversão de fase e oscilação de tensão	
17	- JUNTAS FLEXÍVEIS  Deverão ser instaladas juntas flexíveis nas tubulações de água gelada e de condensação para evitar que vibrações sejam transmitidas e/ou absorvidas	
REC	COMENDAÇÕES	
1 -	VERIFICAR SE TODOS OS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS DO EQUIPAMENTO PERMANECEM PRESSURIZADOS (VERIFICAR JUNTAS DE ALTA E BAI	XA PRESSÃO
2 -	VERIFICAR SE NÃO HOUVE DANOS AO CHILLER DURANTE O TRANSPORTE E/OU MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO ATÉ A BASE.	
3 -	ALIMENTAR O COMANDO DO EQUIPAMENTO (BORNES 01 E 02) COM TENSÃO DE 220 V, 24 HORAS ANTES DO START-UP PARA AQUECIMENTO ÓLEO DO CÁRTER DOS COMPRESSORES.	DO
Hi	tachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.	



### **RELATÓRIO DE INSPEÇÃO**

Fauinamenta								
							Tensão	
	` '	` '						
N°(s) de Fab	or. do(s) Cond	lensador(es	s):		N10 N1 4			
Endereço:				Cic	d.:			Est.
			- ITENS DE	VERIFICA	ÇÃO -			
1. A instalaçã	ão do equipar	mento perm	nite fácil ace	sso para a r	manutenção	?		
	nento foi nive					ensada adeq	uadamente	
3. Foram ape	ertadas todas	as conexõ	es elétricas'	?				
4. Foram ver	ificadas as fix	kações dos	terminais na	a(s) caixa(s	) do(s) com	pressor(es)	hermético(s)?	
5. Estão ape	rtados os par	afusos de f	fixação das <sub>l</sub>	polias, rotor	es, rolamen	itos e manca	ais?	
6. Foram ver	ificadas as ro	tações dos	ventiladore	s, tensões o	das correias	e alinhame	nto das polias	?
7. Estão as v	rálvulas de se	erviço abert	as e as tam	pas suficien	temente ap	ertadas?		
8. Foi execut	ado o teste g	eral de vaz	zamento de l	refrigerante	?			
9. Foi execut	ada a limpez	a geral do	equipamento	o?				
	erando corret					amento (Test	e Estático) e	da ——
11. Foram ab	ertos todos o	s registros	das tubulaç	ões hidrául	icas?			
12. Recarga	de Refrigerar	nte/	_/ (kg)					
13. Comprim	ento equivale	ente e real	das tubulaçõ	ões de líquid	do, gás refri	gerante e di	âmetros.	
		Lígui	do (m)	Gás	s (m)	Diâmetr	o (mm)	
		Equiv.	Real	Equiv.	Real	Líq.	Gás	
	1° Ciclo							
	2° Ciclo							
	3° Ciclo							
	Isolar	mento	Compr. 1	Compr. 2	Compr. 3	Compr. 4	Unid.	
	U - Carcaç		Compi. 1	3311pi. 2	Compr. 0	Compi. T	J.110.	
	V - Carcaç						МΩ	
	W - Carcaç							
		•	0:1 4	0.1.0	0:1.0	0:1:4	11623	
			1 1010 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid.	
	Fuebral / D	ioi	Ciclo 1		i e		Λ.	
	Fusível / D		CICIO				A mm <sup>2</sup>	

#### - TESTES -

Ligar o equipamento conforme as instruções de operação, após estabilizar o ciclo efetuar as medições:

	Temperaturas de Ar	Exterior Retorno-E Insuflame	: BU : nto :	°C °C-BS °C	S	_°C
	TEMPERATURAS	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid.
	Entrada Água Gelada					
	Saída Água Gelada					]
	Entr. Cond. (Ar / Água)					
	Saída Cond. (Ar / Água)					]
	Sucção					°C
	Linha de Líquido					
	Óleo (cárter)					
	Superaquecimento (D t)					
	Subresfriamento (D t)					
	PRESSÕES	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid.
	Descarga					
	Sucção					kgf/cm <sup>2</sup> G
	Óleo					
	TENSÕES	R-S	S - T	R-T	Unid.	]
	Equip. Inoperante				V	1
	Equip. em Operação				V	
	CORRENTES	R	S	Т	Unid.	]
	Compressor n° 1					1
	Compressor n° 2					
	Compressor n° 3					
	Compressor n° 4					
	Motor do Evaporador				Α	
	Motor do Cond. N° 1					
	Motor do Cond. N° 2					
	Motor do Cond. N° 3					
	Motor do Cond. N° 4					
	TOTAL					
<b>NOTA:</b> Este relatório		ossa linha.				

DATA DO TÉRMINO DA INSTALAÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_/ VISTO DO CLIENTE:\_\_ DATA:\_\_\_\_/\_\_\_ INSPECIONADO POR: \_\_\_ GERENTE DE MANUTENÇÃO: ENG° RESPONSÁVEL PELA OBRA:\_\_\_\_

ATENÇÃO: Este "Relatório de Inspeção" deverá ser preenchido pelo instalador credenciado Hitachi no funcionamento inaugural do equipamento e enviado ao departamento técnico da Hitachi, sem o qual torna sem efeito o "Certificado de Garantia" do equipamento.

# Certificado de Garantia



# IMPORTANTE: A garantia é valida somente com a apresentação da Nota Fiscal de compra EQUIPAMENTO

O PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTIA FICA ANULADO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS ESTABELECIDAS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO/USO E INSTALAÇÃO, OS QUAIS FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO.

A HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. concede para este equipamento, a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do equipamento, a GARANTIA PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) meses, garantida por lei, estendida por mais 09 (NOVE) meses, TOTALIZANDO 12 (DOZE) MESES, a partir da data de start-up, ou 18 (DEZOITO) meses contados da data de emissão da nota fiscal de compra do equipamento, prevalecendo o que vencer primeiro.

Os compressores parafusos são GARANTIDOS PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, garantida por lei, estendida por mais 33 (TRINTA E TRÊS) meses, TOTALIZANDO 36 (TRINTA E SEIS) meses, a partir da data de emissão da noata fiscal de compra do equipamento.

•A GARANTIA ESTENDIDA ALÉM DO PERÍODO LEGAL SOMENTE SERÁ VÁLIDA SE OS EQUIPAMENTOS FOREM INSTALADOS POR EMPRESA CREDENCIADA HITACHI E SUA PARTIDA FOR EXECUTADA PELA HITACHI OU REPRESENTANTE AUTORIZADO INDICADO PELA PRÓPRIA HITACHI.

•A EXTENSÃO DA GARANTIA ALÉM DO PERÍODO LEGAL SOMENTE SERÁ VÁLIDA CASO O PRODUTO SEJA OBJETO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL COM EMPRESA CREDENCIADA PELA HITACHI CUJA AUTORIZAÇÃO ESTEJA EM VIGOR DURANTE O PERÍODO DE MANUTENÇÃO E QUANDO HOUVER CONTRATO DE SUPERVISÃO DE MANUTENÇAO COMA HITACHI.

#### 1) A garantia estendida cessa quando:

- a) Equipamento for instalado ou utilizado em desacordo com as recomendações do MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO.
- b)Equipamento for reparado, regulado ou mantido por pessoal ou empresa não credenciada HITACHI.
- c)Houver, para terceiros, venda, cessão ou locação a qualquer título, por parte do primeiro usuário (consumidor final).

#### 2) Itens não cobertos pela garantia estendida:

a)Peças sujeitas a desgaste natural ou pelo uso tais como: correias, lâmpadas, gás refrigerante, óleo, fusíveis, pilhas, filtros e peças plásticas, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal da HITACHI.

b)Pintura de equipamentos e ataque corrosivo a qualquer parte do equipamento quando estes forem instalados em regiões de alta concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos ou alta concentração de enxofre, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal da HITACHI.

#### 3) Não são cobertos pela garantia os danos, falhas, quebras ou defeitos ocasionados pelos seguintes fatos ou eventos:

- a)Danos causados por instalação ou utilização em desacordo com as recomendações do manual de instalação e operação.
- b)O equipamento for reparado, regulado ou mantido por pessoal ou empresa não credenciada HITACHI.
- c)O equipamento for danificado por sujeira, ar, mistura de gases ou quaisquer outras partículas ou substâncias estranhas dentro do sistema frigorífico (ciclo).
- d)Danos decorrentes de queda do equipamento ou de transporte quando não houver recusa do cliente no ato do recebimento, devendo este abrir a embalagem do produto nesta ocasião, a fim de conferir o estado do produto.
- e)Danos causados por instalação ou aplicação inadequada, operação fora das normas técnicas, em instalações precárias ou operação em desacordo com as recomendações do manual de instalação e operação.
- f)Danos decorrentes de uso de componentes e acessórios não aprovados pela HITACHI, acionados por comando a distância não originais de fábrica, bem como violação de lacres de dispositivos de segurança.
- g)Danos decorrentes de inadequação das condições de suprimento de energia elétrica e aterramento, ligação do aparelho em tensão incorreta, oscilação de tensão e descargas elétricas ocorridas em tempestades.
- h)Houver, para terceiros, venda, cessão ou locação a qualquer título, por parte do primeiro usuário (consumidor final).
- i)Adulteração ou destruição da placa de identificação do equipamento ou de seus componentes internos.
- j)Danos resultantes de acidentes com transporte, incêndio, raios, inundações ou quaisquer outros acidentes naturais.
- k)Danos resultantes de queda durante a instalação ou manutenção.

Nome e Assinatura do Instalador

- l)Danos causados por falta de manutenção (congelamento por obstrução no filtro, falta de limpeza das serpentinas, reapertos de conexões elétricas, etc.).
- m)Danos decorrentes de operações com deficiência de fornecimento de água ou ar (obstrução).
- n)Equipamento utilizado com gás refrigerante, óleo ou agentes anti-congelantes diferentes dos especificados nos manuais.
- o)O equipamento for usado com algum outro equipamento tais como evaporadores, sistemas de evaporação ou dispositivos de controle não autorizados expressamente pela HITACHI.
- p)O equipamento tiver seu controle elétrico alterado para atender à obra sem o consentimento expresso da HITACHI.
- q)Para equipamentos com condensação a água, não estão cobertos os danos causados por utilização de água cuja qualidade estiver em desacordo com as especificações do manual de instalação e operação.

Os termos deste CERTIFICADO DE GARANTIA anulam quaisquer outros assumidos por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.

Ao solicitar serviços em garantia, tenha sempre em mãos este Certificado de Garantia, a Nota Fiscal da HITACHI e o contrato de manutenção.

\_\_\_\_\_/\_\_\_/ Data de Instalação

Emissão: Jul/2014 Rev.: 00





As especificações deste catálogo estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso, para possibilitar a Hitachi trazer as mais recentes inovações para seus Clientes.

# Mitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.

São Paulo - SP Av. Paulista, Nº 854 Bairro Bela Vista Edifício Top Center - 7º Andar

CEP 01310-913 Tel.: (0xx11) 3549-2722 Fax: (0xx11) 3287-7184/7908

Recife - PE Avenida Caxangá, Nº 5693 Bairro Várzea CEP 50740-000 Tel.: (0xx81) 3414-9888 Fax: (0xx81) 3414-9854

Argentina - ARG Calle Aime Paine, Nº 1665 Bairro Puerto Madero Edifício Terrazas Puerto Madero Piso 5º - Oficina 501 CEP C1107CFK Tel./Fax: (0054-11) 5787-0158/0625/0671

Rio de Janeiro - RJ Praia de Botafogo, Nº 228 Bairro Botafogo Edifício Argentina - Grupo 607

CEP 22250-145 Tel.: (0xx21) 2551-9046 Fax: (0xx21) 2551-2749

Porto Alegre - RS Av. Severo Dullius, Nº 1395 Bairro São João Centro Empresarial Aeroporto - Sala 403 CEP 90200-310 Tel.:/Fax: (0xx51) 3012-3842

Salvador - BA Av. Tancredo Neves, Nº 1632 Bairro Caminho das Árvores Edifício Salvador Trade Center - Sala 312 CEP 41820-915

Tel.: (0xx71) 3289-5299 Fax: (0xx71) 3379-4528 Manaus - AM Av. Djalma Batista, Nº 439 Bairro Nossa Sra. das Graças CEP 69053-000

Tel.: (0xx92) 3211-5000 Fax: (0xx92) 3211-5001

Belo Horizonte - MG Av. do Contorno, Nº 6695 Bairro Lourdes CEP 30110-043 Tel.:/Fax: (0xx31) 3296-3226

Visite: www.hitachiapb.com.br

Brasília - DF SHS - Quadra 6 - Cj A - Bloco C Bairro Asa Sul Sala 609/610 - Cond. Brasil XXI Edifício Business Center Tower CEP 70322-915 Tel.: (0xx61) 3322-6867 Fax: (0xx61) 3321-1612

Emissão: Jul/204 Rev.: 00

IHCT2-RCUAR040